

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
ŁADOWARKA USB SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
USB CHARGER VSYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
USB-LADEGERÄT SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
USB NABÍJEČKA SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
CHARGEUR USB SYMBOLE: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
CARICABATTERIE USB SIMBOLO: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
CARGADOR USB SÍMBOLO: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
USB-OPLADER SYMBOOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
USB-LADDARE SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB ΣΥΜΒΟΛΟ: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
ÎNCĂRCĂTOR USB SIMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
CARREGADOR USB SÍMBOLO: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
USB ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО СИМБОЛ: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP
USB TÖLTŐ SZIMBÓLUM: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
USB-OPLADER SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
USB NABÍJAČKA SYMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
USB-LATURI SYMBOLI: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMai
USB ĮKROVIKLIS SIMBOLIS: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
USB LĀDĒTĀJS SIMBOLS: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
USB-LAADIMISSEADE SÜMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
USB POLNILEC SIMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
LUCHTAIRE USB SIOMBOOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
CHARGER USB SIMBOLU: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
USB PUNJAČ SIMBOL: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB СИМБОЛ: 06349 EAN/GTIN: 5907451371039

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортер:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Podstawa chłodząca to urządzenie przeznaczone do aktywnego chłodzenia laptopów o przekątnej od 10 do 17 cali. Wyposażona w cztery wydajne wentylatory i podświetlenie LED, skutecznie obniża temperaturę komputera podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Umożliwia ergonomiczne ustawienie kąta nachylenia dzięki 7-stopniowej regulacji oraz pozwala na ładowanie innych urządzeń przez wbudowane porty USB.

Zastosowania:

- Do codziennej pracy z laptopem lub notebookiem
- Do chłodzenia laptopów podczas grania lub obróbki graficznej
- W biurze, domu, szkole i w podróży
- Jako ergonomiczna podstawa pod ekran

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji CE nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp.

URUCHOMIENIE/INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Uruchamianie**
 - Umieść podkładkę na stabilnym, płaskim podłożu.
 - Wybierz odpowiedni kąt nachylenia – unieś tylną część podstawki i oprzyj ją o wybrany poziom wbudowanej podpory.
 - Ustaw laptopa na powierzchni chłodzącej – dopasuj go do ogranicznika przeciw zsuwaniu.
 - Podłącz dołączony kabel USB do portu USB w laptopie lub powerbanku.
 - Wentylatory uruchomią się automatycznie – podświetlenie LED będzie widoczne.
- **Porty USB**
 - Jeden port służy do zasilania podstawki.
 - Drugi port może służyć do ładowania telefonu, myszy, klawiatury itp.
- **Regulacja**
 - Zmieniaj kąt nachylenia zgodnie z preferencjami.
 - Dostępne są 7 poziomów – od płaskiego po maksymalne podniesienie.

WSKAZÓWKA

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową.

DANE TECHNICZNE

- Kompatybilność: Laptopy i notebooki 10–17 cali
- Wentylatory: 4 sztuki (2 duże + 2 średnie)
- Podświetlenie: Czerwone diody LED
- Zasilanie: USB 5V
- Porty USB: 2 (1 do zasilania, 1 do ładowania urządzeń)
- Regulacja kąta nachylenia: 7 poziomów
- Materiał: Tworzywo ABS + siatka metalowa
- System antypoślizgowy: Gumowe podkładki

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem
- Upewnij się, że laptop nie przekracza maksymalnej wagi nośnej podkładki.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy – może się przegrzać.
- Nie dotykaj mokrymi rękami gniazd USB ani wtyczki.
- Przechowuj ładowarkę poza zasięgiem dzieci.
- Czyść powierzchnię siatki wentylacyjnej miękką, suchą ściereczką.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych laptopa ani podstawki.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wentylatorów w trakcie pracy.

- Używaj ładowarki w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru..
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek jej części. W przypadku uszkodzenia przewodu zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Chronić produkt przed wilgocią.
- Elementów świetlnych nie można wymieniać. Jeśli elementy świetlne przestały działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Upewnić się, aby nie uszkodzić kabla USB ostrymi krawędziami lub gorącymi przedmiotami. Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel USB.
- Dołączony kabel USB nadaje się wyłącznie do tego produktu.
- Natychmiast wyłączyć produkt i usunąć kabel z produktu, jeśli pachnie spalenizną lub widać dym. Zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu technikowi przed ponownym użyciem.
- Jeśli używa się zasilacza USB, gniazdko musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było łatwo wyjąć zasilacz USB z gniazdka. Proszę przestrzegać również instrukcji obsługi producenta.
- Nie patrzeć w strumień światła.
- Z powodu ekstremalnie szybkiej prędkości zmiany światła u dzieci lub u szczególnie podatnych osób (np. z chorobami psychicznymi) może dojść do zaburzeń wzrokowych.
- Przed użyciem należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym urządzenia
- Przed montażem, demontażem i czyszczeniem odłączyć kabel USB.
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwagi na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem komunalnym do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą RoHS.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

The cooling pad is a device designed for active cooling of laptops with a diagonal of 10 to 17 inches. Equipped with four efficient fans and LED backlighting, it effectively lowers the temperature of the computer while working, playing or watching movies. It allows for ergonomic adjustment of the angle of inclination thanks to 7-step adjustment and allows you to charge other devices via built-in USB ports.

Applications:

- For everyday work with a laptop or notebook
- For cooling laptops while gaming or graphic processing
- In the office, at home, at school and on the go
- As an ergonomic screen stand

For safety and CE certification reasons, the product may not be rebuilt or modified in any way. If the product is used for purposes other than those previously described, the product may be damaged. Improper use may also cause hazards such as short circuits, fire, electric shock, etc.

COMMISSIONING/INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **Starting up**
 - Place the pad on a stable, flat surface.
 - Select the appropriate tilt angle – lift the rear part of the stand and rest it on the selected level of the built-in support.
 - Place your laptop on a cooling surface – align it with the anti-slip stop.
 - Connect the included USB cable to a USB port on your laptop or power bank.
 - The fans will start automatically – the LED backlight will be visible.
- **USB ports**
 - One port is used to power the stand.
 - The second port can be used to charge your phone, mouse, keyboard, etc.
- **Regulation**
 - Change the angle of inclination according to your preference.
 - There are 7 levels available, from flat to maximally raised.

TIP

- The device must be checked for completeness of delivery and any visible damage.
- In the event of an incomplete delivery or if you notice damage due to faulty packaging or transport, please contact the service hotline.

TECHNICAL DATA

- Compatibility: Laptops and notebooks 10-17 inches
- Fans: 4 pieces (2 large + 2 medium)
- Backlight: Red LEDs
- Power supply: USB 5V
- USB Ports: 2 (1 for power, 1 for charging devices)
- Tilt angle adjustment: 7 levels
- Material: ABS plastic + metal mesh
- Anti-slip system: Rubber pads

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the product and understand the resulting risks.
- Children are not allowed to play with the product.
- Make sure your laptop does not exceed the maximum support weight of the pad.
- Do not cover the device while operating - it may overheat.
- Do not touch USB ports or the plug with wet hands.
- Keep the charger out of the reach of children.
- Clean the surface of the ventilation mesh with a soft, dry cloth.
- Do not cover the ventilation holes on the laptop or stand.
- Do not insert fingers or objects into the fans during operation.
- Use the charger in a well-ventilated area, away from heat sources.
- Cleaning and maintenance may not be performed by children without supervision.

- Never immerse the device in water.
- For cleaning, use a damp cloth or a mild detergent.
- Do not use a damaged device.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, discontinue use and secure the product against further use. Safe operation is no longer possible if the product: - has been damaged, - does not function properly, - has been stored for an extended period under unfavourable conditions or - has been excessively stressed during transport.
- It is forbidden to use the product if any of its parts are damaged. In the event of damage to the cable, it is forbidden to make repairs yourself.
- Do not disassemble the device yourself.
- Protect the product from moisture.
- The light elements cannot be replaced. If the light elements have stopped working due to wear, the entire product must be replaced.
- Make sure not to damage the USB cable with sharp edges or hot objects. Fully unwind the USB cable before use.
- The included USB cable is only suitable for this product.
- Immediately turn off the product and remove the cable from the product if it smells burning or smoke is visible. Have the product checked by a qualified technician before using it again.
- If a USB power supply is used, the socket must always be easily accessible so that the USB power supply can be easily removed from the socket in an emergency. Please also observe the manufacturer's operating instructions.
- Do not look into the beam of light.
- Due to the extremely rapid speed of light change, visual disturbances may occur in children or particularly susceptible individuals (e.g. those with mental illnesses).
- Before use, make sure that the existing mains voltage matches the required operating voltage of the device.
- Disconnect the USB cable before assembly, disassembly and cleaning.
- Always use the product as intended.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products, due to environmental protection, must not be thrown into household waste with regular municipal waste, but disposed of properly. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant office.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die folgenden Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen, da die Nichtbefolgung der Anweisungen eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das Cooling Pad ist ein Gerät zur aktiven Kühlung von Laptops mit einer Diagonale von 10 bis 17 Zoll. Ausgestattet mit vier effizienten Lüftern und LED-Hintergrundbeleuchtung senkt es effektiv die Temperatur Ihres Computers beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Filmen. Es ermöglicht eine ergonomische Anpassung des Neigungswinkels dank 7-stufiger Einstellung und ermöglicht das Aufladen anderer Geräte über integrierte USB-Anschlüsse.

Anwendungen:

- Für die tägliche Arbeit mit Laptop oder Notebook
- Zur Kühlung von Laptops beim Spielen oder bei der Grafikverarbeitung
- Im Büro, zu Hause, in der Schule und unterwegs
- Als ergonomischer Bildschirmständer

Aus Sicherheitsgründen und Gründen der CE-Zertifizierung darf das Produkt nicht umgebaut oder in irgendeiner Weise verändert werden. Wenn Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann es zu Schäden am Produkt kommen. Darüber hinaus können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren wie Kurzschlüsse, Feuer, Stromschläge usw. entstehen.

INBETRIEBNAHME-/INSTALLATIONSANLEITUNG

- **Inbetriebnahme**
 - Legen Sie das Pad auf eine stabile, ebene Fläche.
 - Wählen Sie den passenden Neigungswinkel – heben Sie den hinteren Teil des Ständers an und legen Sie ihn auf die gewählte Ebene der eingebauten Halterung.
 - Stellen Sie Ihren Laptop auf eine kühlende Unterlage – richten Sie ihn am Anti-Rutsch-Anschlag aus.
 - Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Laptops oder Ihrer Powerbank an.
 - Die Lüfter starten automatisch – die LED-Hintergrundbeleuchtung ist sichtbar.
- **USB-Anschlüsse**
 - Ein Anschluss wird zur Stromversorgung des Ständers verwendet.
 - Der zweite Anschluss kann zum Aufladen Ihres Telefons, Ihrer Maus, Tastatur usw. verwendet werden.
- **Verordnung**
 - Verändern Sie den Neigungswinkel ganz nach Ihren Wünschen.
 - Es stehen 7 Stufen zur Verfügung, von flach bis maximal erhöht.

TIPP

- Das Gerät ist auf Vollständigkeit der Lieferung und etwaige sichtbare Schäden zu prüfen.
- Im Falle einer unvollständigen Lieferung oder wenn Sie Schäden aufgrund mangelhafter Verpackung oder Transport feststellen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline.

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibilität: Laptops und Notebooks 10-17 Zoll
- Ventilatoren: 4 Stück (2 große + 2 mittlere)
- Hintergrundbeleuchtung: Rote LEDs
- Stromversorgung: USB 5V
- USB-Anschlüsse: 2 (1 für Stromversorgung, 1 zum Aufladen von Geräten)
- Neigungswinkeleinstellung: 7 Stufen
- Material: ABS-Kunststoff + Metallgeflecht
- Anti-Rutsch-System: Gummipads

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop das maximale Stützgewicht des Pads nicht überschreitet.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab – es könnte überhitzen.
- Berühren Sie die USB-Anschlüsse oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Lüftungsgitters mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Laptop oder Ständer nicht ab.

- Stecken Sie während des Betriebs keine Finger oder Gegenstände in die Lüfter.
- Verwenden Sie das Ladegerät in einem gut belüfteten Bereich, entfernt von Wärmequellen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie die Nutzung ein und sichern Sie das Produkt gegen Wiederverwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Produkt: - beschädigt wurde, - nicht ordnungsgemäß funktioniert, - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder - beim Transport übermäßig belastet wurde.
- Die Verwendung des Produkts ist verboten, wenn ein Teil beschädigt ist. Bei einer Beschädigung des Kabels ist eine eigenständige Reparatur untersagt.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Ein Austausch der Beleuchtungselemente ist nicht möglich. Sollten die Leuchtelemente durch Verschleiß ihre Funktionsfähigkeit verlieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
- Achten Sie darauf, das USB-Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände zu beschädigen. Bitte wickeln Sie das USB-Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Das mitgelieferte USB-Kabel ist nur für dieses Produkt geeignet.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie das Kabel vom Produkt, wenn es Brandgeruch oder Rauch sichtbar ist. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- Bei der Verwendung eines USB-Netzteils muss die Steckdose immer gut erreichbar sein, damit das USB-Netzteil im Notfall problemlos aus der Steckdose gezogen werden kann. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Nicht in den Lichtstrahl blicken.
- Aufgrund der extrem schnellen Lichtänderungsgeschwindigkeit kann es bei Kindern oder besonders anfälligen Personen (z. B. psychisch Kranken) zu Sehstörungen kommen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die vorhandene Netzspannung mit der erforderlichen Betriebsspannung des Geräts übereinstimmt.
- Trennen Sie das USB-Kabel vor der Montage, Demontage und Reinigung.
- Verwenden Sie das Produkt immer bestimmungsgemäß.



Tipps und Hinweise zum Umgang mit gebrauchten Verpackungen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgen können. Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte bei der von den örtlichen Behörden dafür vorgesehenen Müllentsorgungsstelle abgegeben werden. Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Altproduktes erteilt das Gemeinde- bzw. Stadtamt.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Gründen des Umweltschutzes dürfen verbrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem normalen Siedlungsabfall im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Informationen zu den Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei der jeweiligen Geschäftsstelle.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt die europäischen und nationalen Anforderungen an die Geräte- und Produktsicherheit.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, RoHS.

Wir behalten uns das Recht vor, Text, Design und technische Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vážený pane nebo paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím výrobku si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné používání výrobku.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení jeho pokynů může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Chladicí podložka je zařízení určené pro aktivní chlazení notebooků s úhlopříčkou 10 až 17 palců. Díky čtyřem účinným ventilátorům a LED podsvícení efektivně snižuje teplotu vašeho počítače při práci, hraní nebo sledování filmů. Umožňuje ergonomické nastavení úhlu náklonu díky 7-stupňovému nastavení a umožňuje nabíjet další zařízení přes vestavěné USB porty.

Aplikace:

- Pro každodenní práci s notebookem nebo notebookem
- Pro chlazení notebooků při hraní her nebo zpracování grafiky
- V kanceláři, doma, ve škole i na cestách
- Jako ergonomický stojan na obrazovku

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nesmí být výrobek žádným způsobem přestavován nebo upravován. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- **Spouštění**
 - Umístěte podložku na stabilní, rovný povrch.
 - Zvolte vhodný úhel sklonu – zvedněte zadní část stojanu a opřete jej o zvolenou úroveň vestavěné podpěry.
 - Umístěte notebook na chladicí povrch – zarovnejte jej s protiskluzovou záložkou.
 - Připojte příložený USB kabel k USB portu na vašem notebooku nebo powerbanke.
 - Ventilátory se spustí automaticky – LED podsvícení bude viditelné.
- **USB porty**
 - Jeden port slouží k napájení stojanu.
 - Druhý port lze použít k nabíjení telefonu, myši, klávesnice atd.
- **Nařízení**
 - Změňte úhel sklonu podle vašich preferencí.
 - K dispozici je 7 úrovní, od plochých po maximálně zvýšené.

TIP

- Zařízení musí být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní horkou linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kompatibilita: Notebooky a notebooky 10-17 palců
- Ventilátory: 4 kusy (2 velké + 2 střední)
- Podsvícení: červené LED
- Napájení: USB 5V
- USB porty: 2 (1 pro napájení, 1 pro nabíjení zařízení)
- Nastavení úhlu sklonu: 7 úrovní
- Materiál: ABS plast + kovová síťovina
- Protiskluzový systém: Gumové podložky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Ujistěte se, že váš notebook nepřekračuje maximální nosnou hmotnost podložky.
- Během provozu zařízení nezakrývejte - může se přehřát.
- Nedotýkejte se USB portů nebo zástrčky mokřima rukama.
- Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí.
- Očistěte povrch ventilační sítě měkkým suchým hadříkem.
- Nezakrývejte ventilační otvory na notebooku nebo stojanu.
- Během provozu nekládejte prsty ani předměty do ventilátorů.

- Používejte nabíječku v dobře větraném prostoru, mimo zdroje tepla.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Chraňte výrobek před vlhkostí.
- Světelné prvky nelze vyměnit. Pokud světelné prvky přestaly fungovat kvůli opotřebení, je nutné vyměnit celý výrobek.
- Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím zcela rozviňte kabel USB.
- Příložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.
- Okamžitě vypněte výrobek a odpojte kabel od výrobku, pokud je cítit spálenina nebo je viditelný kouř. Před dalším použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- V případě použití USB napájecího adaptéru musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné USB napájecí adaptér v případě nouze snadno vyjmout ze zásuvky. Dodržujte prosím také návod k obsluze výrobce.
- Nedívejte se do paprsku světla.
- Vzhledem k extrémně rychlé rychlosti změny světla se mohou vyskytnout poruchy vidění u dětí nebo zvláště náchylných jedinců (např.
- Před použitím se ujistěte, že stávající síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- Před montáží, demontáží a čištěním odpojte USB kabel.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Z důvodů ochrany životního prostředí nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány s běžným komunálním odpadem v domovním odpadu, ale musí být zlikvidovány správným způsobem. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions suivantes pour garantir une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure et suivre ses recommandations, car le non-respect de ses instructions peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le coussin de refroidissement est un dispositif conçu pour le refroidissement actif des ordinateurs portables d'une diagonale de 10 à 17 pouces. Équipé de quatre ventilateurs efficaces et d'un rétroéclairage LED, il abaisse efficacement la température de votre ordinateur pendant que vous travaillez, jouez ou regardez des films. Il permet un réglage ergonomique de l'angle d'inclinaison grâce à un réglage en 7 étapes et permet de charger d'autres appareils via des ports USB intégrés.

Applications :

- Pour le travail quotidien avec un ordinateur portable ou un notebook
- Pour refroidir les ordinateurs portables pendant les jeux ou le traitement graphique
- Au bureau, à la maison, à l'école et en déplacement
- En tant que support d'écran ergonomique

Pour des raisons de sécurité et de certification CE, le produit ne peut être ni reconstruit ni modifié de quelque manière que ce soit. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, le produit risque d'être endommagé. De plus, une mauvaise utilisation peut entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE/D'INSTALLATION

- **Démarrage**
 - Placez le coussin sur une surface stable et plane.
 - Sélectionnez l'angle d'inclinaison approprié : soulevez la partie arrière du support et posez-la sur le niveau sélectionné du support intégré.
 - Placez votre ordinateur portable sur une surface de refroidissement – alignez-le avec la butée antidérapante.
 - Connectez le câble USB fourni à un port USB de votre ordinateur portable ou de votre banque d'alimentation.
 - Les ventilateurs démarreront automatiquement – le rétroéclairage LED sera visible.
- **Ports USB**
 - Un port est utilisé pour alimenter le support.
 - Le deuxième port peut être utilisé pour charger votre téléphone, votre souris, votre clavier, etc.
- **Règlement**
 - Modifiez l'angle d'inclinaison selon vos préférences.
 - Il existe 7 niveaux disponibles, du plat au surélevé au maximum.

CONSEIL

- L'appareil doit être vérifié quant à l'intégralité de la livraison et à tout dommage visible.
- En cas de livraison incomplète ou si vous constatez des dommages dus à un emballage ou à un transport défectueux, veuillez contacter la hotline du service.

DONNÉES TECHNIQUES

- Compatibilité : Ordinateurs portables et notebooks de 10 à 17 pouces
- Ventilateurs : 4 pièces (2 grandes + 2 moyennes)
- Rétroéclairage : LED rouges
- Alimentation : USB 5V
- Ports USB : 2 (1 pour l'alimentation, 1 pour charger les appareils)
- Réglage de l'angle d'inclinaison : 7 niveaux
- Matériau : plastique ABS + maille métallique
- Système antidérapant : patins en caoutchouc

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques qui en découlent.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit.
- Assurez-vous que votre ordinateur portable ne dépasse pas le poids de support maximal du coussin.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement : il risque de surchauffer.
- Ne touchez pas les ports USB ou la prise avec les mains mouillées.
- Gardez le chargeur hors de portée des enfants.
- Nettoyez la surface de la grille de ventilation avec un chiffon doux et sec.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'ordinateur portable ou du support.

- N'insérez pas les doigts ou des objets dans les ventilateurs pendant le fonctionnement.
- Utilisez le chargeur dans un endroit bien aéré, loin des sources de chaleur.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou un détergent doux.
- N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Ne pas exposer le produit à des contraintes mécaniques.
- Si un fonctionnement sûr n'est plus possible, cessez l'utilisation et sécurisez le produit contre toute réutilisation. Un fonctionnement sûr n'est plus possible si le produit : - a été endommagé, - ne fonctionne pas correctement, - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou - a été surchargé pendant le transport.
- Il est interdit d'utiliser le produit si une pièce est endommagée. Si le câble est endommagé, il est interdit d'effectuer les réparations vous-même.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Protéger le produit de l'humidité.
- Les éléments d'éclairage ne peuvent pas être remplacés. Si les éléments lumineux ont cessé de fonctionner en raison de l'usure, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- Assurez-vous de ne pas endommager le câble USB avec des bords tranchants ou des objets chauds. Veuillez dérouler complètement le câble USB avant utilisation.
- Le câble USB fourni convient uniquement à ce produit.
- Éteignez immédiatement le produit et retirez le câble du produit s'il sent le brûlé ou si de la fumée est visible. Faites vérifier le produit par un technicien qualifié avant de le réutiliser.
- Si un adaptateur secteur USB est utilisé, la prise doit toujours être facilement accessible afin que l'adaptateur secteur USB puisse être facilement retiré de la prise en cas d'urgence. Veuillez également suivre les instructions d'utilisation du fabricant.
- Ne regardez pas le faisceau lumineux.
- En raison de la vitesse extrêmement rapide du changement de lumière, des troubles visuels peuvent survenir chez les enfants ou les personnes particulièrement sensibles (par exemple celles souffrant de maladies mentales).
- Avant utilisation, assurez-vous que la tension secteur existante correspond à la tension de fonctionnement requise de l'appareil.
- Débranchez le câble USB avant le montage, le démontage et le nettoyage.
- Utilisez toujours le produit comme prévu.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local. Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés au point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Des informations sur les possibilités d'élimination du produit usagé sont fournies par le bureau municipal ou de la ville.



ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux normaux dans les ordures ménagères, mais doivent être éliminés correctement. Les informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par le bureau concerné.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables, RoHS.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux données techniques du produit sans préavis.

Gentile Signore/a, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantirne il corretto utilizzo.

Conservare il presente manuale per riferimento futuro e seguirne le raccomandazioni, poiché il mancato rispetto delle istruzioni può rappresentare un pericolo per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il pad di raffreddamento è un dispositivo progettato per il raffreddamento attivo dei laptop con diagonale da 10 a 17 pollici. Dotato di quattro ventole efficienti e retroilluminazione a LED, abbassa efficacemente la temperatura del computer mentre lavori, giochi o guardi film. Permette una regolazione ergonomica dell'angolo di inclinazione grazie alla regolazione a 7 livelli e consente di caricare altri dispositivi tramite le porte USB integrate.

Applicazioni:

- Per il lavoro quotidiano con un laptop o un notebook
- Per raffreddare i laptop durante il gioco o l'elaborazione grafica
- In ufficio, a casa, a scuola e in viaggio
- Come supporto ergonomico per lo schermo

Per motivi di sicurezza e di certificazione CE, il prodotto non può essere ricostruito o modificato in alcun modo. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

ISTRUZIONI DI MESSA IN SERVIZIO/INSTALLAZIONE

- **Avvio**
 - Posizionare il tampone su una superficie piana e stabile.
 - Selezionare l'angolo di inclinazione appropriato: sollevare la parte posteriore del supporto e appoggiarla sul livello selezionato del supporto integrato.
 - Posiziona il tuo laptop su una superficie fresca, allineandolo con il fermo antiscivolo.
 - Collega il cavo USB in dotazione a una porta USB del tuo laptop o power bank.
 - Le ventole si avvieranno automaticamente e la retroilluminazione a LED sarà visibile.
- **porte USB**
 - Una porta viene utilizzata per alimentare il supporto.
 - La seconda porta può essere utilizzata per caricare il telefono, il mouse, la tastiera, ecc.
- **Regolamento**
 - Modifica l'angolo di inclinazione in base alle tue preferenze.
 - Sono disponibili 7 livelli, da quello piatto a quello più rialzato.

MANCIA

- È necessario controllare l'apparecchio per verificare la completezza della fornitura e l'assenza di danni visibili.
- In caso di consegna incompleta o se si notano danni dovuti a imballaggio o trasporto difettosi, si prega di contattare la hotline del servizio clienti.

DATI TECNICI

- Compatibilità: laptop e notebook da 10 a 17 pollici
- Ventagli: 4 pezzi (2 grandi + 2 medi)
- Retroilluminazione: LED rossi
- Alimentazione: USB 5V
- Porte USB: 2 (1 per l'alimentazione, 1 per la ricarica dei dispositivi)
- Regolazione dell'angolo di inclinazione: 7 livelli
- Materiale: plastica ABS + rete metallica
- Sistema antiscivolo: cuscinetti in gomma

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi che ne derivano.
- Non è consentito ai bambini giocare con il prodotto.
- Assicuratevi che il vostro computer portatile non superi il peso massimo supportato dal tappetino.
- Non coprire il dispositivo durante il funzionamento: potrebbe surriscaldarsi.
- Non toccare le porte USB o la spina con le mani bagnate.
- Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire la superficie della rete di ventilazione con un panno morbido e asciutto.
- Non coprire i fori di ventilazione del laptop o del supporto.

- Non inserire dita o oggetti nelle ventole durante il funzionamento.
- Utilizzare il caricabatterie in un luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente delicato.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocarci, il che è pericoloso.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, condensa, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile un funzionamento sicuro, interrompere l'uso del prodotto e proteggerlo dal riutilizzo. Un funzionamento sicuro non è più possibile se il prodotto: - è stato danneggiato, - non funziona correttamente, - è stato immagazzinato per un periodo di tempo prolungato in condizioni sfavorevoli o - è stato caricato eccessivamente durante il trasporto.
- È vietato utilizzare il prodotto se una qualsiasi delle sue parti risulta danneggiata. Se il cavo è danneggiato, è vietato ripararlo autonomamente.
- Non smontare il dispositivo da soli.
- Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Gli elementi di illuminazione non possono essere sostituiti. Se gli elementi luminosi hanno smesso di funzionare a causa dell'usura, è necessario sostituire l'intero prodotto.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo USB con bordi taglienti o oggetti caldi. Si prega di svolgere completamente il cavo USB prima dell'uso.
- Il cavo USB incluso è adatto solo per questo prodotto.
- Se si avverte odore di bruciato o è visibile del fumo, spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere il cavo. Prima di utilizzare nuovamente il prodotto, farlo controllare da un tecnico qualificato.
- Se si utilizza un adattatore di alimentazione USB, la presa deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in caso di emergenza sia possibile rimuovere facilmente l'adattatore di alimentazione USB dalla presa. Si prega di seguire anche le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
- Non guardare il raggio di luce.
- A causa della velocità estremamente rapida con cui cambiano le condizioni della luce, nei bambini o in soggetti particolarmente predisposti (ad esempio affetti da malattie mentali) potrebbero verificarsi disturbi visivi.
- Prima dell'uso, accertarsi che la tensione di rete esistente corrisponda alla tensione di esercizio richiesta per l'apparecchio.
- Scollegare il cavo USB prima del montaggio, dello smontaggio e della pulizia.
- Utilizzare il prodotto sempre come previsto.



CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato al punto di smaltimento rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni sulle possibilità di smaltimento del prodotto usato vengono fornite dall'ufficio comunale o comunale.



SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE

Per motivi di tutela ambientale, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti urbani, né nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti in modo appropriato. Informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura sono fornite dall'ufficio competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali sulla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili, RoHS.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor o señora, ¡gracias por adquirir nuestro producto!

Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones para garantizar el uso adecuado del producto.

Conserve este manual para futuras consultas y siga sus recomendaciones, ya que no seguir sus instrucciones puede suponer una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El panel de enfriamiento es un dispositivo diseñado para la refrigeración activa de portátiles con una diagonal de 10 a 17 pulgadas. Equipado con cuatro ventiladores eficientes y retroiluminación LED, reduce eficazmente la temperatura de su computadora mientras trabaja, juega o mira películas. Permite un ajuste ergonómico del ángulo de inclinación gracias al ajuste de 7 pasos y permite cargar otros dispositivos a través de puertos USB incorporados.

Aplicaciones:

- Para el trabajo diario con una computadora portátil o notebook
- Para enfriar computadoras portátiles mientras se juega o se procesan gráficos
- En la oficina, en casa, en la escuela y en movimiento.
- Como soporte de pantalla ergonómico

Por razones de seguridad y certificación CE, el producto no puede reconstruirse ni modificarse de ninguna manera. Si utiliza el producto para fines distintos a los descritos anteriormente, éste podría resultar dañado. Además, el uso inadecuado puede provocar peligros como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc.

INSTRUCCIONES DE PUESTA EN SERVICIO/INSTALACIÓN

- **Puesta en marcha**
 - Coloque la almohadilla sobre una superficie plana y estable.
 - Seleccione el ángulo de inclinación apropiado: levante la parte trasera del soporte y apóyela en el nivel seleccionado del soporte incorporado.
 - Coloque su computadora portátil sobre una superficie fría; alinéela con el tope antideslizante.
 - Conecte el cable USB incluido a un puerto USB de su computadora portátil o banco de energía.
 - Los ventiladores se pondrán en marcha automáticamente y la luz de fondo LED será visible.
- **Puertos USB**
 - Un puerto se utiliza para alimentar el soporte.
 - El segundo puerto se puede utilizar para cargar el teléfono, el mouse, el teclado, etc.
- **Regulación**
 - Cambie el ángulo de inclinación según su preferencia.
 - Hay 7 niveles disponibles, desde plano hasta el más elevado.

CONSEJO

- Se debe comprobar que el dispositivo esté completo en el envío y que no presente daños visibles.
- En caso de entrega incompleta o si observa daños debidos a un embalaje o transporte defectuoso, póngase en contacto con la línea directa de servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

- Compatibilidad: Portátiles y notebooks de 10 a 17 pulgadas
- Abanicos: 4 piezas (2 grandes + 2 medianos)
- Retroiluminación: LED rojos
- Fuente de alimentación: USB 5V
- Puertos USB: 2 (1 para alimentación, 1 para cargar dispositivos)
- Ajuste del ángulo de inclinación: 7 niveles
- Material: plástico ABS + malla metálica.
- Sistema antideslizante: Almohadillas de goma

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos resultantes.
- No se permite que los niños jueguen con el producto.
- Asegúrese de que su computadora portátil no exceda el peso máximo admitido por la almohadilla.
- No cubra el dispositivo mientras esté en funcionamiento: puede sobrecalentarse.
- No toque los puertos USB ni el enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños.
- Limpie la superficie de la malla de ventilación con un paño suave y seco.
- No cubra los orificios de ventilación de la computadora portátil ni del soporte.

- No introduzca los dedos ni objetos en los ventiladores durante el funcionamiento.
- Utilice el cargador en un área bien ventilada, lejos de fuentes de calor.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Para limpiar, utilice un paño húmedo o un detergente suave.
- No utilice un dispositivo dañado.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Proteger el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibraciones fuertes, humedad alta, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga el producto a tensiones mecánicas.
- Si ya no es posible realizar una operación segura, suspenda el uso y asegure el producto para evitar su reutilización. El funcionamiento seguro ya no será posible si el producto: - ha sufrido daños, - no funciona correctamente, - ha estado almacenado durante un periodo prolongado en condiciones desfavorables o - ha estado cargado excesivamente durante el transporte.
- Está prohibido utilizar el producto si alguna parte está dañada. Si el cable está dañado, está prohibido realizar reparaciones usted mismo.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- Proteger el producto de la humedad.
- Los elementos de iluminación no se pueden reemplazar. Si los elementos de iluminación han dejado de funcionar debido al desgaste, se deberá sustituir todo el producto.
- Asegúrese de no dañar el cable USB con bordes afilados u objetos calientes. Desenrolle completamente el cable USB antes de usarlo.
- El cable USB incluido solo es adecuado para este producto.
- Apague el producto inmediatamente y retire el cable del producto si huele a quemado o ve humo. Haga que un técnico calificado revise el producto antes de volver a usarlo.
- Si se utiliza un adaptador de corriente USB, el enchufe debe estar siempre fácilmente accesible para que el adaptador se pueda retirar fácilmente del enchufe en caso de emergencia. Siga también las instrucciones de uso del fabricante.
- No mire directamente el haz de luz.
- Debido a la velocidad extremadamente rápida de los cambios de luz, pueden producirse trastornos visuales en niños o individuos particularmente susceptibles (por ejemplo, aquellos con enfermedades mentales).
- Antes de usarlo, asegúrese de que la tensión de red existente coincida con la tensión de funcionamiento requerida del dispositivo.
- Desconecte el cable USB antes de montar, desmontar y limpiar.
- Utilice siempre el producto según lo previsto.



CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en el centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado deberá entregarse en el punto de eliminación de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre las posibilidades de eliminación del producto usado la proporciona la oficina municipal o municipal.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por razones de protección del medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con los residuos municipales normales en la basura doméstica, sino que deben desecharse de forma adecuada. La información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura la proporciona la oficina correspondiente.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales sobre seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables, RoHS.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, Dank u wel voor uw aankoop van ons product!

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen op. Het niet opvolgen van de instructies kan levensgevaarlijk of gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Een koelpad is een apparaat dat is ontworpen voor actieve koeling van laptops met een diagonaal van 10 tot 17 inch. Uitgerust met vier efficiënte ventilatoren en LED-achtergrondverlichting, verlaagt het effectief de temperatuur van uw computer terwijl u werkt, speelt of films kijkt. Dankzij de 7-stapsverstelling is een ergonomische kantelhoek mogelijk en via de ingebouwde USB-poorten kunt u andere apparaten opladen.

Toepassingen:

- Voor dagelijks werk met een laptop of notebook
- Voor het koelen van laptops tijdens het gamen of grafische verwerking
- Op kantoor, thuis, op school en onderweg
- Als ergonomische schermstandaard

Om veiligheidsredenen en vanwege de CE-certificering mag het product op geen enkele wijze worden herbouwd of gewijzigd. Als u het product gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, kan het product beschadigd raken. Bovendien kunnen er bij verkeerd gebruik gevaren ontstaan, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, etc.

INBEDRIJFSTELLING/INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- **Opstarten**
 - Plaats het kussen op een stabiel, vlak oppervlak.
 - Selecteer de juiste kantelhoek: til het achterste deel van de standaard op en laat het rusten op het geselecteerde niveau van de ingebouwde steun.
 - Plaats uw laptop op een koel oppervlak en zorg dat de antislip-stop goed aansluit.
 - Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-poort van uw laptop of powerbank.
 - De ventilatoren starten automatisch - de LED-achtergrondverlichting is zichtbaar.
- **USB-poorten**
 - Eén poort wordt gebruikt om de standaard van stroom te voorzien.
 - De tweede poort kunt u gebruiken om uw telefoon, muis, toetsenbord, etc. op te laden.
- **Verordening**
 - Verander de hellingshoek naar uw voorkeur.
 - Er zijn 7 niveaus beschikbaar, van vlak tot maximaal verhoogd.

TIP

- Controleer of het apparaat compleet is geleverd en of er geen zichtbare schade is.
- Indien de levering niet compleet is of indien u schade constateert die veroorzaakt is door gebrekkige verpakking of transport, neem dan contact op met de servicehotline.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Compatibiliteit: Laptops en notebooks van 10-17 inch
- Fans: 4 stuks (2 grote + 2 middelgrote)
- Achtergrondverlichting: Rode LED's
- Voeding: USB 5V
- USB-poorten: 2 (1 voor stroom, 1 voor het opladen van apparaten)
- Kantelhoekverstelling: 7 niveaus
- Materiaal: ABS-kunststof + metalen gaas
- Antislipsysteem: Rubberen pads

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Zorg ervoor dat uw laptop het maximale draaggewicht van de laptopmat niet overschrijdt.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik. Het kan oververhit raken.
- Raak de USB-poorten of de stekker niet aan met natte handen.
- Houd de oplader buiten bereik van kinderen.
- Maak het oppervlak van het ventilatierooster schoon met een zachte, droge doek.
- Dek de ventilatiegaten van de laptop of de standaard niet af.

- Steek geen vingers of voorwerpen in de ventilatoren terwijl deze in werking zijn.
- Gebruik de oplader in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen beschadigd apparaat.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk kan zijn.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Indien een veilige werking niet meer mogelijk is, stop dan met het gebruik en beveilig het product tegen hergebruik. Een veilig gebruik is niet meer mogelijk indien het product: - beschadigd is, - niet goed functioneert, - gedurende een langere periode onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of - tijdens het transport overmatig is beladen.
- Het is verboden het product te gebruiken indien een onderdeel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, is het verboden om zelf reparaties uit te voeren.
- Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.
- Bescherm het product tegen vocht.
- Verlichtingselementen kunnen niet vervangen worden. Indien de verlichtingselementen door slijtage niet meer werken, dient het gehele product vervangen te worden.
- Zorg ervoor dat u de USB-kabel niet beschadigt met scherpe randen of hete voorwerpen. Rol de USB-kabel volledig af voordat u het apparaat gebruikt.
- De meegeleverde USB-kabel is alleen geschikt voor dit product.
- Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de kabel van het product als er een brandlucht ontstaat of als er rook zichtbaar is. Laat het product door een gekwalificeerde technicus controleren voordat u het opnieuw gebruikt.
- Wanneer u een USB-stroomadapter gebruikt, moet de aansluiting altijd gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat u de USB-stroomadapter in geval van nood eenvoudig uit de aansluiting kunt halen. Volg ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Kijk niet in de lichtstraal.
- Door de extreem snelle verandering van het licht kunnen er bij kinderen of bij bijzonder gevoelige personen (bijvoorbeeld personen met psychische aandoeningen) visuele stoornissen optreden.
- Controleer voor gebruik of de bestaande netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat.
- Koppel de USB-kabel los voordat u het apparaat monteert, demonteert en schoonmaakt.
- Gebruik het product altijd zoals bedoeld.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u bij uw plaatselijke recyclingcentrum kunt inleveren.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden ingeleverd bij de door de lokale overheid aangewezen afvalinzamelplaats. Informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van het gebruikte product wordt verstrekt door het gemeente- of stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Om redenen van milieubescherming mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet via het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moeten ze op de juiste wijze worden afgevoerd. Informatie over ophaalpunten en de openingstijden ervan kunt u bij de betreffende vestiging krijgen.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen op het gebied van de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die hierop van toepassing zijn, RoHS.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Kära herr eller fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs följande instruktioner för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa instruktionerna kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

Kylplattan är en enhet designad för aktiv kylning av bärbara datorer med en diagonal på 10 till 17 tum. Utrustad med fyra effektiva fläktar och LED-bakgrundsbelysning, sänker den effektivt temperaturen på din dator medan du arbetar, spelar eller tittar på film. Den möjliggör ergonomisk justering av lutningsvinkeln tack vare 7-stegsjustering och låter dig ladda andra enheter via inbyggda USB-portar.

Applikationer:

- För vardagsarbete med en bärbar dator eller anteckningsbok
- För kylning av bärbara datorer vid spel eller grafisk bearbetning
- På kontoret, hemma, i skolan och på språng
- Som ett ergonomiskt skärmstativ

Av säkerhets- och CE-certifieringsskäl får produkten inte byggas om eller modifieras på något sätt. Om du använder produkten för andra ändamål än de tidigare beskrivna kan produkten skadas. Dessutom kan felaktig användning orsaka faror som kortslutning, brand, elektriska stötar etc.

IGÅNGS-/INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

- **Startar upp**
 - Placera dynan på en stabil, plan yta.
 - Välj lämplig lutningsvinkel – lyft den bakre delen av stativet och vila den på vald nivå av det inbyggda stödet.
 - Placera din bärbara dator på en svalkande yta – rikta in den mot halkskyddet.
 - Anslut den medföljande USB-kabeln till en USB-port på din bärbara dator eller powerbank.
 - Fläktarna startar automatiskt – LED-bakgrundsbelysningen kommer att vara synlig.
- **USB-portar**
 - En port används för att driva stativet.
 - Den andra porten kan användas för att ladda din telefon, mus, tangentbord, etc.
- **förordning**
 - Ändra lutningsvinkeln enligt dina önskemål.
 - Det finns 7 nivåer tillgängliga, från platt till maximalt upphöjd.

DRICKS

- Enheten måste kontrolleras med avseende på leveransens fullständighet och eventuella synliga skador.
- Vid ofullständig leverans eller om du märker skador på grund av felaktig förpackning eller transport, vänligen kontakta servicejouren.

TEKNISKA DATA

- Kompatibilitet: Bärbara datorer och bärbara datorer 10-17 tum
- Fläktar: 4 stycken (2 stora + 2 medelstora)
- Bakgrundsbelysning: Röda lysdioder
- Strömförsörjning: USB 5V
- USB-portar: 2 (1 för ström, 1 för laddningsenheter)
- Lutningsvinkeljustering: 7 nivåer
- Material: ABS-plast + metallnät
- Antisladdsystem: Gummikuddar

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som uppstår.
- Barn får inte leka med produkten.
- Se till att din bärbara dator inte överstiger dynans maximala stödvikt.
- Täck inte över enheten medan den är i drift - den kan överhettas.
- Rör inte USB-portar eller kontakten med våta händer.
- Förvara laddaren utom räckhåll för barn.
- Rengör ventilationsnätets yta med en mjuk, torr trasa.
- Täck inte över ventilationshålen på den bärbara datorn eller stativet.
- För inte in fingrar eller föremål i fläktarna under drift.
- Använd laddaren i ett välventilerat utrymme, borta från värmekällor.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- För rengöring, använd en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inte en skadad enhet.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka vibrationer, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Utsätt inte produkten för mekanisk påfrestning.
- Om säker användning inte längre är möjlig, avbryt användningen och säkra produkten mot återanvändning. Säker drift är inte längre möjlig om produkten: - har skadats, - inte fungerar som den ska, - har förvarats under en längre tid under ogynnsamma förhållanden eller - har belastats för mycket under transporten.
- Det är förbjudet att använda produkten om någon del är skadad. Om kabeln är skadad är det förbjudet att utföra reparationer själv.
- Ta inte isär enheten själv.
- Skydda produkten från fukt.
- Belysningsselement kan inte bytas ut. Om ljuselementen har slutat fungera på grund av slitage måste hela produkten bytas ut.
- Se till att inte skada USB-kabeln med vassa kanter eller heta föremål. Rulla ut USB-kabeln helt före användning.
- Den medföljande USB-kabeln är endast lämplig för denna produkt.
- Stäng omedelbart av produkten och ta bort kabeln från produkten om det luktar brännande eller synlig rök. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera produkten innan du använder den igen.
- Om en USB-strömadapter används måste uttaget alltid vara lättillgängligt så att USB-strömadaptern lätt kan tas ur uttaget i en nödsituation. Följ även tillverkarens bruksanvisning.
- Titta inte in i ljusstrålen.
- På grund av den extremt snabba ljusförändringen kan synstörningar uppstå hos barn eller särskilt känsliga individer (t.ex. de med psykiska sjukdomar).
- Före användning, se till att den befintliga nätspänningen matchar den erforderliga driftspänningen för enheten.
- Koppla bort USB-kabeln före montering, demontering och rengöring.
- Använd alltid produkten som avsett.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsstation som utsetts av lokala myndigheter. Information om möjligheterna att kassera den använda produkten tillhandahålls av kommun- eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄND ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

Av miljöskyddsskäl får använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas tillsammans med vanligt kommunalt avfall i hushållsavfallet, utan måste kasseras på rätt sätt. Information om utlämningsställen och deras öppettider lämnas av berörd kansli.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav på säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den, RoHS.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών του μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το μαξιλαράκι ψύξης είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για ενεργή ψύξη φορητών υπολογιστών με διαγώνιο 10 έως 17 ίντσες. Εξοπλισμένο με τέσσερις αποδοτικούς ανεμιστήρες και οπίσθιο φωτισμό LED, μειώνει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του υπολογιστή σας ενώ εργάζεστε, παίζετε ή παρακολουθείτε ταινίες. Επιτρέπει την εργονομική ρύθμιση της γωνίας κλίσης χάρη στη ρύθμιση 7 βημάτων και σας επιτρέπει να φορτίζετε άλλες συσκευές μέσω ενσωματωμένων θυρών USB.

Εφαρμογές:

- Για καθημερινή εργασία με φορητό υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή
- Για ψύξη φορητών υπολογιστών κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ή επεξεργασίας γραφικών
- Στο γραφείο, στο σπίτι, στο σχολείο και εν κινήσει
- Ως εργονομική βάση οθόνης

Για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης CE, το προϊόν δεν επιτρέπεται να ανακατασκευαστεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφηκαν προηγουμένως, το προϊόν μπορεί να καταστραφεί. Επιπλέον, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως βραχυκυκλώματα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- **Εκκίνηση**
 - Τοποθετήστε το επίθεμα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη γωνία κλίσης – ανασηκώστε το πίσω μέρος της βάσης και ακουμπήστε το στο επιλεγμένο επίπεδο του ενσωματωμένου στηρίγματος.
 - Τοποθετήστε τον φορητό υπολογιστή σας σε μια επιφάνεια ψύξης – ευθυγραμμίστε τον με το αντιολισθητικό στοπ.
 - Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB σε μια θύρα USB του φορητού υπολογιστή ή του power bank σας.
 - Οι ανεμιστήρες θα ξεκινήσουν αυτόματα - ο οπίσθιος φωτισμός LED θα είναι ορατός.
- **Θύρες USB**
 - Μία θύρα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της βάσης.
 - Η δεύτερη θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του τηλεφώνου, του ποντικιού, του πληκτρολογίου κ.λπ.
- **Κανονισμός**
 - Αλλάξτε τη γωνία κλίσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 - Υπάρχουν 7 επίπεδα διαθέσιμα, από επίπεδο έως μέγιστο υπερυψωμένο.

ΑΚΡΟ

- Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για την πληρότητα της παράδοσης και για τυχόν ορατές ζημιές.
- Σε περίπτωση ατελούς παράδοσης ή εάν παρατηρήσετε ζημιά λόγω ελαττωματικής συσκευασίας ή μεταφοράς, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Συμβατότητα: Φορητοί υπολογιστές και φορητοί υπολογιστές 10-17 ιντσών
- Ανεμιστήρες: 4 τεμάχια (2 μεγάλα + 2 μεσαία)
- Οπίσθιος φωτισμός: Κόκκινα LED
- Τροφοδοσία: USB 5V
- Θύρες USB: 2 (1 για τροφοδοσία, 1 για φόρτιση συσκευών)
- Ρύθμιση γωνίας κλίσης: 7 επίπεδα
- Υλικό: ABS πλαστικό + μεταλλικό πλέγμα
- Αντιολισθητικό σύστημα: Λαστιχένια μαξιλαράκια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής σας δεν υπερβαίνει το μέγιστο βάρος στήριξης του μαξιλαριού.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία - μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Μην αγγίζετε τις θύρες USB ή το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε το φορτιστή μακριά από παιδιά.
- Καθαρίστε την επιφάνεια του πλέγματος αερισμού με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του φορητού υπολογιστή ή της βάσης.

- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στους ανεμιστήρες κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.
- Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση. Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή εάν το προϊόν: - έχει καταστραφεί, - δεν λειτουργεί σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό δυσμενείς συνθήκες ή - έχει φορτωθεί υπερβολικά κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος εάν κάποιο μέρος έχει καταστραφεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, απαγορεύεται να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία.
- Τα στοιχεία φωτισμού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν τα φωτεινά στοιχεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.
- Φροντίστε να μην καταστρέψετε το καλώδιο USB με αιχμηρές άκρες ή ζεστά αντικείμενα. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο USB πριν από τη χρήση.
- Το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται είναι κατάλληλο μόνο για αυτό το προϊόν.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο από το προϊόν εάν μυρίζει καμένο ή είναι ορατός καπνός. Αναθέστε τον έλεγχο του προϊόντος σε εξειδικευμένο τεχνικό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Εάν χρησιμοποιείται μετασχηματιστής USB, η πρίζα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα το τροφοδοτικό USB από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ακολουθήστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.
- Μην κοιτάτε στη δέσμη φωτός.
- Λόγω της εξαιρετικά γρήγορης ταχύτητας αλλαγής του φωτός, μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της όρασης σε παιδιά ή ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα (π.χ. άτομα με ψυχικές ασθένειες).
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η υπάρχουσα τάση δικτύου ταιριάζει με την απαιτούμενη τάση λειτουργίας της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν όπως προορίζεται.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται στο σημείο διάθεσης απορριμμάτων που ορίζουν οι τοπικές αρχές. Πληροφορίες για τις δυνατότητες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το δημοτικό ή δημοτικό γραφείο.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό, RoHS.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule sau doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a vă asigura de utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea instrucțiunilor acestuia poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Pad-ul de răcire este un dispozitiv conceput pentru răcirea activă a laptopurilor cu o diagonală de la 10 la 17 inch. Echipat cu patru ventilatoare eficiente și iluminare de fundal cu LED, scade în mod eficient temperatura computerului dvs. în timp ce lucrați, redați sau vizionați filme. Permite reglarea ergonomică a unghiului de înclinare datorită ajustării în 7 trepte și vă permite să încărcați alte dispozitive prin porturile USB încorporate.

Aplicații:

- Pentru munca de zi cu zi cu un laptop sau un notebook
- Pentru răcirea laptopurilor în timpul jocurilor sau procesării grafice
- La birou, acasă, la școală și în deplasare
- Ca suport ergonomic pentru ecran

Din motive de siguranță și certificare CE, produsul nu poate fi reconstruit sau modificat în niciun fel. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise anterior, produsul se poate deteriora. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate cauza pericole precum scurtcircuit, incendiu, șoc electric etc.

INSTRUCȚIUNI DE PUNCARE/INSTALARE

- **Pornirea**
 - Așezați tamponul pe o suprafață stabilă, plană.
 - Selectați unghiul de înclinare adecvat – ridicați partea din spate a suportului și așezați-o pe nivelul selectat al suportului încorporat.
 - Așezați laptopul pe o suprafață de răcire - aliniați-l cu opritorul anti-alunecare.
 - Conectați cablul USB inclus la un port USB de pe laptop sau power bank.
 - Ventilatoarele vor porni automat – lumina de fundal LED va fi vizibilă.
- **porturi USB**
 - Un port este folosit pentru alimentarea suportului.
 - Al doilea port poate fi folosit pentru a vă încărca telefonul, mouse-ul, tastatura etc.
- **Regulament**
 - Schimbați unghiul de înclinare în funcție de preferințele dvs.
 - Sunt disponibile 7 niveluri, de la plat la maxim ridicat.

SFAT

- Dispozitivul trebuie verificat pentru caracterul complet al livrării și orice deteriorare vizibilă.
- În cazul unei livrări incomplete sau dacă observați daune din cauza ambalajului sau transportului defectuos, vă rugăm să contactați linia telefonică de service.

DATE TEHNICE

- Compatibilitate: Laptop-uri și notebook-uri de 10-17 inch
- Ventilatoare: 4 bucăți (2 mari + 2 medii)
- Iluminare de fundal: LED-uri roșii
- Alimentare: USB 5V
- Porturi USB: 2 (1 pentru alimentare, 1 pentru dispozitive de încărcare)
- Reglarea unghiului de înclinare: 7 nivele
- Material: plastic ABS + plasă metalică
- Sistem anti-alunecare: tampoane de cauciuc

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă riscurile rezultate.
- Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
- Asigurați-vă că laptopul dvs. nu depășește greutatea maximă de suport a suportului.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării - acesta se poate supraîncălzi.
- Nu atingeți porturile USB sau ștecherul cu mâinile ude.
- Nu lăsați încărcătorul la îndemâna copiilor.
- Curățați suprafața plasei de ventilație cu o cârpă moale și uscată.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe laptop sau suport.
- Nu introduceți degetele sau obiecte în ventilatoare în timpul funcționării.

- Utilizați încărcătorul într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de căldură.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă sau un detergent ușor.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu expuneți produsul la solicitări mecanice.
- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul împotriva reutilizării. Funcționarea în siguranță nu mai este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă lungă de timp în condiții nefavorabile sau - a fost încărcat excesiv în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte este deteriorată. Dacă cablul este deteriorat, este interzis să efectuați singur reparații.
- Nu dezasamblați singur dispozitivul.
- Protejați produsul de umiditate.
- Elementele de iluminat nu pot fi înlocuite. Dacă elementele de lumină au încetat să funcționeze din cauza uzurii, întregul produs trebuie înlocuit.
- Asigurați-vă că nu deteriorați cablul USB cu margini ascuțite sau obiecte fierbinți. Vă rugăm să derulați complet cablul USB înainte de utilizare.
- Cablul USB inclus este potrivit doar pentru acest produs.
- Opriți imediat produsul și scoateți cablul din produs dacă miroase a ars sau dacă este vizibil fum. Solicitați verificarea produsului de către un tehnician calificat înainte de a-l utiliza din nou.
- Dacă se folosește un adaptor de alimentare USB, priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă, astfel încât adaptorul de alimentare USB să poată fi scos cu ușurință din priză în caz de urgență. Vă rugăm să urmați și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Nu privi în raza de lumină.
- Datorită vitezei extrem de rapide a schimbării luminii, pot apărea tulburări de vedere la copii sau la persoane deosebit de predispuse (de exemplu, cei cu boli mintale).
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de rețea existentă se potrivește cu tensiunea de funcționare necesară a dispozitivului.
- Deconectați cablul USB înainte de asamblare, dezasamblare și curățare.
- Utilizați întotdeauna produsul conform destinației.



SEFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la punctul de eliminare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat sunt furnizate de către oficiul municipal sau municipal.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale normale în deșeurile menajere, ci trebuie eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale privind siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică, RoHS.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.

Prezado(a) senhor(a), obrigado(a) por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento destas instruções pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O cooler pad é um dispositivo projetado para resfriamento ativo de laptops com diagonal de 10 a 17 polegadas. Equipado com quatro ventiladores eficientes e luz de fundo LED, ele reduz efetivamente a temperatura do seu computador enquanto você trabalha, joga ou assiste a filmes. Ele permite o ajuste ergonômico do ângulo de inclinação graças ao ajuste de 7 etapas e permite que você carregue outros dispositivos por meio de portas USB integradas.

Aplicações:

- Para o trabalho diário com um laptop ou notebook
- Para resfriar laptops durante jogos ou processamento gráfico
- No escritório, em casa, na escola e em qualquer lugar
- Como um suporte de tela ergonômico

Por razões de segurança e certificação CE, o produto não pode ser reconstruído ou modificado de nenhuma forma. Se você utilizar o produto para finalidades diferentes das descritas anteriormente, o produto poderá ser danificado. Além disso, o uso indevido pode causar perigos como curto-circuitos, incêndio, choque elétrico, etc.

INSTRUÇÕES DE COMISSIONAMENTO/INSTALAÇÃO

- **Iniciando**
 - Coloque a almofada em uma superfície plana e estável.
 - Selecione o ângulo de inclinação apropriado – levante a parte traseira do suporte e apoie-o no nível selecionado do suporte embutido.
 - Coloque seu laptop em uma superfície de resfriamento – alinhe-o com o batente antiderrapante.
 - Conecte o cabo USB incluído a uma porta USB do seu laptop ou carregador portátil.
 - Os ventiladores iniciarão automaticamente – a luz de fundo do LED ficará visível.
- **Portas USB**
 - Uma porta é usada para alimentar o suporte.
 - A segunda porta pode ser usada para carregar seu telefone, mouse, teclado, etc.
- **Regulamento**
 - Altere o ângulo de inclinação de acordo com sua preferência.
 - Há 7 níveis disponíveis, do plano ao mais elevado possível.

DICA

- O dispositivo deve ser verificado quanto à integridade da entrega e a qualquer dano visível.
- Em caso de entrega incompleta ou se notar danos devido a embalagem ou transporte defeituosos, entre em contato com a linha direta de atendimento.

DADOS TÉCNICOS

- Compatibilidade: Laptops e notebooks de 10 a 17 polegadas
- Ventiladores: 4 peças (2 grandes + 2 médios)
- Luz de fundo: LEDs vermelhos
- Fonte de alimentação: USB 5V
- Portas USB: 2 (1 para alimentação, 1 para carregar dispositivos)
- Ajuste do ângulo de inclinação: 7 níveis
- Material: plástico ABS + malha metálica
- Sistema antiderrapante: Almofadas de borracha

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos resultantes.
- Não é permitido que crianças brinquem com o produto.
- Certifique-se de que o seu laptop não exceda o peso máximo suportado pelo suporte.
- Não cubra o dispositivo enquanto ele estiver em funcionamento - ele pode superaquecer.
- Não toque nas portas USB ou no plugue com as mãos molhadas.
- Mantenha o carregador fora do alcance de crianças.
- Limpe a superfície da malha de ventilação com um pano macio e seco.
- Não cubra as aberturas de ventilação do laptop ou do suporte.

- Não insira os dedos ou objetos nos ventiladores durante a operação.
- Use o carregador em uma área bem ventilada, longe de fontes de calor.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Para limpeza, utilize um pano úmido ou detergente neutro.
- Não utilize um dispositivo danificado.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem supervisão. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, alta umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a esforços mecânicos.
- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto contra reutilização. A operação segura não será mais possível se o produto: - tiver sido danificado, - não funcionar corretamente, - tiver sido armazenado por um longo período de tempo em condições desfavoráveis ou - tiver sido carregado excessivamente durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto caso alguma parte esteja danificada. Se o cabo estiver danificado, é proibido fazer reparos por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo você mesmo.
- Proteja o produto da umidade.
- Os elementos de iluminação não podem ser substituídos. Se os elementos de iluminação pararem de funcionar devido ao desgaste, todo o produto deverá ser substituído.
- Tome cuidado para não danificar o cabo USB com bordas afiadas ou objetos quentes. Desenrole completamente o cabo USB antes de usar.
- O cabo USB incluído é adequado apenas para este produto.
- Desligue o produto imediatamente e remova o cabo se houver cheiro de queimado ou fumaça visível. Leve o produto para ser verificado por um técnico qualificado antes de usá-lo novamente.
- Se um adaptador de energia USB for usado, o soquete deve estar sempre facilmente acessível para que o adaptador de energia USB possa ser facilmente removido do soquete em uma emergência. Siga também as instruções de operação do fabricante.
- Não olhe diretamente para o feixe de luz.
- Devido à velocidade extremamente rápida da mudança da luz, distúrbios visuais podem ocorrer em crianças ou indivíduos particularmente suscetíveis (por exemplo, aqueles com doenças mentais).
- Antes de usar, certifique-se de que a tensão da rede elétrica existente corresponde à tensão de operação necessária do dispositivo.
- Desconecte o cabo USB antes da montagem, desmontagem e limpeza.
- Utilize sempre o produto conforme as instruções.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de descarte do produto usado são fornecidas pela prefeitura ou secretaria municipal.



DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de proteção ambiental, produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados com o lixo municipal comum no lixo doméstico, mas devem ser descartados de forma adequada. Informações sobre pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório relevante.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais de segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele, RoHS.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Prezado(a) senhor(a), obrigado(a) por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento destas instruções pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O cooler pad é um dispositivo projetado para resfriamento ativo de laptops com diagonal de 10 a 17 polegadas. Equipado com quatro ventiladores eficientes e luz de fundo LED, ele reduz efetivamente a temperatura do seu computador enquanto você trabalha, joga ou assiste a filmes. Ele permite o ajuste ergonômico do ângulo de inclinação graças ao ajuste de 7 etapas e permite que você carregue outros dispositivos por meio de portas USB integradas.

Aplicações:

- Para o trabalho diário com um laptop ou notebook
- Para resfriar laptops durante jogos ou processamento gráfico
- No escritório, em casa, na escola e em qualquer lugar
- Como um suporte de tela ergonômico

Por razões de segurança e certificação CE, o produto não pode ser reconstruído ou modificado de nenhuma forma. Se você utilizar o produto para finalidades diferentes das descritas anteriormente, o produto poderá ser danificado. Além disso, o uso indevido pode causar perigos como curto-circuitos, incêndio, choque elétrico, etc.

INSTRUÇÕES DE COMISSIONAMENTO/INSTALAÇÃO

- **Iniciando**
 - Coloque a almofada em uma superfície plana e estável.
 - Selecione o ângulo de inclinação apropriado – levante a parte traseira do suporte e apoie-o no nível selecionado do suporte embutido.
 - Coloque seu laptop em uma superfície de resfriamento – alinhe-o com o batente antiderrapante.
 - Conecte o cabo USB incluído a uma porta USB do seu laptop ou carregador portátil.
 - Os ventiladores iniciarão automaticamente – a luz de fundo do LED ficará visível.
- **Portas USB**
 - Uma porta é usada para alimentar o suporte.
 - A segunda porta pode ser usada para carregar seu telefone, mouse, teclado, etc.
- **Regulamento**
 - Altere o ângulo de inclinação de acordo com sua preferência.
 - Há 7 níveis disponíveis, do plano ao mais elevado possível.

DICA

- O dispositivo deve ser verificado quanto à integridade da entrega e a qualquer dano visível.
- Em caso de entrega incompleta ou se notar danos devido a embalagem ou transporte defeituosos, entre em contato com a linha direta de atendimento.

DADOS TÉCNICOS

- Compatibilidade: Laptops e notebooks de 10 a 17 polegadas
- Ventiladores: 4 peças (2 grandes + 2 médios)
- Luz de fundo: LEDs vermelhos
- Fonte de alimentação: USB 5V
- Portas USB: 2 (1 para alimentação, 1 para carregar dispositivos)
- Ajuste do ângulo de inclinação: 7 níveis
- Material: plástico ABS + malha metálica
- Sistema antiderrapante: Almofadas de borracha

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos resultantes.
- Não é permitido que crianças brinquem com o produto.
- Certifique-se de que o seu laptop não exceda o peso máximo suportado pelo suporte.
- Não cubra o dispositivo enquanto ele estiver em funcionamento - ele pode superaquecer.
- Não toque nas portas USB ou no plugue com as mãos molhadas.
- Mantenha o carregador fora do alcance de crianças.
- Limpe a superfície da malha de ventilação com um pano macio e seco.
- Não cubra as aberturas de ventilação do laptop ou do suporte.

- Não insira os dedos ou objetos nos ventiladores durante a operação.
- Use o carregador em uma área bem ventilada, longe de fontes de calor.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Para limpeza, utilize um pano úmido ou detergente neutro.
- Não utilize um dispositivo danificado.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem supervisão. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, alta umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a esforços mecânicos.
- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto contra reutilização. A operação segura não será mais possível se o produto: - tiver sido danificado, - não funcionar corretamente, - tiver sido armazenado por um longo período de tempo em condições desfavoráveis ou - tiver sido carregado excessivamente durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto caso alguma parte esteja danificada. Se o cabo estiver danificado, é proibido fazer reparos por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo você mesmo.
- Proteja o produto da umidade.
- Os elementos de iluminação não podem ser substituídos. Se os elementos de iluminação pararem de funcionar devido ao desgaste, todo o produto deverá ser substituído.
- Tome cuidado para não danificar o cabo USB com bordas afiadas ou objetos quentes. Desenrole completamente o cabo USB antes de usar.
- O cabo USB incluído é adequado apenas para este produto.
- Desligue o produto imediatamente e remova o cabo se houver cheiro de queimado ou fumaça visível. Leve o produto para ser verificado por um técnico qualificado antes de usá-lo novamente.
- Se um adaptador de energia USB for usado, o soquete deve estar sempre facilmente acessível para que o adaptador de energia USB possa ser facilmente removido do soquete em uma emergência. Siga também as instruções de operação do fabricante.
- Não olhe diretamente para o feixe de luz.
- Devido à velocidade extremamente rápida da mudança da luz, distúrbios visuais podem ocorrer em crianças ou indivíduos particularmente suscetíveis (por exemplo, aqueles com doenças mentais).
- Antes de usar, certifique-se de que a tensão da rede elétrica existente corresponde à tensão de operação necessária do dispositivo.
- Desconecte o cabo USB antes da montagem, desmontagem e limpeza.
- Utilize sempre o produto conforme as instruções.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de descarte do produto usado são fornecidas pela prefeitura ou secretaria municipal.



DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de proteção ambiental, produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados com o lixo municipal comum no lixo doméstico, mas devem ser descartados de forma adequada. Informações sobre pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório relevante.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais de segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele, RoHS.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине или госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете следните инструкции, за да осигурите правилната употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването на инструкциите може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Охлаждащата подложка е устройство предназначено за активно охлаждане на лаптопи с диагонал от 10 до 17 инча. Оборудван с четири ефективни вентилатора и LED подсветка, той ефективно понижава температурата на вашия компютър, докато работите, играете или гледате филми. Той позволява ергономично регулиране на ъгъла на наклона благодарение на 7-степенно регулиране и ви позволява да зареждате други устройства чрез вградени USB портове.

Приложения:

- За ежедневна работа с лаптоп или преносим компютър
- За охлаждане на лаптопи по време на игри или графична обработка
- В офиса, у дома, в училище и в движение
- Като ергономична стойка за екран

От съображения за безопасност и СЕ сертифициране, продуктът не може да бъде реконструиран или модифициран по никакъв начин. Ако използвате продукта за цели, различни от описаните по-горе, продуктът може да се повреди. В допълнение, неправилната употреба може да причини опасности като късо съединение, пожар, токов удар и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПУСКАНЕ/МОНТАЖ

- **Стартиране**
 - Поставете подложката върху стабилна, равна повърхност.
 - Изберете подходящ ъгъл на наклон – повдигнете задната част на стойката и я опрете на избраното ниво на вградената опора.
 - Поставете вашия лаптоп върху охлаждаща повърхност – подравнете го с ограничителя против плъзгане.
 - Свържете включения USB кабел към USB порт на вашия лаптоп или захранваща банка.
 - Вентилаторите ще стартират автоматично – ще се вижда LED подсветката.
- **USB портове**
 - Един порт се използва за захранване на стойката.
 - Вторият порт може да се използва за зареждане на вашия телефон, мишка, клавиатура и др.
- **Регламент**
 - Променете ъгъла на наклон според вашите предпочитания.
 - Налични са 7 нива, от плоски до максимално повдигнати.

СЪВЕТ

- Устройството трябва да се провери за комплектност на доставката и видими повреди.
- В случай на непълна доставка или ако забележите повреда поради дефектна опаковка или транспорт, моля, свържете се с горещата линия за обслужване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Съвместимост: Лаптопи и преносими компютри 10-17 инча
- Вентилатори: 4 броя (2 големи + 2 средни)
- Подсветка: Червени светодиоди
- Захранване: USB 5V
- USB портове: 2 (1 за захранване, 1 за зареждане на устройства)
- Регулиране на ъгъла на наклон: 7 степени
- Материал: ABS пластмаса + метална мрежа
- Система против приплъзване: Гумени подложки

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират произтичащите от това рискове.
- Не е позволено на деца да си играят с продукта.
- Уверете се, че вашият лаптоп не надвишава максималното поддържащо тегло на подложката.
- Не покривайте устройството по време на работа - може да прегрее.
- Не докосвайте USB портовете или щепсела с мокри ръце.
- Пазете зарядното устройство далече от деца.
- Почистете повърхността на вентилационната мрежа с мека, суха кърпа.
- Не покривайте вентилационните отвори на лаптопа или стойката.

- Не пъхайте пръсти или предмети във вентилаторите по време на работа.
- Използвайте зарядното устройство на добре проветриво място, далеч от източници на топлина.
- Почистването и поддръжката не могат да се извършват от деца без надзор.
- Никога не потапяйте устройството във вода.
- За почистване използвайте влажна кърпа или мек почистващ препарат.
- Не използвайте повредено устройство.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, пари и разтворители.
- Не излагайте продукта на механично натоварване.
- Ако безопасната работа вече не е възможна, прекратете употребата и обезопасете продукта срещу повторна употреба. Безопасната работа вече не е възможна, ако продуктът: - е бил повреден, - не функционира правилно, - е бил съхраняван за продължителен период от време при неблагоприятни условия или - е бил прекомерно натоварен по време на транспортиране.
- Забранено е използването на продукта, ако някоя част е повредена. Ако кабелът е повреден, е забранено да извършвате ремонт сами.
- Не разглобявайте устройството сами.
- Пазете продукта от влага.
- Осветителните елементи не могат да се сменят. Ако светлинните елементи са спрели да работят поради износване, целият продукт трябва да бъде сменен.
- Уверете се, че не повредите USB кабела с остри ръбове или горещи предмети. Моля, развийте напълно USB кабела преди употреба.
- Включеният USB кабел е подходящ само за този продукт.
- Незабавно изключете продукта и извадете кабела от продукта, ако мирише на изгоряло или се вижда дим. Продуктът трябва да бъде проверен от квалифициран техник, преди да го използвате отново.
- Ако се използва USB захранващ адаптер, гнездото трябва винаги да е лесно достъпно, така че USB захранващият адаптер да може лесно да се извади от гнездото при спешни случаи. Моля, следвайте също инструкциите за експлоатация на производителя.
- Не гледайте в лъча светлина.
- Поради изключително бързата скорост на промяна на светлината могат да възникнат зрителни смущения при деца или особено чувствителни индивиди (напр. хора с психични заболявания).
- Преди употреба се уверете, че съществуващото мрежово напрежение съответства на необходимото работно напрежение на устройството.
- Изключете USB кабела преди сглобяване, разглобяване и почистване.
- Винаги използвайте продукта по предназначение.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваният опаковъчен материал трябва да се достави до пункта за изхвърляне на отпадъци, определен от местните власти. Информация за възможностите за изхвърляне на използвания продукт се предоставя от общинската или градската служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

От съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци в битовите отпадъци, а трябва да се изхвърлят правилно. Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния офис.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на устройствата и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него, RoHS.

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem vagy Uram! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatának biztosítása érdekében.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és kövesse az ajánlásait, mivel az utasítások be nem tartása élet- vagy egészségveszélyt jelenthet.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

A hűtőpárna egy 10-17 hüvelykes átlójú laptopok aktív hűtésére tervezett eszköz. Négy hatékony ventilátorral és LED-es háttérvilágítással felszerelt, hatékonyan csökkenti a számítógép hőmérsékletét munka, lejátszás vagy filmnézés közben. Lehetővé teszi a dőlésszög ergonomikus beállítását a 7 fokozatú beállításnak köszönhetően, és lehetővé teszi más eszközök töltését a beépített USB-portokon keresztül.

Alkalmazások:

- A mindennapi munkához laptoppal vagy notebooktal
- Laptopok hűtésére játék vagy grafikai feldolgozás közben
- Az irodában, otthon, az iskolában és útközben
- Ergonomikus képernyőállványként

Biztonsági és CE-tanúsítási okokból a terméket semmilyen módon nem szabad átépíteni vagy módosítani. Ha a terméket a korábban leírtaktól eltérő célokra használja, a termék megsérülhet. Ezenkívül a nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint például rövidzárlat, tüzet, áramütést stb.

ÜZEMBE HELYEZÉSI/TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- **Indítás**
 - Helyezze a betétet stabil, sima felületre.
 - Válassza ki a megfelelő dőlésszöget – emelje fel az állvány hátsó részét, és tegye a beépített tartó kiválasztott szintjére.
 - Helyezze laptopját hűtőfelületre – igazítsa a csúszásgátló ütközőhöz.
 - Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a laptop vagy a powerbank USB-portjához.
 - A ventilátorok automatikusan elindulnak – a LED háttérvilágítás látható lesz.
- **USB portok**
 - Az egyik port az állvány táplálására szolgál.
 - A második porton a telefon, az egér, a billentyűzet stb.
- **Szabályozás**
 - Változtassa meg a dőlésszöget ízlése szerint.
 - 7 szint áll rendelkezésre, a lapostól a maximálisan megemeltig.

TIPP

- A készüléket ellenőrizni kell a szállítás hiánytalansága és a látható sérülések szempontjából.
- Hiányos kiszállítás esetén, vagy ha hibás csomagolás vagy szállítás miatti sérülést észlel, forduljon a szerviz forródróthoz.

MŰSZAKI ADATOK

- Kompatibilitás: 10-17 hüvelykes laptopok és notebookok
- Ventilátor: 4 db (2 nagy + 2 közepes)
- Háttérvilágítás: piros LED-ek
- Tápellátás: USB 5V
- USB portok: 2 (1 a tápellátáshoz, 1 az eszközök töltéséhez)
- Döntésszög állítás: 7 fokozat
- Anyaga: ABS műanyag + fémháló
- Csúszásgátló rendszer: Gumi párnák

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ebből eredő kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Győződjön meg arról, hogy laptopja nem haladja meg a pad maximális támasztó súlyát.
- Működés közben ne takarja le a készüléket – túlmelegedhet.
- Ne érintse meg nedves kézzel az USB-portokat vagy a csatlakozót.
- Tartsa a töltőt gyermekektől távol.
- Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a szellőzőháló felületét.
- Ne takarja le a laptopon vagy az állványon lévő szellőzőnyílásokat.
- Működés közben ne dugja be ujjait vagy tárgyakat a ventilátorokba.
- A töltőt jól szellőző helyen, hőforrásoktól távol használja.

- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószert.
- Ne használjon sérült készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és biztosítsa a terméket az újrahazsználat ellen. A biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszabb ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlságosan megerhelték.
- Tilos a termék használata, ha bármely része sérült. Ha a kábel megsérült, tilos saját maga elvégezni a javítást.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Védje a terméket a nedvességtől.
- A világító elemek nem cserélhetők. Ha a világító elemek kopás miatt leálltak, a teljes terméket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az USB-kábelt éles szélekkel vagy forró tárgyakkal. Kérjük, használat előtt teljesen tekerje le az USB-kábelt.
- A mellékelt USB-kábel csak ehhez a termékhez használható.
- Azonnal kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el a kábelt a termékből, ha égett szaga van, vagy füst látható. Ellenőriztesse a terméket egy képzett technikussal, mielőtt újra használná.
- Ha USB hálózati adaptert használ, az aljzatnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy az USB hálózati adaptert vészhelyzetben könnyen ki lehessen húzni az aljzataból. Kérjük, kövesse a gyártó kezelési utasításait is.
- Ne nézzen a fénysugárba.
- A rendkívül gyors fényváltozás miatt látászavarok léphetnek fel gyermekeknél vagy különösen érzékeny egyéneknél (pl. mentális betegségben szenvedőknél).
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a meglévő hálózati feszültség megegyezik a készülék szükséges üzemi feszültségével.
- Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki az USB-kábelt.
- Mindig rendeltetésszerűen használja a terméket.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani. A használt termék megsemmisítésének lehetőségeiről az önkormányzati vagy városi hivatal ad tájékoztatást.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt a háztartási szemétkébe dobni, hanem megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek (RoHS) követelményeinek.

Fenntartjuk a jogot a termék szövegének, kialakításának és műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kære hr. eller fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, bedes du læse følgende instruktioner for at sikre korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne manual til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse af instruktionerne kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Kølepuden er en enhed designet til aktiv køling af bærbare computere med en diagonal på 10 til 17 tommer. Udstyret med fire effektive blæsere og LED-baggrundsbelysning sænker den effektivt temperaturen på din computer, mens du arbejder, spiller eller ser film. Det giver mulighed for ergonomisk justering af hældningsvinklen takket være 7-trins justering og giver dig mulighed for at oplade andre enheder via indbyggede USB-porte.

Ansøgninger:

- Til hverdagsarbejde med en bærbar eller notesbog
- Til afkøling af bærbare computere under spil eller grafisk behandling
- På kontoret, derhjemme, i skolen og på farten
- Som ergonomisk skærmstativ

Af sikkerheds- og CE-certificeringsmæssige årsager må produktet ikke genopbygges eller modificeres på nogen måde. Hvis du bruger produktet til andre formål end de tidligere beskrevne, kan produktet blive beskadiget. Derudover kan forkert brug forårsage farer såsom kortslutninger, brand, elektrisk stød osv.

IDRIFTS-/INSTALLATIONSVEJLEDNING

- **Starter op**
 - Placer puden på en stabil, flad overflade.
 - Vælg den passende hældningsvinkel – løft den bagerste del af stativet, og lad den hvile på det valgte niveau af den indbyggede støtte.
 - Placer din bærbare computer på en kølende overflade – juster den med anti-slip stoppet.
 - Tilslut det medfølgende USB-kabel til en USB-port på din bærbare computer eller powerbank.
 - Ventilatorerne starter automatisk - LED-baggrundsbelysningen vil være synlig.
- **USB-porte**
 - En port bruges til at forsyne stativet.
 - Den anden port kan bruges til at oplade din telefon, mus, tastatur osv.
- **Regulering**
 - Skift hældningsvinklen i henhold til dine præferencer.
 - Der er 7 niveauer tilgængelige, fra fladt til maksimalt hævet.

TIP

- Apparatet skal kontrolleres for leveringsfuldstændighed og eventuelle synlige skader.
- I tilfælde af ufuldstændig levering, eller hvis du bemærker skader på grund af defekt emballage eller transport, bedes du kontakte servicehotline.

TEKNISKE DATA

- Kompatibilitet: Laptops og notebooks 10-17 tommer
- Ventilatorer: 4 stykker (2 store + 2 mellemstore)
- Baggrundsbelysning: Røde LED'er
- Strømforsyning: USB 5V
- USB-porte: 2 (1 til strøm, 1 til opladningsenheder)
- Vippevinkeljustering: 7 niveauer
- Materiale: ABS plast + metalnet
- Anti-skrid system: Gummipuder

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de resulterende risici.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Sørg for, at din bærbare computer ikke overstiger pudens maksimale støttevægt.
- Dæk ikke enheden til under drift - den kan blive overophedet.
- Rør ikke ved USB-porte eller stikket med våde hænder.
- Opbevar opladeren utilgængeligt for børn.
- Rengør overfladen af ventilationsnettet med en blød, tør klud.
- Tildæk ikke ventilationshullerne på den bærbare computer eller stativ.
- Stik ikke fingre eller genstande ind i ventilatorerne under drift.

- Brug opladeren i et godt ventileret område, væk fra varmekilder.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Nedsæk aldrig enheden i vand.
- Brug en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel til rengøring.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer, høj luftfugtighed, fugt, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt ikke produktet for mekanisk belastning.
- Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal du afbryde brugen og sikre produktet mod genbrug. Sikker drift er ikke længere mulig, hvis produktet: - er blevet beskadiget, - ikke fungerer korrekt, - har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold eller - har været belastet for meget under transporten.
- Det er forbudt at bruge produktet, hvis en del er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, er det forbudt at udføre reparationer selv.
- Skil ikke enheden selv ad.
- Beskyt produktet mod fugt.
- Belysningselementer kan ikke udskiftes. Hvis lyselementerne er holdt op med at virke på grund af slid, skal hele produktet udskiftes.
- Sørg for ikke at beskadige USB-kablet med skarpe kanter eller varme genstande. Rul USB-kablet helt ud før brug.
- Det medfølgende USB-kabel er kun egnet til dette produkt.
- Sluk straks for produktet, og fjern kablet fra produktet, hvis det lugter brændende, eller hvis der er synlig røg. Få produktet kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før du bruger det igen.
- Hvis der bruges en USB-strømadapter, skal stikket altid være let tilgængeligt, så USB-strømadapteren let kan tages ud af stikkontakten i en nødsituation. Følg også producentens betjeningsvejledning.
- Se ikke ind i lysstrålen.
- På grund af den ekstremt hurtige lysændringshastighed kan der forekomme synsforstyrrelser hos børn eller særligt modtagelige personer (f.eks. dem med psykiske sygdomme).
- Før brug skal du sikre dig, at den eksisterende netspænding svarer til den påkrævede driftsspænding for enheden.
- Frakobl USB-kablet før montering, adskillelse og rengøring.
- Brug altid produktet efter hensigten.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til det affaldsbortskaffelsessted, der er udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om mulighederne for at bortskaffe det brugte produkt gives af kommune- eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr

Af miljømæssige årsager må brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes korrekt. Oplysninger om afhentningssteder og deres åbningstider gives af det relevante kontor.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerheden af enheder og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det, RoHS.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets tekst, design og tekniske data.

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a riad'te sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Chladiaca podložka je zariadenie určené na aktívne chladenie notebookov s uhlopriečkou 10 až 17 palcov. Vybavený štyrmi účinnými ventilátormi a LED podsvietením efektívne znižuje teplotu vášho počítača pri práci, hraní alebo sledovaní filmov. Umožňuje ergonomické nastavenie uhla sklonu vďaka 7-stupňovému nastaveniu a umožňuje nabíjať ďalšie zariadenia cez vstavané USB porty.

Aplikácie:

- Pre každodennú prácu s notebookom alebo notebookom
- Na chladenie notebookov pri hraní hier alebo pri spracovaní grafiky
- V kancelárii, doma, v škole aj na cestách
- Ako ergonomický stojan na obrazovku

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov certifikácie CE sa výrobok nesmie žiadnym spôsobom prestavovať ani upravovať. Ak produkt používate na iné účely, ako sú vyššie uvedené, môže sa poškodiť. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom atď.

NÁVOD NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY/INŠTALÁCIU

- **Spustenie**
 - Položte podložku na stabilný rovný povrch.
 - Zvoľte vhodný uhol sklonu – zdvihnite zadnú časť stojana a oprite ho o zvolenú úroveň vstavanej podpory.
 - Položte notebook na chladiaci povrch – zarovnajte ho s protišmykovou zádržkou.
 - Pripojte priložený USB kábel k USB portu na vašom notebooku alebo power banke.
 - Ventilátory sa spustia automaticky – LED podsvietenie bude viditeľné.
- **USB porty**
 - Jeden port slúži na napájanie stojana.
 - Druhý port možno použiť na nabíjanie telefónu, myši, klávesnice atď.
- **nariadenia**
 - Zmeňte uhol sklonu podľa vašich preferencií.
 - K dispozícii je 7 úrovní, od plochých po maximálne zvýšené.

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy, kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kompatibilita: Laptopy a notebooky 10-17 palcov
- Ventilátory: 4 kusy (2 veľké + 2 stredné)
- Podsvietenie: červené LED diódy
- Napájanie: USB 5V
- USB porty: 2 (1 na napájanie, 1 na nabíjanie zariadení)
- Nastavenie uhla sklonu: 7 úrovní
- Materiál: ABS plast + kovová sieťka
- Protišmykový systém: Gumové podložky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Deťom nie je dovolené hrať sa s výrobkom.
- Uistite sa, že váš notebook neprekračuje maximálnu nosnú hmotnosť podložky.
- Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte - môže sa prehriať.
- Nedotýkajte sa USB portov ani zástrčky mokрыmi rukami.
- Nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.
- Očistite povrch ventilačnej sieťky mäkkou suchou handričkou.
- Nezakrývajte vetracie otvory na prenosnom počítači alebo stojane.
- Počas prevádzky nekladajte prsty ani predmety do ventilátorov.

- Nabíjačku používajte na dobre vetranom mieste, mimo zdrojov tepla.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti opätovnému použitiu. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak: - bol výrobok poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažený.
- Je zakázané používať výrobok, ak je niektorá časť poškodená. Ak je kábel poškodený, je zakázané vykonávať opravy sami.
- Zariadenie sami nerozoberajte.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou.
- Svetelné prvky nie je možné vymeniť. Ak svetelné prvky prestali fungovať v dôsledku opotrebovania, je potrebné vymeniť celý výrobok.
- Dávajte pozor, aby ste kábel USB nepoškodili ostrými hranami alebo horúcimi predmetmi. Pred použitím úplne rozviňte kábel USB.
- Priložený USB kábel je vhodný len pre tento produkt.
- Okamžite vypnite produkt a odpojte kábel od produktu, ak zapácha spálenie alebo je viditeľný dym. Pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať kvalifikovaným technikom.
- Ak sa používa USB napájací adaptér, zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná, aby sa USB napájací adaptér dal v prípade núdze ľahko vybrať zo zásuvky. Dodržujte prosím aj návod na obsluhu od výrobcu.
- Nepozerajte sa do lúča svetla.
- V dôsledku extrémne rýchlej zmeny svetla sa môžu vyskytnúť poruchy zraku u detí alebo obzvlášť náchylných jedincov (napr. u osôb s duševnými chorobami).
- Pred použitím sa uistite, že existujúce sieťové napätie zodpovedá požadovanému prevádzkovému napätiu zariadenia.
- Pred montážou, demontážou a čistením odpojte USB kábel.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z dôvodov ochrany životného prostredia sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom v domácom odpade, ale musia sa zlikvidovať správnym spôsobom. Informácie o odborných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú, RoHS.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.

Arvoisa herra tai rouva, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue seuraavat ohjeet varmistaaksesi tuotteen oikean käytön.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden vaaran.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Jäähdytystyyppi on laite, joka on suunniteltu kannettavien tietokoneiden aktiiviseen jäähdytykseen, jonka lävistäjä on 10-17 tuumaa. Varustettu neljällä tehokkaalla tuulettimella ja LED-taustavalolla, se alentaa tehokkaasti tietokoneesi lämpötilaa työskennellessäsi, toistettaessa tai katsoessasi elokuvia. Se mahdollistaa kallistuskulman ergonomisen säädön 7-portaisen säädön ansiosta ja mahdollistaa muiden laitteiden lataamisen sisäänrakennettujen USB-porttien kautta.

Sovellukset:

- Jokapäiväiseen työhön kannettavan tietokoneen tai kannettavan tietokoneen kanssa
- Kannettavien tietokoneiden jäähdyttämiseen pelaamisen tai grafiikan käsittelyn aikana
- Toimistossa, kotona, koulussa ja tien päällä
- Ergonomisena näyttöelineenä

Turvallisuus- ja CE-sertifiointisyistä tuotetta ei saa rakentaa uudelleen tai muokata millään tavalla. Jos käytät tuotetta muihin kuin aiemmin kuvattuihin tarkoituksiin, tuote voi vaurioitua. Lisäksi väärä käyttö voi aiheuttaa vaaroja, kuten oikosulkuja, tulipaloa, sähköiskuja jne.

KÄYTTÖÖNOTTO/ASENNUSOHJEET

- **Käynnistys**
 - Aseta tyynty vakaalle, tasaiselle alustalle.
 - Valitse sopiva kallistuskulma – nosta jalustan takaosaa ja aseta se sisäänrakennetun tuen valitulle tasolle.
 - Aseta kannettava tietokoneesi jäähdytyspinnalle – kohdista se liukuesteen kanssa.
 - Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli kannettavan tietokoneen tai virtapankin USB-porttiin.
 - Tuulettimet käynnistyvät automaattisesti – LED-taustavalon tulee näkyviin.
- **USB-portit**
 - Yhtä porttia käytetään jalustan virtalähteenä.
 - Toista porttia voidaan käyttää puhelimen, hiiren, näppäimistön jne. lataamiseen.
- **asetuksessa**
 - Muuta kaltevuuskulmaa mieltymystesi mukaan.
 - Saatavilla on 7 tasoa tasaisesta maksimaaliseen korotettuun.

KÄRKI

- Laite on tarkastettava toimituksen täydellisyyden ja näkyvien vaurioiden varalta.
- Mikäli toimitus on epätäydellinen tai jos huomaat virheellisestä pakkauksesta tai kuljetuksesta johtuvan vaurion, ota yhteyttä huoltopalveluun.

TEKNISET TIEDOT

- Yhteensopivuus: Kannettavat ja kannettavat 10-17 tuumaa
- Tuulettimet: 4 kpl (2 isoa + 2 keskikokoista)
- Taustavalon: Punaiset LEDit
- Virtalähde: USB 5V
- USB-portit: 2 (1 virtaa varten, 1 laitteiden latausta varten)
- Kallistuskulman säätö: 7 tasoa
- Materiaali: ABS-muovi + metalliverkko
- Liukuestejärjestelmä: Kumityyny

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mikäli heitä valvotaan tai heitä on opastettu tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
- Varmista, että kannettava tietokone ei ylitä tyynyn enimmäispainoa.
- Älä peitä laitetta käytön aikana - se voi ylikuumentua.
- Älä koske USB-portteihin tai pistokkeeseen märin käsin.
- Pidä laturi poissa lasten ulottuvilta.
- Puhdista tuuletusverkon pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä peitä kannettavan tietokoneen tai jalustan tuuletusaukkoja.
- Älä työnnä sormia tai esineitä tuulettiin käyttöä aikana.

- Käytä laturia hyvin ilmastoidussa tilassa, kaukana lämmönlähteistä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai mietoa pesuainetta.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta värinältä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilla.
- Älä altista tuotetta mekaaniselle rasitukselle.
- Jos turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, lopeta käyttö ja suojaa tuote uudelleenkäyttöä vastaan. Turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, jos tuote: - on vaurioitunut, - ei toimi kunnolla, - on säilytetty pitkän aikaa epäsuotuisissa olosuhteissa tai - on kuormitettu liikaa kuljetuksen aikana.
- Tuotteen käyttö on kiellettyä, jos jokin osa on vaurioitunut. Jos kaapeli on vaurioitunut, on kiellettyä suorittaa korjauksia itse.
- Älä pura laitetta itse.
- Suojaa tuotetta kosteudelta.
- Valaistuselementtejä ei voi vaihtaa. Jos valoelementit ovat lakanneet toimimasta kulumisen vuoksi, koko tuote on vaihdettava.
- Varo vahingoittamasta USB-kaapeli terävillä reunoilla tai kuumilla esineillä. Kela USB-kaapeli kokonaan auki ennen käyttöä.
- Mukana toimitettu USB-kaapeli sopii vain tälle tuotteelle.
- Sammuta tuote välittömästi ja irrota kaapeli tuotteesta, jos se haisee palamiselta tai savua on näkyvissä. Anna pätevän teknikon tarkastaa tuote ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Jos käytetään USB-virtalähdettä, pistorasian on aina oltava helposti saatavilla, jotta USB-virtalähde voidaan hätätilanteessa helposti irrottaa pistorasiasta. Noudata myös valmistajan käyttöohjeita.
- Älä katso valonsäteeseen.
- Äärimmäisen nopean valonmuutoksen vuoksi lapsilla tai erityisen herkillä henkilöillä (esim. mielenterveysongelmista kärsivillä) voi esiintyä näköhäiriöitä.
- Varmista ennen käyttöä, että olemassa oleva verkkojännite vastaa laitteen vaadittua käyttöjännitettä.
- Irrota USB-kaapeli ennen kokoamista, purkamista ja puhdistusta.
- Käytä tuotetta aina tarkoitettulla tavalla.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätehuoltopisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämismahdollisuuksista antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristönsuojelusyistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää tavallisen yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen toimisto.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien RoHS vaatimukset.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, suunnitteluun ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta.

Gerbiamasis pone arba ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą gaminio naudojimą.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jame pateiktomis rekomendacijomis, nes jos nurodymų nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Aušinimo padėklas yra įrenginys, skirtas aktyviam nešiojamų kompiuterių aušinimui, kurio įstrižainė nuo 10 iki 17 colių. Įrengtas keturiais efektyviais ventiliatoriais ir LED foniniu apšvietimu, jis efektyviai sumažina kompiuterio temperatūrą dirbant, žaidžiant ar žiūrint filmus. Tai leidžia ergonomiškai reguliuoti pasvirimo kampą dėl 7 žingsnių reguliavimo ir leidžia įkrauti kitus įrenginius per integruotus USB prievadus.

Programos:

- Kasdieniniam darbui su nešiojamuoju kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu
- Nešiojamiesiems kompiuteriams vėsinti žaidžiant ar apdorojant grafiką
- Biure, namuose, mokykloje ir kelyje
- Kaip ergonomiškas ekrano stovas

Saugumo ir CE sertifikavimo sumetimais gaminio jokių būdu negalima perstatyti ar modifikuoti. Jei gaminį naudosite ne anksčiau aprašytais tikslais, gaminys gali būti sugadintas. Be to, netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų, pavyzdžiui, trumpąjį jungimą, gaisrą, elektros smūgį ir pan.

EKSPLOATACIJA / MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

- **Paleidimas**
 - Padėkite padėkliuką ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
 - Pasirinkite tinkamą pasvirimo kampą – pakelkite galinę stovo dalį ir remkitės į pasirinktą įmontuotos atramos lygį.
 - Padėkite nešiojamąjį kompiuterį ant aušinimo paviršiaus – sulygiuokite jį su neslystančiu stabdžiu.
 - Prijunkite pridėdamą USB kabelį prie nešiojamojo kompiuterio arba maitinimo bloko USB prievado.
 - Ventiliatoriai įsijungs automatiškai – bus matomas LED apšvietimas.
- **USB prievadai**
 - Vienas prievadas naudojamas stovo maitinimui.
 - Antrasis prievadas gali būti naudojamas įkrauti telefoną, pele, klaviatūrą ir kt.
- **reglamentas**
 - Pakeiskite pasvirimo kampą pagal savo pageidavimus.
 - Galimi 7 lygiai, nuo plokščio iki maksimaliai pakelto.

PATARIMAS

- Prietaisas turi būti patikrintas dėl pristatymo išsamumo ir matomų pažeidimų.
- Pristačius nepilną pristatymą arba pastebėjus žalą dėl netinkamos pakuotės ar transportavimo, susisiekite su aptarnavimo telefonu.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Suderinamumas: nešiojamieji kompiuteriai ir nešiojamieji kompiuteriai 10-17 colių
- Ventiliatoriai: 4 dalys (2 dideli + 2 vidutiniai)
- Apšvietimas: raudoni šviesos diodai
- Maitinimas: USB 5V
- USB prievadai: 2 (1 maitinimui, 1 įkrovimo įrenginiams)
- Pasvirimo kampo reguliavimas: 7 lygiai
- Medžiaga: ABS plastikas + metalinis tinklelis
- Neslystanti sistema: Guminės pagalvėlės

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotą fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta kylančius pavojus.
- Vaikams neleidžiama žaisti su gaminiu.
- Įsitikinkite, kad nešiojamasis kompiuteris neviršija didžiausio atraminio trinkelės svorio.
- Neuždenkite prietaiso veikimo metu – jis gali perkaisti.
- Nelieskite USB prievadų ar kištuko šlapiomis rankomis.
- Įkroviklį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nuvalykite ventiliacijos tinklelio paviršių minkšta, sausa šluoste.
- Neuždenkite nešiojamojo kompiuterio ar stovo ventiliacijos angų.
- Nekiškite pirštų ar daiktų į ventiliatorius veikimo metu.
- Įkroviklį naudokite gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių.
- Vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros be priežiūros.

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Valymui naudokite drėgną skudurėlį arba švelnų ploviklį.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprios vibracijos, didelės drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nelaikykite gaminio mechaniniam įtempimui.
- Jei saugiai naudoti nebeįmanoma, nutraukite naudojimą ir apsaugokite gaminį nuo pakartotinio naudojimo. Saugus eksploatavimas nebeįmanomas, jei gaminys: - buvo pažeistas, - netinkamai veikia, - ilgą laiką buvo laikomas nepalankiomis sąlygomis arba - transportavimo metu buvo per daug apkrautas.
- Draudžiama naudoti gaminį, jei kuri nors dalis yra pažeista. Jei laidas pažeistas, patiems remontuoti draudžiama.
- Neardykite prietaiso patys.
- Saugokite gaminį nuo drėgmės.
- Apšvietimo elementai negali būti pakeisti. Jei šviesos elementai nustojo veikti dėl susidėvėjimo, reikia pakeisti visą gaminį.
- Nepažeiskite USB laido aštriais kraštais ar karštais daiktais. Prieš naudodami visiškai išvyniokite USB kabelį.
- Komplekte esantis USB laidas tinka tik šiam gaminiui.
- Nedelsdami išjunkite gaminį ir ištraukite kabelį nuo gaminio, jei jaučiamas degimo kvapas arba matomi dūmai. Prieš vėl naudodami gaminį, leiskite jį patikrinti kvalifikuotam specialistui.
- Jei naudojamas USB maitinimo adapteris, lizdas visada turi būti lengvai pasiekiamas, kad avariniu atveju USB maitinimo adapterį būtų galima lengvai išimti iš lizdo. Taip pat vadovaukitės gamintojo naudojimo instrukcijomis.
- Nežiūrėkite į šviesos spindulį.
- Dėl itin greito šviesos kaitos greičio vaikams ar ypač jautriems asmenims (pvz., sergantiems psichikos ligomis) gali sutrikti regėjimas.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad esama tinklo įtampa atitinka reikiamą įrenginio darbinę įtampą.
- Prieš surinkdami, išardydami ir valydami, atjunkite USB kabelį.
- Visada naudokite gaminį pagal paskirtį.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMĄ

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų šalinimo punktą. Informaciją apie panaudoto gaminio utilizavimo galimybes teikia savivaldybės ar miesto įstaiga.



NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IŠMETIMAS

Aplinkosaugos sumetimais panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima išmesti kartu su įprastomis komunalinėmis atliekomis kartu su buitinėmis atliekomis, tačiau juos reikia išmesti tinkamai. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkamas biuras.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų RoHS reikalavimus.

Pasilieiname teisę be įspėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs vai kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Dzesēšanas paliktnis ir ierīce, kas paredzēta klēpj datoru aktīvai dzesēšanai ar diagonāli no 10 līdz 17 collām. Aprīkots ar četriem efektīviem ventilatoriem un LED fona apgaismojumu, tas efektīvi pazemina datora temperatūru, strādājot, spēlējot vai skatoties filmas. Tas ļauj ergonomiski regulēt slīpuma leņķi, pateicoties 7 pakāpju regulēšanai, un ļauj uzlādēt citas ierīces, izmantojot iebūvētos USB portus.

Lietojumprogrammas:

- Ikdienu darbam ar portatīvo datoru vai piezīmjdatoru
- Klēpj datoru dzesēšanai spēļu vai grafikas apstrādes laikā
- Birojā, mājās, skolā un ceļā
- Kā ergonomisks ekrāna statīvs

Drošības un CE sertifikācijas apsvērumu dēļ izstrādājumu nedrīkst nekādā veidā pārbūvēt vai pārveidot. Ja izstrādājumu lietojat citiem mērķiem, nevis iepriekš aprakstītajiem, izstrādājums var tikt bojāts. Turklāt nepareiza lietošana var izraisīt tādu apdraudējumu kā īssavienojumi, aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens utt.

IEDARBĪBAS/UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

- **Iedarbināšana**
 - Novietojiet paliktni uz stabilas, līdzenas virsmas.
 - Izvēlieties atbilstošu slīpuma leņķi – paceliet statīva aizmugurējo daļu un novietojiet to uz izvēlēta iebūvētā atbalsta līmeņa.
 - Novietojiet klēpj datoru uz dzesēšanas virsmas — izlīdziniet to ar pretslīdes aizturi.
 - Pievienojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli sava klēpj datora vai strāvas bankas USB portam.
 - Ventilatori iedarbināsies automātiski – būs redzams LED fona apgaismojums.
- **USB porti**
 - Viens ports tiek izmantots statīva barošanai.
 - Otro portu var izmantot, lai uzlādētu tālruni, peli, tastatūru utt.
- **regula**
 - Mainiet slīpuma leņķi atbilstoši savām vēlmēm.
 - Ir pieejami 7 līmeņi, no plakana līdz maksimāli paceltam.

PADOMS

- Ierīcei ir jāpārbauda piegādes pilnīgums un redzami bojājumi.
- Nepilnīgas piegādes gadījumā vai ja pamanāt bojājumus nepareiza iepakojuma vai transportēšanas dēļ, lūdzu, sazinieties ar servisa uzticības tālruni.

TEHNISKIE DATI

- Saderība: klēpj datori un piezīmjdatori 10-17 collas
- Ventilatori: 4 gabali (2 lieli + 2 vidēji)
- Fona apgaismojums: sarkanās gaismas diodes
- Barošana: USB 5V
- USB porti: 2 (1 strāvas padevei, 1 uzlādes ierīcēm)
- Slīpuma leņķa regulēšana: 7 līmeņi
- Materiāls: ABS plastmasa + metāla siets
- Pretslīdes sistēma: Gumijas spilventiņi

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šo izstrādājumu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par produkta drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- Bērniem nav atļauts spēlēties ar izstrādājumu.
- Pārliecinieties, vai jūsu klēpj dators nepārsniedz spilventiņa maksimālo atbalsta svaru.
- Nepārsedziet ierīci darbības laikā - tā var pārkarst.
- Nepieskarieties USB portiem vai kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Glabājiet lādētāju bērniem nepieejamā vietā.
- Notīriet ventilācijas sieta virsmu ar mīkstu, sausu drānu.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres uz klēpj datora vai statīva.
- Darbības laikā neievietojiet ventilatoros pirkstus vai priekšmetus.
- Lietojiet lādētāju labi vēdināmā vietā, prom no siltuma avotiem.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet bojātu ierīci.
- Pārliedzinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, spēcīgām vibrācijām, augsta mitruma, mitruma, uzliesmojošām gāzēm, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet produktu mehāniskai slodzei.
- Ja droša darbība vairs nav iespējama, pārtrauciet lietošanu un nodrošiniet izstrādājumu pret atkārtotu izmantošanu. Droša darbība vairs nav iespējama, ja izstrādājums: - ir bojāts, - nedarbojas pareizi, - ilgstoši ir glabāts nelabvēlīgos apstākļos vai - transportēšanas laikā ir pārslogots.
- Aizliegts lietot produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta. Ja kabelis ir bojāts, remontdarbus veikt pašiem ir aizliegts.
- Neizjauciet ierīci paši.
- Sargājiet produktu no mitruma.
- Apgaismojuma elementus nevar nomainīt. Ja gaismas elementi ir pārstājuši darboties nodiluma dēļ, viss izstrādājums ir jānomaina.
- Nebojājiet USB kabeli ar asām malām vai karstiem priekšmetiem. Pirms lietošanas, lūdzu, pilnībā atritiniet USB kabeli.
- Komplektācijā iekļautais USB kabelis ir piemērots tikai šim izstrādājumam.
- Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet kabeli no izstrādājuma, ja ir deguma smaka vai ir redzami dūmi. Pirms produkta atkārtotas lietošanas pārbaudiet kvalificēts tehniķis.
- Ja tiek izmantots USB strāvas adapteris, ligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai, lai avārijas gadījumā USB strāvas adapteri varētu viegli izņemt no kontaktligzdas. Lūdzu, ievērojiet arī ražotāja lietošanas instrukcijas.
- Neskatieties gaismas starā.
- Īpaši straujās gaismas maiņas ātruma dēļ bērniem vai īpaši jutīgām personām (piemēram, ar garīgām slimībām) var rasties redzes traucējumi.
- Pirms lietošanas pārliedzinieties, vai esošais tīkla spriegums atbilst nepieciešamajam ierīces darba spriegumam.
- Pirms montāžas, demontāžas un tīrīšanas atvienojiet USB kabeli.
- Vienmēr lietojiet produktu, kā paredzēts.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo iestāžu norādītajā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par izlietotās preces utilizācijas iespējām sniedz pašvaldības vai pilsētas pārvalde.



LIETOTĀS ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS ATBRĪVOŠANA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie ir jāiznīcina atbilstoši. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgais birojs.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu RoHS prasībām, kas uz to attiecas.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos.

Lugupeetud härra või proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid, et tagada toote õige kasutamine.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, kuna juhiste eiramine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

Jahutuspadi on 10–17-tollise diagonaaliga sülearvutite aktiivseks jahutamiseks mõeldud seade. Varustatud nelja tõhusa ventilaatori ja LED-taustavalgustusega, alandab see tõhusalt teie arvuti temperatuuri töötamise, mängimise või filmide vaatamise ajal. Tänu 7-astmelisele reguleerimisele võimaldab see kaldenurka ergonoomiliselt reguleerida ja võimaldab laadida teisi seadmeid sisseehitatud USB-portide kaudu.

Rakendused:

- Igapäevaseks tööks sülearvuti või sülearvutiga
- Sülearvutite jahutamiseks mängimise või graafika töötlemise ajal
- Kontoris, kodus, koolis ja liikvel olles
- Ergonoomilise ekraanialusena

Ohutuse ja CE-sertifikaadi saamiseks ei tohi toodet mingil viisil ümber ehitada ega muuta. Kui kasutate toodet muudel eesmärkidel kui eelnevalt kirjeldatud, võib toode kahjustuda. Lisaks võib ebaõige kasutamine põhjustada selliseid ohte nagu lühis, tulekahju, elektrilöökk jne.

Kasutuselevõtu/PAIGALDUSJUHEND

- **Käivitamine**
 - Asetage padi stabiilsele tasasele pinnale.
 - Valige sobiv kaldenurk – tõstke aluse tagumine osa üles ja toetage see sisseehitatud toe valitud tasemele.
 - Asetage sülearvuti jahutuspinna – joondage see libisemisvastase piirikuga.
 - Ühendage kaasasolev USB-kaabel sülearvuti või toitepanga USB-porti.
 - Ventilaatorid käivituvad automaatselt – LED-taustvalgus on nähtaval.
- **USB-pordid**
 - Ühte porti kasutatakse aluse toiteks.
 - Teist porti saab kasutada telefoni, hiire, klaviatuuri jms laadimiseks.
- **määrus**
 - Muutke kaldenurka vastavalt oma eelistustele.
 - Saadaval on 7 taset, tasasest kuni maksimaalselt kõrgendatud.

VIHJE

- Seadet tuleb kontrollida tarne täielikkuse ja nähtavate kahjustuste suhtes.
- Mittetäieliku tarne korral või kui märkate vigase pakendi või transpordi tõttu kahjustusi, võtke ühendust teenindustelefoniga.

TEHNILISED ANDMED

- Ühilduvus: Süle- ja sülearvutid 10-17 tolli
- Ventilaatorid: 4 tükki (2 suurt + 2 keskmist)
- Taustvalgus: punased LED-id
- Toide: USB 5V
- USB-pordid: 2 (1 toiteallikaks, 1 laadimiseseadmete jaoks)
- Kaldenurga reguleerimine: 7 astet
- Materjal: ABS plastik + metallvõrk
- Libisemisvastane süsteem: Kummist padjad

OHUTUSJUHISED

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmiste puudumisega isikud, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud toote ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevaid riske.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Veenduge, et teie sülearvuti ei ületaks padja maksimaalset tugikaalu.
- Ärge katke seadet töötamise ajal kinni – see võib üle kuumeneda.
- Ärge puudutage USB-porte ega pistikut märgade kätega.
- Hoidke laadijat lastele kättesaamatus kohas.
- Puhastage ventilatsioonivõrgu pind pehme kuiva lapiga.
- Ärge katke sülearvuti või aluse ventilatsiooniavasid.
- Ärge sisestage töötamise ajal sõrmi ega esemeid ventilaatoritesse.
- Kasutage laadijat hästi ventileeritavas kohas, eemal soojusallikatest.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ja hooldada.

- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi või õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tugeva vibratsiooni, kõrge niiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustite eest.
- Ärge jätke toodet mehaanilise pinge alla.
- Kui ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, lõpetage kasutamine ja kindlustage toode uuesti kasutamise vastu. Ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, kui toode: - on kahjustatud, - ei tööta korralikult, - on olnud pikka aega ebasoodsates tingimustes ladustatud või - on transpordi ajal üle koormatud.
- Toote kasutamine on keelatud, kui mõni osa on kahjustatud. Kui kaabel on kahjustatud, on keelatud ise remontida.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Kaitske toodet niiskuse eest.
- Valgustuselemente ei saa vahetada. Kui valguselemendid on kulumise tõttu lakanud töötamast, tuleb kogu toode välja vahetada.
- Ärge kahjustage USB-kaablit teravate servade või kuumade esemetega. Enne kasutamist kerige USB-kaabel täielikult lahti.
- Kaasasolev USB-kaabel sobib ainult selle toote jaoks.
- Lülitage toode viivitamatult välja ja eemaldage kaabel toote küljest, kui see lõhnab põlemisel või on nähtav suitsu. Laske toode enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Kui kasutatakse USB-toiteadapterit, peab pistikupesa alati olema kergesti ligipääsetav, et USB-toiteadapterit saaks hädaolukorras kergesti pesast eemaldada. Palun järgige ka tootja kasutusjuhendit.
- Ärge vaadake valgusvihku.
- Äärmiselt kiire valguse muutumise kiiruse tõttu võivad lastel või eriti vastuvõtlikel inimestel (nt vaimuhaigetel) tekkida nägemishäired.
- Enne kasutamist veenduge, et olemasolev võrgupinge ühtiks seadme nõutava tööpingega.
- Enne kokkupanekut, lahtivõtmist ja puhastamist ühendage USB-kaabel lahti.
- Kasutage toodet alati ettenähtud viisil.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike ametiasutuste poolt määratud jäätmekäitluspunkti. Infot kasutatud toote utiliseerimise võimaluste kohta annab valla- või linnaamet.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid visata tavaliste olmejäätmete hulka olmeprügi hulka, vaid need tuleb utiliseerida nõuetekohaselt. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav esindus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide RoHS nõuetele.

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednja navodila, da zagotovite pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevajte njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje navodil ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Hladilna podloga je naprava namenjena aktivnemu hlajenju prenosnikov z diagonalo od 10 do 17 inčev. Opremljen s štirimi učinkovitimi ventilatorji in LED osvetlitvijo ozadja učinkovito zniža temperaturo vašega računalnika med delom, igro ali gledanjem filmov. Omogoča ergonomsko nastavitvev kota nagiba zahvaljujoč 7-stopenjski nastavitvi in omogoča polnjenje drugih naprav preko vgrajenih USB priključkov.

Aplikacije:

- Za vsakodnevno delo s prenosnikom ali prenosnikom
- Za hlajenje prenosnikov med igranjem iger ali grafično obdelavo
- V pisarni, doma, v šoli in na poti
- Kot ergonomsko stojalo za zaslon

Zaradi varnosti in certificiranja CE izdelka ni dovoljeno obnavljati ali kakor koli spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso prej opisani, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratki stiki, požar, električni udar itd.

NAVODILA ZA ZAGON/NAMESTITEV

- **Zagon**
 - Blazinicco položite na stabilno, ravno površino.
 - Izberite ustrezen kot nagiba – dvignite zadnji del stojala in ga položite na izbrano raven vgrajenega nosilca.
 - Prenosni računalnik postavite na hladilno površino – poravnajte ga s protizdrsni zaporo.
 - Priloženi kabel USB povežite z vrati USB na prenosnem računalniku ali napajalniku.
 - Ventilatorji se bodo samodejno zagnali – vidna bo LED osvetlitev ozadja.
- **vrata USB**
 - Ena vrata se uporabljajo za napajanje stojala.
 - Druga vrata lahko uporabite za polnjenje telefona, miške, tipkovnice itd.
- **Uredba**
 - Spremenite kot naklona po svojih željah.
 - Na voljo je 7 nivojev, od ravnih do maksimalno dvignjenih.

NAMIG

- Napravo je treba preveriti glede popolnosti dobave in morebitnih vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dostave ali če opazite poškodbe zaradi napačne embalaže ali transporta, se obrnite na servisno linijo.

TEHNIČNI PODATKI

- Združljivost: prenosniki in prenosniki 10-17 palcev
- Ventilatorji: 4 kosi (2 velika + 2 srednja)
- Osvetlitev ozadja: rdeče LED
- Napajanje: USB 5V
- Vrata USB: 2 (1 za napajanje, 1 za polnjenje naprav)
- Nastavitev kota nagiba: 7 stopenj
- Material: ABS plastika + kovinska mreža
- Sistem proti zdrsu: Gumijaste blazinice

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo posledična tveganja.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Prepričajte se, da vaš prenosnik ne presega največje nosilne teže podloge.
- Med delovanjem naprave ne pokrivajte - lahko se pregreje.
- Ne dotikajte se vrat USB ali vtiča z mokrimi rokami.
- Polnilnik hranite izven dosega otrok.
- Očistite površino prezračevalne mreže z mehko, suho krpo.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na prenosniku ali stojalu.
- Med delovanjem ne vstavljajte prstov ali predmetov v ventilatorje.
- Polnilnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru, stran od virov toplote.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.

- Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali blag detergent.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Ne izpostavljajte izdelka mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in izdelek zavarujte pred ponovno uporabo. Varno delovanje ni več mogoče, če je izdelek: - poškodovan, - ne deluje pravilno, - je bil dlje časa skladiščen v neugodnih pogojih ali - je bil med transportom preveč obremenjen.
- Prepovedana je uporaba izdelka, če je katerikoli del poškodovan. Če je kabel poškodovan, je prepovedano popravilo izvajati sami.
- Naprave ne razstavljajte sami.
- Izdelek zaščitite pred vlago.
- Svetlobnih elementov ni mogoče zamenjati. Če so svetlobni elementi zaradi obrabe prenehali delovati, je treba zamenjati celoten izdelek.
- Pazite, da ne poškodujete kabla USB z ostrimi robovi ali vročimi predmeti. Pred uporabo popolnoma odvijte kabel USB.
- Priloženi kabel USB je primeren samo za ta izdelek.
- Takoj izklopite izdelek in odstranite kabel iz izdelka, če zaudarja po zažganem ali je viden dim. Preden izdelek ponovno uporabite, naj ga pregleda usposobljen tehnik.
- Če uporabljate napajalnik USB, mora biti vtičnica vedno lahko dostopna, da lahko napajalnik USB v sili preprosto odstranite iz vtičnice. Upoštevajte tudi navodila proizvajalca za uporabo.
- Ne glejte v snop svetlobe.
- Zaradi izjemno hitrega spreminjanja svetlobe lahko pride do motenj vida pri otrocih ali posebej dovzetnih posameznikih (npr. duševno bolnih).
- Pred uporabo se prepričajte, da obstoječa omrežna napetost ustreza zahtevani delovni napetosti naprave.
- Pred montažo, demontažo in čiščenjem izključite USB kabel.
- Izdelek vedno uporabljajte po predvidevanju.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na mesto za odlaganje odpadkov, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o možnostih oddaje rabljenega izdelka posreduje občinski oz.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Zaradi varstva okolja rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med običajne komunalne odpadke med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odvreči na ustrezen način. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni urad.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj, RoHS.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A Sir nó Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha seo a leanas chun úsáid cheart an táirge a chinntiú.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé a bheith ina bhagairt ar an saol nó ar an tsláinte mura gcloítear lena threoracha.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Is gléas é an ceap fuaraithe atá deartha chun ríomhairí glúine a fhuarú go gníomhach le trasnán de 10 go 17 orlach. Feistithe le ceithre lucht leanúna éifeachtach agus backlight LED, íslíonn sé go héifeachtach teocht do ríomhaire agus tú ag obair, ag imirt nó ag breathnú ar scannáin. Ligeann sé do choigeartú eirgeanamaíochta na huillinne tilt a bhuíochas le coigeartú 7-chéim agus ligeann duit gléasanna eile a ghearradh trí chalafóirt USB ionsuite.

Feidhmchláir:

- Le haghaidh obair laethúil le ríomhaire glúine nó leabhar nótaí
- Le haghaidh ríomhairí glúine fuaraithe agus tú ag cearrbhachas nó ag próiseáil grafach
- San oifig, sa bhaile, ar scoil agus ar an mbealach
- Mar sheasamh scáileáin eirgeanamaíochta

Ar chúiseanna sábháilteachta agus deimhniú CE, ní fhéadfar an táirge a atógáil nó a mhodhnú ar bhealach ar bith. Má úsáideann tú an táirge chun críocha seachas na cinn a thuairiscítear roimhe seo, féadfar damáiste a dhéanamh don táirge. Ina theannta sin, féadfaidh úsáid mhíchuí a bheith ina chúis le guaiseacha mar chiorcaid ghearr, tine, turraing leictreach, etc.

TREORACHA UM CHOIMISIÚNÚ/Suiteáil

- **Ag tosú**
 - Cuir an ceap ar dhromchla cobhsaí, cothrom.
 - Roghnaigh an uillinn chlaonta cuí – tóg an chuid cúil den seastán agus socraigh é ar leibhéal roghnaithe na tacaíochta ionsuite.
 - Cuir do ríomhaire glúine ar dhromchla fuaraithe - ailínigh leis an stad frith-duillín é.
 - Ceangail an cábla USB atá san áireamh le port USB ar do ríomhaire glúine nó banc cumhachta.
 - Tosóidh an lucht leanúna go huathoibríoch - beidh an backlight LED le feiceáil.
- **calafóirt USB**
 - Úsáidtear calafort amháin chun an seastán a chumhachtú.
 - Is féidir an dara port a úsáid chun do ghuthán, luch, méarchlár, etc.
- **Rialachán**
 - Athraigh an uillinn claonta de réir do rogha féin.
 - Tá 7 leibhéal ar fáil, ó árasán go leibhéal ardaithe uasta.

TIP

- Ní mór an gléas a sheiceáil le haghaidh iomláine an tseachadta agus aon damáiste infheicthe.
- I gcás seachadadh neamhiomlán nó má thugann tú damáiste faoi deara mar gheall ar phacáistiú nó iompar lochtach, déan teagmháil le beolíne na seirbhíse.

SONRAÍ TEICNIÚLA

- Comhoiriúnacht: Ríomhairí Glúine agus leabhair nótaí 10-17 orlach
- Lucht leanúna: 4 phíosa (2 mhór + 2 mheán)
- Backlight: soilse dearga
- Soláthar cumhachta: USB 5V
- Calafóirt USB: 2 (1 le haghaidh cumhachta, 1 le haghaidh feistí luchtaithe)
- Coigeartú uillinn tilt: 7 leibhéal
- Ábhar: plaisteach ABS + mogalra miotail
- Córas frith-duillín: pillíní rubair

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Féadfaidh leanaí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil cumais choirp, céadfacha nó mheabhrach laghdaithe nó easpa taithí nó eolais acu an táirge seo a úsáid, ar choinníoll go ndéantar maoirsiú orthu nó go dtugtar treoir dóibh maidir le húsáid shábháilte an táirge agus go dtuigeann siad na rioscaí a eascraíonn as.
- Níl cead ag leanaí imirt leis an táirge.
- Déan cinnte nach sáraíonn do ríomhaire glúine uasmhéachan tacaíochta an eochaircheap.
- Ná clúdaigh an gléas agus tú ag oibriú - féadfaidh sé róthéamh.
- Ná déan teagmháil le calafóirt USB nó leis an breiseán le lámha fliuch.
- Coinnigh an charger as teacht na leanaí.
- Glan dromchla an mhogalra aerála le éadach bog, tirim.
- Ná clúdaigh na poill aerála ar an ríomhaire glúine nó ar an seastán.

- Ná cuir méara nó rudaí isteach sa lucht leanúna le linn oibriú.
- Bain úsáid as an charger i limistéar dea-aeráilte, ar shiúl ó fhoinsí teasa.
- Ní fhéadfaidh leanaí glanadh agus cothabháil a dhéanamh gan mhaoirseacht.
- Ná thumadh an gléas in uisce riamh.
- Le haghaidh glantacháin, bain úsáid as éadach tais nó glantach éadrom.
- Ná húsáid gléas damáiste.
- Déan cinnte nach bhfágтар ábhair phacáistithe gan duine ina láthair. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Cosain an táirge ó theocht foircneach, solas díreach, creathadh láidir, ard-taise, taise, gáis inadhainte, gal agus tuaslagóirí.
- Ná nocht an táirge do strus meicniúil.
- Mura féidir oibriú sábháilte a thuilleadh, scoir den úsáid agus déan an táirge a chosaint ó athúsáid. Ní féidir oibriú sábháilte a thuilleadh más rud é: - go ndearnadh damáiste don táirge, - mura n-oibríonn sé i gceart, - má tá sé stóráilte ar feadh tréimhse fada ama faoi choinníollacha neamhfhabhracha nó - má tá sé ró-ualach le linn iompair.
- Tá sé toirmiscthe an táirge a úsáid má dhéantar damáiste ar aon chuid. Má dhéantar damáiste don chábla, tá sé toirmiscthe deisiúcháin a dhéanamh tú féin.
- Ná díchóimeáil an gléas tú féin.
- Cosain an táirge ó thaise.
- Ní féidir eilimintí soilisithe a athsholáthar. Má stop na heilimintí solais ag obair mar gheall ar chaitheamh, ní mór an táirge iomlán a chur in ionad.
- Bí cinnte gan damáiste a dhéanamh don chábla USB le himill ghéar nó rudaí te. Bain an cábla USB go hiomlán le do thoil roimh é a úsáid.
- Níl an cábla USB san áireamh oiriúnach ach amháin don táirge seo.
- Múch an táirge láithreach agus bain an cábla as an táirge má tá boladh dó nó deatach le feiceáil. Bíodh an táirge seiceáilte ag teicneoir cáilithe roimh é a úsáid arís.
- Má úsáidtear adapter cumhachta USB, ní mór an soicéad a bheith inrochtana go héasca i gcónaí ionas gur féidir an t-adapter cumhachta USB a bhaint go héasca as an soicéad i gcás éigeandála. Lean freisin treoracha oibriúcháin an mhonaróra.
- Ná féach isteach sa léas solais.
- Mar gheall ar luas an-tapa an athraithe solais, d'fhéadfadh suaitheadh amhairc tarlú i leanaí nó i ndaoine aonair atá so-ghabhálach go háirithe (m.sh. iad siúd a bhfuil meabhairghalar orthu).
- Sula n-úsáidtear é, déan cinnte go bhfuil an príomhlíonra reatha ag teacht le voltas oibriúcháin riachtanach an fheiste.
- Déan an cábla USB a dhícheangal roimh thionól, díchóimeáil agus glanadh.
- Bain úsáid as an táirge i gcónaí mar a bhí beartaithe.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus is féidir a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig an bpointe diúscairta dramhaíola arna ainmniú ag na húdaráis áitiúla. Cuireann an oifig chathrach nó an oifig chathrach faisnéis ar fáil faoi na féidearthachtaí atá ann chun an táirge úsáidte a dhiúscairt.



DIÚSCAIRT TREALAMH LEICTREONACH AGUS LEICTREONACH ÚSÁIDEACHA

Ar chúiseanna cosanta comhshaoil, ní gá táirgí leictreacha agus leictreonacha a úsáidtear a dhiúscairt le gnáth-dhramhaíl chathrach i dramhaíl tí, ach ní mór iad a dhiúscairt i gceart. Soláthraíonn an oifig ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis, RoHS.

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Għażiż Sinjur jew Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin biex tiżgura l-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet tiegħu jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

Il-kuxxinett tat-tkessiġ huwa mezz iddisinjat għat-tkessiġ attiv ta' laptops b'dijagonali ta' 10 sa 17-il pulzier. Mgħammar b'erba' fannijiet effiċjenti u backlight LED, inaqqas b'mod effettiv it-temperatura tal-kompjuter tiegħek waqt li taħdem, tilgħab jew tara films. Jippermetti aġġustament ergonomiku tal-angolu tal-inklinazzjoni grazzi għal aġġustament f'7 stadji u jippermettilek tiċċarġja apparati oħra permezz ta' portijiet USB integrati. Applikazzjonijiet:

- Għal xogħol ta' kuljum b'laptop jew notebook
- Għat-tkessiġ tal-laptops waqt il-logħob jew l-ipproċessar grafiku
- Fl-uffiċċju, fid-dar, fl-iskola u fuq il-go
- Bħala stand ergonomiku tal-iskrin

Għal raġunijiet ta' sikurezza u ċertifikazzjoni CE, il-prodott jista' ma jergax jinbena jew jiġi modifikat bl-ebda mod. Jekk tuża l-prodott għal skopijiet oħra għajr dawk deskritti qabel, il-prodott jista' jkun bil-ħsara. Barra minn hekk, użu mhux xieraq jista' jikkawża perikli bħal short circuits, nar, xokk elettriku, eċċ.

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-KUMMISSJONI/INSTALLAZZJONI

- **Jibdew**
 - Poġġi l-kuxxinett fuq wiċċ stabbli u ċatt.
 - Aghżel l-angolu tal-inklinazzjoni xieraq - erfa 'l-parti ta' wara tal-istand u strieh fuq il-livell magħżul tal-appoġġ mibni.
 - Poġġi l-laptop tiegħek fuq wiċċ li jkessaħ - allinjah mal-waqfa kontra ż-żlieq.
 - Qabbad il-kejbil USB inkluż ma' port USB fuq il-laptop jew il-bank tal-enerġija tiegħek.
 - Il-fannijiet se jibdew awtomatikament - id-dawl ta' wara LED se jkun viżibbli.
- **Portijiet USB**
 - Port wieħed jintuża biex iħaddem l-istand.
 - It-tieni port jista' jintuża biex jiċċarġja t-telefown, il-maws, it-tastiera, eċċ.
- **Regolament**
 - Ibdel l-angolu ta' inklinazzjoni skond il-preferenza tiegħek.
 - Hemm 7 livelli disponibbli, minn ċatt għal massimu mġholli.

TIP

- L-apparat għandu jiġi ċċekkjat għall-kompletezza tal-kunsinna u kwalunkwe ħsara viżibbli.
- F'każ ta' kunsinna mhux kompluta jew jekk tinnota ħsara minhabba ippakkjar jew trasport difettuż, jekk jogħġbok ikkuntattja l-hotline tas-servizz.

DEJTA TEKNIKA

- Kompatibbiltà: Laptops u notebooks 10-17 pulzier
- Fannijiet: 4 biċċiet (2 kbar + 2 medji)
- Backlight: LEDs ħomor
- Provvista ta' enerġija: USB 5V
- Portijiet USB: 2 (1 għall-enerġija, 1 għall-apparat tal-iċċarġjar)
- Aġġustament tal-angolu tal-inklinazzjoni: 7 livelli
- Materjal: plastik ABS + malji tal-metall
- Sistema kontra ż-żlieq: Pads tal-gomma

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Dan il-prodott jista' jintuża minn tfal ta' 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza jew għarfien, sakemm ikunu sorveljati jew ikunu ġew mgħallma dwar l-użu sikur tal-prodott u jifhmu r-riskji li jirriżultaw.
- It-tfal mhumiex permissi jilagħbu bil-prodott.
- Kun żgur li l-laptop tiegħek ma jaqbizx il-piż massimu ta' appoġġ tal-kuxxinett.
- Tgħattix l-apparat waqt li tkun qed taħdem - jista' jshon iżżejjed.
- Tmisx portijiet USB jew il-plagg b'idejn imxarrbin.
- Żomm iċ-ċarġer fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.
- Naddaf il-wiċċ tal-malji tal-ventilazzjoni b'carruta ratba u niexfa.
- Tkoprix it-toqob tal-ventilazzjoni fuq il-laptop jew l-istand.
- Dahħalx swaba jew oġġetti fil-fannijiet waqt it-tħaddim.
- Uża l-ċarġer f'żona b'ventilazzjoni tajba, 'il bogħod minn sorsi tas-sħana.

- It-tindif u l-manutenzjoni ma jistgħux isiru mit-tfal mingħajr sorveljanza.
- Qatt tgħaddas l-apparat fl-ilma.
- Għat-tindif, uża drapp niedja jew detergent hafif.
- Tużax apparat bil-hsara.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdwu jilaghbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, dawl tax-xemx dirett, vibrazzjonijiet qawwija, umdità għolja, umdità, gassijiet f'jammabbli, fwar u solventi.
- Tesponix il-prodott għal stress mekkaniku.
- Jekk it-tħaddim sikur ma jkunx aktar possibbli, waqqaf l-użu u assigura l-prodott kontra l-użu mill-ġdid. It-tħaddim sikur m'għadux possibbli jekk il-prodott: - ġie mħassar, - ma jahdimx sew, - ikun inhażen għal perjodu estiż ta' żmien taht kundizzjonijiet mhux favorevoli jew - ikun ġie mgħobbi eċċessivament waqt it-trasport.
- Huwa pprojbit li tuża l-prodott jekk xi parti tkun bil-hsara. Jekk il-kejbil ikun bil-hsara, huwa pprojbit li twestaq it-tiswijiet lilek innifsek.
- Żarmax l-apparat lilek innifsek.
- Ipproteġi l-prodott mill-umdità.
- Elementi tad-dawl ma jistgħux jiġu sostitwiti. Jekk l-elementi tad-dawl waqfu jaħdmu minhabba l-użu, il-prodott kollu għandu jiġi sostitwit.
- Kun żgur li ma tagħmilx hsara lill-kejbil USB bi truf li jaqtgħu jew oġġetti šan. Jekk jogħġbok holl kompletament il-kejbil USB qabel l-użu.
- Il-kejbil USB inkluz huwa adattat biss għal dan il-prodott.
- Itfi l-prodott immedjatament u neħhi l-kejbil mill-prodott jekk jinxxtamm ħruq jew id-duħħan ikun viżibbli. Iċċekkja l-prodott minn tekniku kwalifikat qabel ma terġa' tużah.
- Jekk jintuza adapter tal-enerġija USB, is-sokit għandu dejjem ikun faċilment aċċessibbli sabiex l-adapter tal-enerġija USB jista' 'jitneħħa faċilment mis-sokit f'emergenza. Jekk jogħġbok segwi wkoll l-istruzzjonijiet tat-tħaddim tal-manifattur.
- Tharixx fir-raġġ tad-dawl.
- Minhabba l-veloċità estremament mgħagħġla tal-bidla tad-dawl, disturbi viżwali jistgħu jseħħu fi tfal jew individwi partikolarment suxxettibbli (eż. daww b'mard mentali).
- Qabel l-użu, kun żgur li l-vultaġġ tal-mejn eżistenti jaqbel mal-vultaġġ operattiv meħtieġ tal-apparat.
- Skonnettja l-kejbil USB qabel l-assemblaġġ, iż-żarmar u t-tindif.
- Dejjem uża l-prodott kif maħsub.



GĦAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux hsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal fil-punt tar-rimi tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar il-possibbiltajiet tar-rimi tal-prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju municipli jew tal-belt.



RIMI TA' TAGĦMIR ELETTRIKU U ELETTRONIKU UŻAT

Għal raġunijiet ta' protezzjoni ambjentali, prodotti elettrici u elettronici użati m'għandhomx jintremew ma' skart municipli normali fl-iskart domestiku, iżda għandhom jintremew kif suppost. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-hinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-uffiċċju rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali dwar is-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih, RoHS.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine ili gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali ispravnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke jer nepoštivanje njegovih uputa može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Rashladna ploča je uređaj namijenjen aktivnom hlađenju prijenosnih računala dijagonale od 10 do 17 inča. Opremljen s četiri učinkovita ventilatora i LED pozadinskim osvjetljenjem, učinkovito snižava temperaturu vašeg računala dok radite, igrate se ili gledate filmove. Omogućuje ergonomsku prilagodbu kuta nagiba zahvaljujući podešavanju u 7 koraka i omogućuje punjenje drugih uređaja putem ugrađenih USB priključaka.

Prijave:

- Za svakodnevni rad s prijenosnim ili prijenosnim računalom
- Za hlađenje prijenosnih računala tijekom igranja ili grafičke obrade
- U uredu, kod kuće, u školi i na putu
- Kao ergonomski stalak za zaslon

Iz sigurnosnih razloga i razloga CE certifikacije, proizvod se ne smije prepravljati ili modificirati na bilo koji način. Ako koristite proizvod u svrhe koje nisu prethodno opisane, proizvod se može oštetiti. Osim toga, nepravilna uporaba može uzrokovati opasnosti kao što su kratki spojevi, požar, strujni udar itd.

UPUTE ZA PUŠTANJE U RAD/INSTALACIJU

- **Pokretanje**
 - Postavite podlogu na stabilnu, ravnu površinu.
 - Odaberite odgovarajući kut nagiba – podignite stražnji dio postolja i naslonite ga na odabranu razinu ugrađenog nosača.
 - Postavite prijenosno računalo na površinu za hlađenje – poravnajte ga s graničnikom protiv klizanja.
 - Spojite priloženi USB kabel na USB priključak na prijenosnom računalu ili bateriji.
 - Ventilatori će se pokrenuti automatski - LED pozadinsko osvjetljenje će biti vidljivo.
- **USB priključci**
 - Jedan priključak se koristi za napajanje postolja.
 - Drugi priključak se može koristiti za punjenje vašeg telefona, miša, tipkovnice itd.
- **Regulacija**
 - Promijenite kut nagiba prema svojim željama.
 - Dostupno je 7 razina, od ravne do maksimalno podignute.

SAVJET

- Na uređaju je potrebno provjeriti kompletnost isporuke i vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili ako primijetite oštećenje zbog neispravnog pakiranja ili transporta, obratite se servisnoj liniji.

TEHNIČKI PODACI

- Kompatibilnost: Prijenosna i prijenosna računala 10-17 inča
- Ventilatori: 4 komada (2 velika + 2 srednja)
- Pozadinsko osvjetljenje: crvene LED diode
- Napajanje: USB 5V
- USB priključci: 2 (1 za napajanje, 1 za uređaje za punjenje)
- Podešavanje kuta nagiba: 7 razina
- Materijal: ABS plastika + metalna mreža
- Sustav protiv klizanja: Gumeni jastučići

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi proizvoda i razumiju rizike koji iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.
- Pazite da vaše prijenosno računalo ne premašuje maksimalnu težinu podloge.
- Ne pokrivajte uređaj tijekom rada - može se pregrijati.
- Nemojte dodirivati USB priključke ili utikač mokrim rukama.
- Držite punjač izvan dohvata djece.
- Očistite površinu ventilacijske mrežice mekom, suhom krpom.
- Ne prekrivajte ventilacijske otvore na prijenosnom računalu ili postolju.
- Ne stavljajte prste ili predmete u ventilatore tijekom rada.
- Koristite punjač u dobro prozračenom prostoru, daleko od izvora topline.

- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlage, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkom opterećenju.
- Ako siguran rad više nije moguć, prekinite uporabu i osigurajte proizvod od ponovne uporabe. Siguran rad više nije moguć ako je proizvod: - oštećen, - ne radi ispravno, - je skladišten dulje vrijeme pod nepovoljnim uvjetima ili - je bio prekomjerno natovaren tijekom transporta.
- Zabranjeno je koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen. Ako je kabel oštećen, zabranjeno je samostalno obavljati popravke.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.
- Zaštitite proizvod od vlage.
- Rasvjetni elementi se ne mogu zamijeniti. Ako su svjetlosni elementi prestali raditi zbog istrošenosti, potrebno je zamijeniti cijeli proizvod.
- Pazite da ne oštetite USB kabel ostrim rubovima ili vrućim predmetima. Prije upotrebe potpuno odmotajte USB kabel.
- Priloženi USB kabel prikladan je samo za ovaj proizvod.
- Odmah isključite proizvod i uklonite kabel iz proizvoda ako miriše na paljevinu ili je vidljiv dim. Neka proizvod provjeri kvalificirani tehničar prije ponovne uporabe.
- Ako se koristi USB adapter za struju, utičnica uvijek mora biti lako dostupna kako bi se USB adapter za napajanje mogao lako izvaditi iz utičnice u slučaju nužde. Molimo također slijediti upute za uporabu proizvođača.
- Ne gledajte u snop svjetla.
- Zbog iznimno velike brzine promjene svjetlosti, kod djece ili posebno osjetljivih osoba (npr. duševno bolesnih) mogu se pojaviti smetnje vida.
- Prije uporabe provjerite odgovara li postojeći mrežni napon potrebnom radnom naponu uređaja.
- Odspojite USB kabel prije sklapanja, rastavljanja i čišćenja.
- Uvijek koristite proizvod prema namjeni.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje. Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za odlaganje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o mogućnostima zbrinjavanja rabljenog proizvoda daje općinski, odnosno gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Iz razloga zaštite okoliša, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati s uobičajenim komunalnim otpadom u kućni otpad, već se moraju odlagati na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležni ured.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve o sigurnosti uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose, RoHS.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите следующие инструкции, чтобы обеспечить правильное использование продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, поскольку несоблюдение его инструкций может представлять угрозу жизни или здоровью.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Охлаждающая подставка — устройство, предназначенное для активного охлаждения ноутбуков с диагональю от 10 до 17 дюймов. Оснащенный четырьмя эффективными вентиляторами и светодиодной подсветкой, он эффективно снижает температуру вашего компьютера во время работы, игр или просмотра фильмов. Он позволяет эргономично регулировать угол наклона благодаря 7-ступенчатой регулировке и заряжать другие устройства через встроенные USB-порты.

Приложения:

- Для повседневной работы с ноутбуком или нетбуком
- Для охлаждения ноутбуков во время игр или графической обработки
- В офисе, дома, в школе и в дороге
- Как эргономичная подставка для экрана

Из соображений безопасности и сертификации CE изделие не подлежит переделке или модификации каким-либо образом. Если вы используете продукт в целях, отличных от описанных ранее, продукт может быть поврежден. Кроме того, неправильное использование может привести к таким опасностям, как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т. д.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/МОНТАЖУ

- **Запуск**
 - Положите прокладку на устойчивую ровную поверхность.
 - Выберите подходящий угол наклона — поднимите заднюю часть подставки и положите ее на выбранный уровень встроенной опоры.
 - Положите ноутбук на охлаждающую поверхность, выровняв его по противоскользящему упору.
 - Подключите прилагаемый USB-кабель к USB-порту вашего ноутбука или внешнего аккумулятора.
 - Вентиляторы включатся автоматически — будет видна светодиодная подсветка.
- **USB-порты**
 - Один порт используется для питания подставки.
 - Второй порт можно использовать для зарядки телефона, мыши, клавиатуры и т. д.
- **Регулирование**
 - Измените угол наклона по своему усмотрению.
 - Доступно 7 уровней: от плоского до максимально приподнятого.

КОНЧИК

- Необходимо проверить комплектность поставки устройства и отсутствие видимых повреждений.
- В случае неполной поставки или если вы заметили повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой или транспортировкой, пожалуйста, свяжитесь с горячей линией сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Совместимость: Ноутбуки и нетбуки 10-17 дюймов
- Вентиляторы: 4 шт. (2 больших + 2 средних)
- Подсветка: красные светодиоды
- Питание: USB 5B
- USB-порты: 2 (1 для питания, 1 для зарядки устройств)
- Регулировка угла наклона: 7 уровней
- Материал: АБС-пластик + металлическая сетка
- Противоскользящая система: резиновые накладки

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию изделия и понимают возникающие при этом риски.
- Детям не разрешается играть с изделием.
- Убедитесь, что вес вашего ноутбука не превышает максимально допустимого для подставки веса.
- Не накрывайте работающее устройство — оно может перегреться.
- Не прикасайтесь к USB-портам и вилке мокрыми руками.
- Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.
- Очистите поверхность вентиляционной сетки мягкой сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на ноутбуке или подставке.
- Не вставляйте пальцы или предметы в вентиляторы во время работы.

- Используйте зарядное устройство в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.
- Детям запрещается проводить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Для чистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать играть с ними, что опасно.
- Защищайте изделие от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных вибраций, высокой влажности, сырости, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.
- Не подвергайте изделие механическим воздействиям.
- Если безопасная эксплуатация больше невозможна, прекратите использование и защитите изделие от повторного использования. Безопасная эксплуатация невозможна, если изделие: - было повреждено, - не функционирует должным образом, - хранилось в течение длительного периода времени в неблагоприятных условиях или - было чрезмерно перегружено во время транспортировки.
- Запрещается использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. Если кабель поврежден, запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Защищайте изделие от влаги.
- Элементы освещения не подлежат замене. Если световые элементы вышли из строя из-за износа, необходимо заменить все изделие.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить USB-кабель острыми краями или горячими предметами. Перед использованием полностью размотайте USB-кабель.
- Входящий в комплект USB-кабель подходит только для этого продукта.
- Немедленно выключите изделие и отсоедините кабель от изделия, если почувствуете запах гари или увидите дым. Перед повторным использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки изделия.
- Если используется USB-адаптер питания, розетка всегда должна быть легкодоступна, чтобы в экстренной ситуации можно было легко извлечь USB-адаптер питания из розетки. Пожалуйста, также следуйте инструкциям по эксплуатации производителя.
- Не смотрите на луч света.
- Из-за чрезвычайно быстрой скорости изменения света у детей или особо восприимчивых людей (например, лиц с психическими заболеваниями) могут возникнуть нарушения зрения.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует требуемому рабочему напряжению устройства.
- Перед сборкой, разборкой и чисткой отсоедините USB-кабель.
- Всегда используйте изделие по назначению.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном пункте приема вторичной переработки.

Использованный упаковочный материал следует сдавать в пункт утилизации отходов, указанный местными органами власти. Информацию о возможностях утилизации использованного продукта можно получить в органах местного самоуправления или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях защиты окружающей среды отработанные электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, их необходимо утилизировать надлежащим образом. Информацию о пунктах сбора и времени их работы можно получить в соответствующем офисе.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Изделие соответствует европейским и национальным требованиям безопасности приборов и изделий.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, RoHS, которые к нему применяются.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические данные продукта без предварительного уведомления.