

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
TRANSMITER SAMOCHODOWY SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
CAR TRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
AUTO-TRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
AUTOMOBILOVÝ TRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
TRANSMETTEUR VOITURE SYMBOLE: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
TRASMETTITORE PER AUTO SIMBOLO: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
TRANSMISOR PARA COCHE SÍMBOLO: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
AUTO TRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
BILTRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΜΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
TRANSMITĂTOR AUTO SIMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
TRANSMISSOR PARA CARRO SÍMBOLO: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
АВТОМОБИЛЕН ПРЕДАВАТЕЛ СИМБОЛ: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP
AUTÓS ADÓVEVŐ ZER SZIMBÓLUM: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
BILTRANSMITTER SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
AUTOMOBILOVÝ VYSIELAČ SYMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
AUTOLÄHETIN SYMBOLI: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
AUTOMOBILINIS SIUSTUVAS SIMBOLIS: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
AUTOMAŠĪNAS TRANSMITERS SIMBOLS: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
AUTOTRANSMITTER SÜMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
AVTOMOBILSKI PRENOSNIK SIMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
TARCHURADÓIR GLUAISTEÁIN SIOMBOOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
TRASMETTITUR TAL-KAROZZA TEKST: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
AUTOMOBILSKI TRANSMITER SIMBOL: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК СИМБОЛ: 10049 EAN/GTIN: 5907451330197

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importőr / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортер:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Transmitter FM Bluetooth to praktyczne urządzenie samochodowe umożliwiające bezprzewodowe odtwarzanie muzyki oraz prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący. Wbudowana ładowarka USB z pozwala na szybkie ładowanie smartfonów i innych urządzeń. Dzięki obsłudze kart microSD, nośników USB oraz Bluetooth, odtwarzanie muzyki staje się niezwykle wygodne i wszechstronne.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji CE nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp.

OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem!
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub inne wykorzystanie urządzenia może wiązać się z różnymi zagrożeniami.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji obsługi metod postępowania.

OPIS URZĄDZENIA:

1. Port na pendrive
2. Port ładowania USB 2.1A
3. Wejście/Wyjścia AUX
4. Kontrola głośności pokręteł / kliknięcie: on/off, wyświetlacz
5. wyświetlacz LCD
6. CH-
7. Menu
8. wejście na kartę pamięci
9. Ch+
10. Regulacja głośności, odbieranie połączeń, pauza



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Podłączenie urządzenia:

- Włóż transponder do gniazda zapalniczki samochodowej (12V–24V).
- Urządzenie uruchomi się automatycznie, a na ekranie pojawi się częstotliwość FM.

Ustawienie częstotliwości:

- Ustaw wolną częstotliwość FM na radiu samochodowym

Połączenie Bluetooth:

- Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenie
- Po połączeniu usłyszysz dźwięk potwierdzający gotowość do pracy.

Odtwarzanie muzyki:

- Tryby pracy zmieniamy
- Możesz odtwarzać pliki MP3/WMA z:
 - telefonu przez Bluetooth
 - pendrive'a (USB)
 - karty microSD/TF
- Przełączanie utworów i trybów: użyj przycisków funkcyjnych na obudowie 8 i 9.

Zestaw głośnomówiący:

- Odbieranie/kończenie połączeń: naciśnij przycisk
- Mikrofon wbudowany umożliwia prowadzenie rozmów bez użycia rąk.

Ładowanie urządzeń:

- Podłącz smartfon do portu USB

DANE TECHNICZNE

- Wysoka jakość wykonania
- 4 sposoby odtwarzania muzyki: bluetooth, dysk USB, karta SD, AUX
- Obsługiwany format muzyczny: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Zakres FM: 87,5MHz - 108.00MHz
- A2DP - wysoka jakość dystrybucji dźwięku
- EDR - zaawansowana redukcja szumów
- Obsługuje karty pamięci do 64 GB oraz dyski USB do 128 GB
- Odległość skuteczna mikrofonu Bluetooth: 0.5 - 2 m
- Zasięg: <10 m
- SNR: >60 dB
- 2 x port USB 5V 2,1A
- Duży wyświetlacz 1,3" Led Super Clear
- Equalizer
- Zasilanie 12V lub 24V, idealny do osobówek i ciężarówek
- Funkcja odczytu poziomu naładowania akumulatora

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno uruchamiać silnika samochodu, gdy urządzenie jest zamontowane do gniazda zapalniczki, może to skutkować przepaleniem bezpiecznika
- Nie zostawiaj podłączonego transpondera w samochodzie podczas upałów.
- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów prawa i przepisów ruchu drogowego
- Nie używaj urządzenia podczas jazdy, aby uniknąć rozproszenia uwagi i nagłego wypadku.
- Nie używaj transpondera w sposób mogący rozpraszać uwagę kierowcy.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Sam produkt i jego akcesoria nie są zabawkami, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek jej części. W przypadku uszkodzenia przewodu zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Przestań go używać, jeśli jest uszkodzony w lub upadku lub innego innego uszkodzenia mechanicznego.
- Urządzenia można używać tylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie należy umieszczać produktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach pozostających w zasięgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podlegać silnym siłom zewnętrznym i spowodować obrażenia osób w samochodzie.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym urządzenia
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw urządzenia.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez serwis lub przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij transponder z gniazda.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
- Naprawę uszkodzonego wtyku lub kabla sieciowego zleć niezwłocznie wykwalifikowanemu specjalście lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń.
- Nie wbijać do urządzenia żadnych igieł ani ostrych przedmiotów.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwagi na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem komunalnym do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą RoHS.



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Zagrożenie życia!

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

The FM Bluetooth transmitter is a practical car device that allows you to play music wirelessly and talk via a hands-free set. The built-in USB charger allows you to quickly charge smartphones and other devices. Thanks to support for microSD cards, USB drives and Bluetooth, playing music becomes extremely convenient and versatile.


For safety and CE certification reasons, the product may not be rebuilt or modified in any way. If the product is used for purposes other than those previously described, the product may be damaged. Improper use may also cause hazards such as short circuits, fire, electric shock, etc.

WARNING

- Danger of improper use!
- Using the device for purposes other than its intended purpose and/or using the device in any other way may involve various risks.
- The device must only be used for its intended purpose.
- The procedures described in this instruction manual must be followed.

DEVICE DESCRIPTION:

1. Pendrive port
2. 2.1A USB charging port
3. AUX Input/Output
4. Knob volume control / click: on/off, display
5. LCD display
6. CH-
7. Menu
8. memory card slot
9. Ch+
10. Volume control, call answering, pause



INSTRUCTIONS FOR USE

Connection devices :

- Insert the transmitter into the car cigarette lighter socket (12V–24V).
- The device will start automatically and the FM frequency will appear on the screen.

Frequency setting:

- Set a free FM frequency on your car radio

Bluetooth connection:

- Turn on Bluetooth on your phone and search for the device
- Once connected, you will hear a sound confirming readiness.

Music playback:

- We are changing the working modes
- You can play MP3/WMA files from:
 - phone via Bluetooth
 - pendrive (USB)
 - microSD/TF cards
- Switching songs and modes: use the function buttons on the housing 8 and 9.

Hands-free kit:

- Answer/end calls: press the button
- The built-in microphone allows you to conduct hands-free calls.

Charging devices:

- Connect your smartphone to the USB port

TECHNICAL DATA

- High quality workmanship
- 4 ways to play music: Bluetooth, USB disk, SD card, AUX
- Supported music format: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM range: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - high quality sound distribution
- EDR - Advanced Noise Reduction
- Supports memory cards up to 64 GB and USB drives up to 128 GB
- Bluetooth microphone effective distance: 0.5 - 2 m
- Range: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB ports 5V 2.1A
- Large 1.3" Led Super Clear display
- Equalizer
- 12V or 24V power supply, ideal for cars and trucks
- Battery charge level reading function

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the product and understand the resulting risks.
- Never immerse the device in water.
- Do not start the car engine when the device is mounted in the cigarette lighter socket, it may result in blowing the fuse
- Do not leave the transmitter connected in the car during hot weather.
- When using the device, please comply with applicable local laws and traffic regulations.
- Do not use the device while driving to avoid distraction and sudden accident.
- Do not use the transmitter in a way that may distract the driver.
- For cleaning, use a damp cloth or a mild detergent.
- Do not use a damaged device.
- The product is not intended for use by children.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
- The product itself and its accessories are not toys, please keep them out of the reach of children to avoid danger.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not expose the product to mechanical stress.

- If safe operation is no longer possible, discontinue use and secure the product against further use. Safe operation is no longer possible if the product: - has been damaged, - does not function properly, - has been stored for an extended period under unfavourable conditions or - has been excessively stressed during transport.
- It is forbidden to use the product if any of its parts are damaged. In the event of damage to the cable, it is forbidden to make repairs yourself.
- Do not disassemble the device yourself.
- Do not hit or drop this product. Stop using it if it is damaged in a fall or other mechanical damage.
- The device can only be used at temperatures between -10°C and 40°C. Do not expose the product to harmful weather conditions.
- Store the device in a cool and dry place.
- Do not place the product on the airbags or in areas within the range of inflated airbags. Otherwise, if the airbag is deployed, the device may be subjected to strong external forces and cause injury to the occupants of the car.
- Before using the device, make sure that the mains voltage matches the required operating voltage of the device.
- Always use the product as intended.

ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Do not perform any repairs to the device yourself.
- Any repairs may only be performed by service or by qualified specialists.
- Before cleaning the device, remove the transmitter from the socket.
- Do not use the device in damp or wet environments.
- Have a damaged plug or power cable repaired immediately by a qualified specialist or service center in order to avoid any danger.
- Do not insert any needles or sharp objects into the device.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products, due to environmental protection, must not be thrown into household waste with regular municipal waste, but disposed of properly. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant office.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.



Electric shock warning! Danger to life!

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die folgenden Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen, da die Nichtbefolgung der Anweisungen eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Der Bluetooth-FM-Transmitter ist ein praktisches Autogerät, mit dem Sie drahtlos Musik abspielen und freihändig telefonieren können. Das integrierte USB-Ladegerät ermöglicht das schnelle Aufladen von Smartphones und anderen Geräten. Dank der Unterstützung von microSD-Karten, USB-Laufwerken und Bluetooth wird das Abspielen von Musik äußerst bequem und vielseitig.

Aus Sicherheitsgründen und Gründen der CE-Zertifizierung darf das Produkt nicht umgebaut oder in irgendeiner Weise verändert werden. Wenn Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann es zu Schäden am Produkt kommen. Darüber hinaus können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren wie Kurzschlüsse, Feuer, Stromschläge usw. entstehen.

WARNUNG

- Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!
- Die Verwendung des Gerätes zweckentfremdet und/oder auf andere Weise kann verschiedene Risiken bergen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen müssen eingehalten werden.

GERÄTEBESCHREIBUNG:

1. USB-Stick-Anschluss
2. 2,1-A-USB-Ladeanschluss
3. AUX-Eingang/Ausgang
4. Lautstärkeregler/Klick: Ein/Aus, Anzeige
5. LCD-Anzeige
6. CH-
7. Menü
8. Speicherkartensteckplatz
9. Ch+
10. Lautstärkeregelung, Anrufe entgegennehmen, Pause



GEBRAUCHSANWEISUNG

Verbindung Geräte :

- Stecken Sie den Sender in die Zigarettenanzünderbuchse (12 V–24 V) Ihres Autos.
- Das Gerät startet automatisch und die UKW-Frequenz wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Frequenzeinstellung:

- Stellen Sie eine freie UKW-Frequenz auf Ihrem Autoradio ein

Bluetooth-Verbindung:

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie nach dem Gerät
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie einen Ton, der die Bereitschaft bestätigt.

Musikwiedergabe:

- Wir ändern die Arbeitsweisen
- Sie können MP3/WMA-Dateien abspielen von:
 - Telefon über Bluetooth
 - USB-Stick
 - microSD/TF-Karten
- Umschalten der Songs und Modi: Verwenden Sie die Funktionstasten am Gehäuse 8 und 9.

Freisprecheinrichtung:

- Anrufe annehmen/beenden: Taste drücken
- Das eingebaute Mikrofon ermöglicht Ihnen freihändiges Telefonieren.

Ladegeräte:

- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem USB-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

- Hochwertige Verarbeitung
- 4 Möglichkeiten zur Musikwiedergabe: Bluetooth, USB-Disk, SD-Karte, AUX
- Unterstütztes Musikformat: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-Bereich: 87,5 MHz – 108,00 MHz
- A2DP – hochwertige Tonverteilung
- EDR – Erweiterte Rauschunterdrückung
- Unterstützt Speicherkarten bis zu 64 GB und USB-Laufwerke bis zu 128 GB
- Effektive Reichweite des Bluetooth-Mikrofons: 0,5 – 2 m
- Reichweite: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB-Anschlüsse 5 V 2,1 A
- Großes 1,3-Zoll-LED-Super-Clear-Display
- Equalizer
- 12V oder 24V Stromversorgung, ideal für PKW und LKW
- Funktion zum Auslesen des Batterieladezustands

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Starten Sie den Automotor nicht, wenn das Gerät in der Zigarettenanzünderbuchse montiert ist, da dies zum Durchbrennen der Sicherung führen kann
- Lassen Sie den Sender bei heißem Wetter nicht angeschlossen im Auto.
- Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die geltenden örtlichen Gesetze und Verkehrsvorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt, um Ablenkung und plötzliche Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Sender nicht auf eine Weise, die den Fahrer ablenken könnte.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Produkt selbst und sein Zubehör sind kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie die Nutzung ein und sichern Sie das Produkt gegen Wiederverwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Produkt: - beschädigt wurde, - nicht ordnungsgemäß funktioniert, - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder - beim Transport übermäßig belastet wurde.
- Die Verwendung des Produkts ist verboten, wenn ein Teil beschädigt ist. Bei einer Beschädigung des Kabels ist eine eigenständige Reparatur untersagt.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Stoßen oder fallen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn es beschädigt ist oder einem Sturz oder anderen mechanischen Schäden ausgesetzt war.
- Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und 40 °C verwendet werden. Setzen Sie das Produkt keinen schädlichen Witterungsbedingungen aus.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Platzieren Sie das Produkt nicht auf Airbags oder in Bereichen im Wirkungsbereich aufgeblasener Airbags. Andernfalls kann es bei der Auslösung des Airbags zu starken äußeren Kräften auf das Gerät kommen und zu Verletzungen der Insassen im Fahrzeug führen.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass die Netzspannung mit der erforderlichen Betriebsspannung des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt immer bestimmungsgemäß.

STROMSCHLAGGEFAHR

- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst durch.
- Eventuelle Reparaturen dürfen nur vom Service oder qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Reinigung des Gerätes den Sender aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Lassen Sie einen beschädigten Stecker oder ein beschädigtes Netzkabel umgehend von einem qualifizierten Fachmann oder einer Servicewerkstatt reparieren, um Gefahren zu vermeiden.
- Führen Sie keine Nadeln oder scharfen Gegenstände in das Gerät ein.



Tipps und Hinweise zum Umgang mit gebrauchten Verpackungen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgen können.

Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte bei der von den örtlichen Behörden dafür vorgesehenen Müllentsorgungsstelle abgegeben werden. Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Altproduktes erteilt das Gemeinde- bzw. Stadamt.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Gründen des Umweltschutzes dürfen verbrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem normalen Siedlungsabfall im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Informationen zu den Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei der jeweiligen Geschäftsstelle.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt die europäischen und nationalen Anforderungen an die Geräte- und Produktsicherheit.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, RoHS.



Warnung vor Stromschlag! Lebensgefahr!

Wir behalten uns das Recht vor, Text, Design und technische Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vážený pane nebo paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím výrobku si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné používání výrobku.

Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení jeho pokynů může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Bluetooth FM vysílač je praktické zařízení do auta, které vám umožní bezdrátově přehrávat hudbu a telefonovat bez použití rukou. Vestavěná USB nabíječka umožňuje rychlé nabíjení smartphonů a dalších zařízení. Díky podpoře microSD karet, USB disků a Bluetooth se stává přehrávání hudby mimořádně pohodlné a všestranné.

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nesmí být výrobek žádným způsobem přestavován nebo upravován. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

VAROVÁNÍ

- Nebezpečí nesprávného použití!
- Používání zařízení k jiným účelům, než ke kterému je určeno a/nebo používání zařízení jakýmkoli jiným způsobem, může zahrnovat různá rizika.
- Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu.
- Je třeba dodržovat postupy popsány v tomto návodu.

POPIS ZAŘÍZENÍ:

1. Port Pendrive
2. Nabíjecí port USB 2,1A
3. AUX vstup/výstup
4. Ovladač hlasitosti/kliknutí: zapnutí/vypnutí, displej
5. LCD displej
6. CH-
7. Menu
8. slot pro paměťovou kartu
9. Ch+
10. Ovládání hlasitosti, přijímání hovorů, pauza



NÁVOD K POUŽITÍ

Spojení zařízení :

- Vložte vysílač do zásuvky zapalovače v autě (12V–24V).
- Zařízení se automaticky spustí a na obrazovce se zobrazí frekvence FM.

Nastavení frekvence:

- Nastavte si bezplatnou FM frekvenci na svém autorádiu

Bluetooth připojení:

- Zapněte v telefonu Bluetooth a vyhledejte zařízení
- Po připojení uslyšíte zvuk potvrzující připravenost.

Přehrávání hudby:

- Měníme pracovní režimy
- Můžete přehrávat soubory MP3/WMA z:
 - telefonu přes Bluetooth
 - pendrive (USB)
 - microSD/TF karty
- Přepínání skladeb a režimů: použijte funkční tlačítka na krytu 8 a 9.

Hands-free sada:

- Příjem/ukončení hovorů: stiskněte tlačítko
- Vestavěný mikrofon umožňuje uskutečňovat hovory bez použití rukou.

Nabíjecí zařízení:

- Připojte svůj smartphone k portu USB

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vysoká kvalita zpracování
- 4 způsoby přehrávání hudby: Bluetooth, USB disk, SD karta, AUX
- Podporovaný hudební formát: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Rozsah FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - vysoce kvalitní distribuce zvuku
- EDR - Advanced Noise Reduction
- Podporuje paměťové karty až do 64 GB a USB disky až do 128 GB
- Efektivní vzdálenost Bluetooth mikrofону: 0,5 - 2 m
- Dosah: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB porty 5V 2,1A
- Velký 1,3" LED Super Clear displej
- Ekvalizér
- Napájení 12V nebo 24V, ideální pro osobní a nákladní automobily
- Funkce čtení úrovně nabití baterie

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nestartujte motor auta, když je zařízení namontováno v zásuvce zapalovače cigaret, mohlo by dojít k přepálení pojistky
- Nenechávejte vysílač připojený v autě během horkého počasí.
- Při používání zařízení dodržujte platné místní zákony a dopravní předpisy.
- Nepoužívejte zařízení při řízení, aby nedošlo k rozptýlení a náhlé nehodě.
- Nepoužívejte vysílač způsobem, který by mohl odvádět pozornost řidiče.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Výrobek není určen pro použití dětmi.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek samotný a jeho příslušenství nejsou hračky, uchovávejte je prosím mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.

- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Nedotýkejte se tohoto produktu ani jej neupust'íte. Přestaňte jej používat, pokud je poškozen nebo vystaven pádu nebo jinému mechanickému poškození.
- Zařízení lze používat pouze při teplotách mezi -10oC a 40oC. Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.
- Neumísťujte výrobek na airbagy nebo do oblastí v dosahu nafouknutých airbagů. V opačném případě může být při aktivaci airbagu zařízení vystaveno silným vnějším silám a způsobit zranění osob ve voze.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Neprovádějte sami žádné opravy na zařízení.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze servis nebo kvalifikovaní odborníci.
- Před čištěním zařízení vyjměte vysílač ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Poškozenou zástrčku nebo napájecí kabel nechte okamžitě opravit kvalifikovanému specialistovi nebo servisnímu středisku, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Nevkládejte do zařízení žádné jehly ani ostré předměty.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Z důvodů ochrany životního prostředí nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány s běžným komunálním odpadem v domovním odpadu, ale musí být zlikvidovány správným způsobem. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Varování před úrazem elektrickým proudem! Životu nebezpečné!

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions suivantes pour garantir une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure et suivre ses recommandations, car le non-respect de ses instructions peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'émetteur FM Bluetooth est un appareil de voiture pratique qui vous permet d'écouter de la musique sans fil et de passer des appels mains libres. Le chargeur USB intégré permet de charger rapidement les smartphones et autres appareils. Grâce à la prise en charge des cartes microSD, des clés USB et du Bluetooth, écouter de la musique devient extrêmement pratique et polyvalent.

Pour des raisons de sécurité et de certification CE, le produit ne peut être ni reconstruit ni modifié de quelque manière que ce soit. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, le produit risque d'être endommagé. De plus, une mauvaise utilisation peut entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

AVERTISSEMENT

- Danger d'utilisation non conforme !
- L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles prévues et/ou l'utilisation de l'appareil de toute autre manière peut comporter divers risques.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
- Les procédures décrites dans ce manuel d'instructions doivent être suivies.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

1. Port pour clé USB
2. Port de charge USB 2,1 A
3. Entrée/Sortie AUX
4. Bouton de contrôle du volume/clic : marche/arrêt, affichage
5. Écran LCD
6. CH-
7. Menu
8. emplacement pour carte mémoire
9. Ch+
10. Contrôle du volume, réponse aux appels. pause



MODE D'EMPLOI

Connexion appareils :

- Insérez l'émetteur dans la prise allume-cigare de la voiture (12 V–24 V).
- L'appareil démarrera automatiquement et la fréquence FM apparaîtra sur l'écran.

Réglage de la fréquence :

- Définissez une fréquence FM gratuite sur votre autoradio

Connexion Bluetooth :

- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l'appareil
- Une fois connecté, vous entendrez un son confirmant la disponibilité.

Lecture de musique :

- Nous changeons les modes de travail
- Vous pouvez lire des fichiers MP3/WMA à partir de :
 - téléphone via Bluetooth
 - clé USB
 - cartes microSD/TF
- Changement de chansons et de modes : utilisez les boutons de fonction sur le boîtier 8 et 9.

Kit mains libres :

- Répondre/terminer les appels : appuyer sur le bouton
- Le microphone intégré vous permet de passer des appels en mains libres.

Appareils de charge :

- Connectez votre smartphone au port USB

DONNÉES TECHNIQUES

- Fabrication de haute qualité
- 4 façons de lire de la musique : Bluetooth, clé USB, carte SD, AUX
- Format de musique pris en charge : MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Gamme FM : 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - distribution sonore de haute qualité
- EDR - Réduction avancée du bruit
- Prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 64 Go et les clés USB jusqu'à 128 Go
- Distance effective du microphone Bluetooth : 0,5 - 2 m
- Portée : <10 m
- Rapport signal/bruit : >60 dB
- 2 ports USB 5 V 2,1 A
- Grand écran LED Super Clear de 1,3"
- Égaliseur
- Alimentation 12V ou 24V, idéale pour les voitures et les camions
- Fonction de lecture du niveau de charge de la batterie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques qui en découlent.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne démarrez pas le moteur de la voiture lorsque l'appareil est monté sur la prise allume-cigare, cela pourrait faire sauter le fusible
- Ne laissez pas l'émetteur connecté dans la voiture par temps chaud.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez respecter les lois locales et les réglementations routières en vigueur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant que vous conduisez pour éviter toute distraction et tout accident soudain.
- N'utilisez pas l'émetteur d'une manière qui pourrait distraire le conducteur.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou un détergent doux.
- N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit lui-même et ses accessoires ne sont pas des jouets, veuillez les garder hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- Ne pas exposer le produit à des contraintes mécaniques.

- Si un fonctionnement sûr n'est plus possible, cessez l'utilisation et sécurisez le produit contre toute réutilisation. Un fonctionnement sûr n'est plus possible si le produit : - a été endommagé, - ne fonctionne pas correctement, - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou - a été surchargé pendant le transport.
- Il est interdit d'utiliser le produit si une pièce est endommagée. Si le câble est endommagé, il est interdit d'effectuer les réparations vous-même.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Ne pas frapper ni laisser tomber ce produit. Arrêtez de l'utiliser s'il est endommagé ou soumis à une chute ou à d'autres dommages mécaniques.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à des températures comprises entre -10°C et 40°C. Ne pas exposer le produit à des conditions atmosphériques nocives
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Ne placez pas le produit sur des coussins gonflables ou dans des zones à portée de coussins gonflables gonflés. Dans le cas contraire, si l'airbag se déploie, l'appareil risque d'être soumis à de fortes forces externes et de blesser les personnes présentes dans la voiture.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension de fonctionnement requise de l'appareil.
- Utilisez toujours le produit comme prévu.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- N'effectuez aucune réparation sur l'appareil vous-même.
- Les réparations éventuelles ne peuvent être effectuées que par le service après-vente ou par des spécialistes qualifiés.
- Avant de nettoyer l'appareil, retirez l'émetteur de la prise.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou mouillés.
- Faites réparer immédiatement une fiche ou un câble d'alimentation endommagé par un spécialiste qualifié ou un centre de service afin d'éviter tout danger.
- N'insérez pas d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local. Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés au point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Des informations sur les possibilités d'élimination du produit usagé sont fournies par le bureau municipal ou de la ville.



ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux normaux dans les ordures ménagères, mais doivent être éliminés correctement. Les informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par le bureau concerné.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables, RoHS.



Attention aux chocs électriques ! Danger de mort !

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux données techniques du produit sans préavis.

Gentile Signore/a, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantirne il corretto utilizzo.

Conservare il presente manuale per riferimento futuro e seguirne le raccomandazioni, poiché il mancato rispetto delle istruzioni può rappresentare un pericolo per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il trasmettitore FM Bluetooth è un pratico dispositivo per auto che consente di riprodurre musica in modalità wireless ed effettuare chiamate in vivavoce. Il caricabatterie USB integrato consente la ricarica rapida di smartphone e altri dispositivi. Grazie al supporto per schede microSD, unità USB e Bluetooth, riprodurre musica diventa estremamente comodo e versatile.

Per motivi di sicurezza e di certificazione CE, il prodotto non può essere ricostruito o modificato in alcun modo. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

AVVERTIMENTO

- Pericolo di uso improprio!
- L'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti e/o l'utilizzo del dispositivo in qualsiasi altro modo può comportare diversi rischi.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- È necessario seguire le procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO:

1. Porta per chiavetta USB
2. Porta di ricarica USB 2.1A
3. Ingresso/uscita AUX
4. Manopola/clic di controllo del volume: acceso/spento, display
5. Schermo LCD
6. CH-
7. Menù
8. slot per scheda di memoria
9. Ch+
10. Controllo del volume, risposta alle chiamate. pausa



ISTRUZIONI PER L'USO

Connessione dispositivi :

- Inserire il trasmettitore nella presa accendisigari dell'auto (12V–24V).
- Il dispositivo si avvierà automaticamente e la frequenza FM apparirà sullo schermo.

Impostazione della frequenza:

- Imposta una frequenza FM libera sulla tua autoradio

Connessione Bluetooth:

- Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e cerca il dispositivo
- Una volta effettuata la connessione, sentirai un suono di conferma.

Riproduzione musicale:

- Stiamo cambiando le modalità di lavoro
- È possibile riprodurre file MP3/WMA da:
 - telefono tramite Bluetooth
 - chiavetta USB
 - schede microSD/TF
- Per cambiare canzone e modalità: utilizzare i tasti funzione sull'alloggiamento 8 e 9.

Kit vivavoce:

- Rispondere/terminare le chiamate: premere il pulsante
- Grazie al microfono integrato è possibile effettuare chiamate in vivavoce.

Dispositivi di ricarica:

- Collega il tuo smartphone alla porta USB

DATI TECNICI

- Lavorazione di alta qualità
- 4 modi per riprodurre la musica: Bluetooth, disco USB, scheda SD, AUX
- Formato musicale supportato: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Gamma FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - distribuzione del suono di alta qualità
- EDR - Riduzione avanzata del rumore
- Supporta schede di memoria fino a 64 GB e unità USB fino a 128 GB
- Distanza effettiva del microfono Bluetooth: 0,5 - 2 m
- Portata: <10 m
- Rapporto segnale/rumore: >60 dB
- 2 porte USB 5V 2.1A
- Ampio display LED Super Clear da 1,3"
- Equalizzatore
- Alimentazione a 12V o 24V, ideale per auto e camion
- Funzione di lettura del livello di carica della batteria

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi che ne derivano.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Non avviare il motore dell'auto quando il dispositivo è montato nella presa dell'accendisigari, potrebbe far saltare il fusibile.
- Non lasciare il trasmettitore collegato all'interno dell'auto quando fa caldo.
- Durante l'utilizzo del dispositivo, rispettare le leggi locali e le norme stradali vigenti.
- Non utilizzare il dispositivo durante la guida per evitare distrazioni e incidenti improvvisi.
- Non utilizzare il trasmettitore in modo che possa distrarre il conducente.
- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente delicato.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Il prodotto stesso e i suoi accessori non sono giocattoli. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare pericoli.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocarci, il che è pericoloso.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, condensa, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Se non è più possibile un funzionamento sicuro, interrompere l'uso del prodotto e proteggerlo dal riutilizzo. Un funzionamento sicuro non è più possibile se il prodotto: - è stato danneggiato, - non funziona correttamente, - è stato immagazzinato per un periodo di tempo prolungato in condizioni sfavorevoli o - è stato caricato eccessivamente durante il trasporto.
- È vietato utilizzare il prodotto se una qualsiasi delle sue parti risulta danneggiata. Se il cavo è danneggiato, è vietato ripararlo autonomamente.
- Non smontare il dispositivo da soli.
- Non urtare o far cadere questo prodotto. Interrompere l'utilizzo se risulta danneggiato, se cade o subisce altri danni meccanici.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo a temperature comprese tra -10 °C e 40 °C. Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche nocive
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
- Non posizionare il prodotto sugli airbag o in aree nel raggio d'azione degli airbag gonfiati. In caso contrario, se l'airbag dovesse attivarsi, il dispositivo potrebbe essere esposto a forti forze esterne e causare lesioni alle persone a bordo dell'auto.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio richiesta per l'apparecchio.
- Utilizzare il prodotto sempre come previsto.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

- Non effettuare autonomamente alcuna riparazione sul dispositivo.
- Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio di assistenza o da personale specializzato qualificato.
- Prima di pulire il dispositivo, rimuovere il trasmettitore dalla presa.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Per evitare pericoli, far riparare immediatamente la spina o il cavo di alimentazione danneggiati da uno specialista qualificato o da un centro di assistenza.
- Non inserire aghi o oggetti appuntiti nel dispositivo.



CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato al punto di smaltimento rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni sulle possibilità di smaltimento del prodotto usato vengono fornite dall'ufficio comunale o comunale.



SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE

Per motivi di tutela ambientale, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti urbani, né nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti in modo appropriato. Informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura sono fornite dall'ufficio competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali sulla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili, RoHS.



Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Pericoloso per la vita!

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor o señora, ¡gracias por adquirir nuestro producto!

Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones para garantizar el uso adecuado del producto.

Conserve este manual para futuras consultas y siga sus recomendaciones, ya que no seguir sus instrucciones puede suponer una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El transmisor FM Bluetooth es un práctico dispositivo para automóvil que le permite reproducir música de forma inalámbrica y realizar llamadas con manos libres. El cargador USB incorporado permite una carga rápida de teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Gracias a la compatibilidad con tarjetas microSD, unidades USB y Bluetooth, reproducir música se vuelve extremadamente cómodo y versátil.

Por razones de seguridad y certificación CE, el producto no puede reconstruirse ni modificarse de ninguna manera. Si utiliza el producto para fines distintos a los descritos anteriormente, éste podría resultar dañado. Además, el uso inadecuado puede provocar peligros como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc.

ADVERTENCIA

- ¡Peligro de uso indebido!
- Utilizar el dispositivo para fines distintos a los previstos y/o utilizarlo de cualquier otra forma puede implicar diversos riesgos.
- El dispositivo solo debe utilizarse para el fin previsto.
- Se deben seguir los procedimientos descritos en este manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

1. Puerto para memoria USB
2. Puerto de carga USB de 2,1 A
3. Entrada/salida AUX
4. Perilla/clic de control de volumen: encendido/apagado, pantalla
5. Pantalla LCD
6. CH-
7. Menú
8. ranura para tarjeta de memoria
9. Ch+
10. Control de volumen, contestar llamadas, pausa



INSTRUCCIONES DE USO

Conexión dispositivos :

- Inserte el transmisor en el encendedor del automóvil (12 V-24 V).
- El dispositivo se iniciará automáticamente y la frecuencia FM aparecerá en la pantalla.

Ajuste de frecuencia:

- Establezca una frecuencia FM libre en la radio de su automóvil

Conexión Bluetooth:

- Encienda el Bluetooth en su teléfono y busque el dispositivo
- Una vez conectado, escuchará un sonido que confirmará que está listo.

Reproducción de música:

- Estamos cambiando los modos de trabajo
- Puede reproducir archivos MP3/WMA desde:
 - teléfono vía Bluetooth
 - memoria USB
 - Tarjetas microSD/TF
- Cambiar canciones y modos: utilice los botones de función en la carcasa 8 y 9.

Kit manos libres:

- Responder/finalizar llamadas: pulsar el botón
- El micrófono incorporado le permite realizar llamadas con manos libres.

Dispositivos de carga:

- Conecte su teléfono inteligente al puerto USB

DATOS TÉCNICOS

- Mano de obra de alta calidad
- 4 formas de reproducir música: Bluetooth, disco USB, tarjeta SD, AUX
- Formato de música compatible: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Rango FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - distribución de sonido de alta calidad
- EDR - Reducción de ruido avanzada
- Admite tarjetas de memoria de hasta 64 GB y unidades USB de hasta 128 GB
- Distancia efectiva del micrófono Bluetooth: 0,5 - 2 m
- Alcance: <10 m
- Relación señal/ruido: >60 dB
- 2 puertos USB 5 V 2,1 A
- Gran pantalla LED Super Clear de 1,3"
- Igualada
- Fuente de alimentación de 12 V o 24 V, ideal para automóviles y camiones.
- Función de lectura del nivel de carga de la batería

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos resultantes.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- No arranque el motor del automóvil cuando el dispositivo esté montado en la toma del encendedor de cigarrillos, ya que podría quemarse el fusible.
- No deje el transmisor conectado en el automóvil cuando haga calor.
- Al utilizar el dispositivo, cumpla con las leyes locales y las normas de tránsito aplicables.
- No utilice el dispositivo mientras conduce para evitar distracciones y accidentes repentinos.
- No utilice el transmisor de una manera que pueda distraer al conductor.
- Para limpiar, utilice un paño húmedo o un detergente suave.
- No utilice un dispositivo dañado.
- El producto no está destinado a ser utilizado por niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
- El producto en sí y sus accesorios no son juguetes, manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar peligros.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Proteger el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibraciones fuertes, humedad alta, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga el producto a tensiones mecánicas.

- Si ya no es posible realizar una operación segura, suspenda el uso y asegure el producto para evitar su reutilización. El funcionamiento seguro ya no será posible si el producto: - ha sufrido daños, - no funciona correctamente, - ha estado almacenado durante un periodo prolongado en condiciones desfavorables o - ha estado cargado excesivamente durante el transporte.
- Está prohibido utilizar el producto si alguna parte está dañada. Si el cable está dañado, está prohibido realizar reparaciones usted mismo.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- No golpee ni deje caer este producto. Deje de usarlo si está dañado o sufre una caída u otro daño mecánico.
- El dispositivo sólo se puede utilizar a temperaturas entre -10°C y 40°C. No exponga el producto a condiciones atmosféricas nocivas.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- No coloque el producto sobre bolsas de aire ni en áreas dentro del alcance de las bolsas de aire infladas. De lo contrario, si se activa el airbag, el dispositivo podría verse sometido a fuertes fuerzas externas y provocar lesiones a las personas que se encuentran en el vehículo.
- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje de funcionamiento requerido del dispositivo.
- Utilice siempre el producto según lo previsto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA


- No realice ninguna reparación en el dispositivo usted mismo.
- Cualquier reparación sólo podrá ser realizada por personal técnico o especialistas cualificados.
- Antes de limpiar el dispositivo, retire el transmisor del enchufe.
- No utilice el dispositivo en entornos húmedos o mojados.
- Haga reparar inmediatamente un enchufe o un cable de alimentación dañado por un especialista cualificado o un centro de servicio para evitar cualquier peligro.
- No inserte agujas ni objetos afilados en el dispositivo.



CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en el centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado deberá entregarse en el punto de eliminación de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre las posibilidades de eliminación del producto usado la proporciona la oficina municipal o municipal.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por razones de protección del medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con los residuos municipales normales en la basura doméstica, sino que deben desecharse de forma adecuada. La información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura la proporciona la oficina correspondiente.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales sobre seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables, RoHS.



¡Advertencia de descarga eléctrica! ¡Peligro de muerte!

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, Dank u wel voor uw aankoop van ons product!

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen op. Het niet opvolgen van de instructies kan levensgevaarlijk of gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De Bluetooth FM-zender is een praktisch apparaat voor in de auto waarmee u draadloos muziek kunt afspelen en handsfree kunt bellen. Met de ingebouwde USB-oplader kunt u smartphones en andere apparaten snel opladen. Dankzij de ondersteuning voor microSD-kaarten, USB-sticks en Bluetooth wordt het afspelen van muziek uiterst gemakkelijk en veelzijdig.

Om veiligheidsredenen en vanwege de CE-certificering mag het product op geen enkele wijze worden herbouwd of gewijzigd. Als u het product gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, kan het product beschadigd raken. Bovendien kunnen er bij verkeerd gebruik gevaren ontstaan, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, etc.

WAARSCHUWING

- Gevaar bij oneigenlijk gebruik!
- Als u het apparaat gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is en/of als u het apparaat op een andere manier gebruikt, kan dit verschillende risico's met zich meebrengen.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het bedoeld is.
- De procedures die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan, moeten worden gevolgd.

APPARAATBESCHRIJVING:

1. Pendrive-poort
2. 2.1A USB-oplaadpoort
3. AUX-ingang/-uitgang
4. Volumeknop/klik: aan/uit, display
5. LCD-scherm
6. CH-
7. Menu
8. geheugenkaartsleuf
9. Ch+
10. Volumeregeling, oproepen beantwoorden, pauze



GEBRUIKSAANWIJZING

Verbinding apparaten :

- Steek de zender in de sigarettenaansteker van de auto (12V–24V).
- Het apparaat start automatisch en de FM-frequentie verschijnt op het scherm.

Frequentie-instelling:

- Stel een gratis FM-frequentie in op uw autoradio

Bluetooth-verbinding:

- Schakel Bluetooth in op uw telefoon en zoek naar het apparaat
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluidssignaal dat bevestigt dat de verbinding gereed is.

Muziek afspelen:

- We veranderen de werkmodi
- U kunt MP3/WMA-bestanden afspelen van:
 - telefoon via Bluetooth
 - USB-stick
 - microSD/TF-kaarten
- Om te wisselen tussen liedjes en modi, gebruikt u de functietoetsen 8 en 9 op de behuizing.

Handsfree-kit:

- Gesprekken beantwoorden/beëindigen: druk op de knop
- Dankzij de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen.

Oplaadapparaten:

- Sluit uw smartphone aan op de USB-poort

TECHNISCHE GEGEVENS

- Hoogwaardig vakmanschap
- 4 manieren om muziek af te spelen: Bluetooth, USB-schijf, SD-kaart, AUX
- Ondersteunde muziekformaten: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-bereik: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - hoogwaardige geluids distributie
- EDR - Geavanceerde ruisonderdrukking
- Ondersteunt geheugenkaarten tot 64 GB en USB-sticks tot 128 GB
- Effectieve afstand Bluetooth-microfoon: 0,5 - 2 m
- Bereik: <10m
- Signaal-ruisverhouding: >60dB
- 2 x USB-poorten 5V 2.1A
- Groot 1,3" LED Super Clear-scherm
- Equalizer
- 12V of 24V voeding, ideaal voor auto's en vrachtwagens
- Functie voor het lezen van het batterijniveau

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Start de motor van de auto niet als het apparaat in de sigarettenaansteker is gemonteerd, omdat dit ertoe kan leiden dat de zekering doorbrandt
- Laat de zender niet aangesloten in de auto tijdens warm weer.
- Houd u bij het gebruik van het apparaat aan de plaatselijke wetten en verkeersregels.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden om afleiding en plotselinge ongevallen te voorkomen.
- Gebruik de zender niet op een manier die de bestuurder kan afleiden.
- Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen beschadigd apparaat.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het product zelf en de accessoires zijn geen speelgoed. Houd ze daarom buiten bereik van kinderen om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk kan zijn.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.

- Indien een veilige werking niet meer mogelijk is, stop dan met het gebruik en beveilig het product tegen hergebruik. Een veilig gebruik is niet meer mogelijk indien het product: - beschadigd is, - niet goed functioneert, - gedurende een langere periode onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of - tijdens het transport overmatig is beladen.
- Het is verboden het product te gebruiken indien een onderdeel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, is het verboden om zelf reparaties uit te voeren.
- Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.
- Stoot of laat dit product niet vallen. Gebruik het product niet meer als het beschadigd is, is gevallen of anderszins mechanisch beschadigd is.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden bij temperaturen tussen -10oC en 40oC. Stel het product niet bloot aan schadelijke atmosferische omstandigheden
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.
- Plaats het product niet op airbags of op plaatsen die binnen het bereik van opgeblazen airbags liggen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan het apparaat worden blootgesteld aan sterke externe krachten en letsel bij de inzittenden van de auto veroorzaken.
- Controleer vóór gebruik van het apparaat of de netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat.
- Gebruik het product altijd zoals bedoeld.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Voer zelf geen reparaties aan het apparaat uit.
- Eventuele reparaties mogen uitsluitend door de servicedienst of door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- Voordat u het apparaat reinigt, dient u de zender uit de houder te halen.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige of natte omgevingen.
- Laat een beschadigde stekker of stroomkabel onmiddellijk repareren door een gekwalificeerde specialist of servicecentrum om gevaar te voorkomen.
- Steek geen naalden of scherpe voorwerpen in het apparaat.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u bij uw plaatselijke recyclingcentrum kunt inleveren.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden ingeleverd bij de door de lokale overheid aangewezen afvalinzamelplaats. Informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van het gebruikte product wordt verstrekt door het gemeente- of stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Om redenen van milieubescherming mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet via het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moeten ze op de juiste wijze worden afgevoerd. Informatie over ophaalpunten en de openingstijden ervan kunt u bij de betreffende vestiging krijgen.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen op het gebied van de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die hierop van toepassing zijn, RoHS.



Waarschuwing voor elektrische schokken! Levensgevaarlijk!

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Kära herr eller fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs följande instruktioner för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa instruktionerna kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

Bluetooth FM-sändaren är en praktisk bilenhet som låter dig trådlöst spela musik och ringa handsfreesamtal. Den inbyggda USB-laddaren möjliggör snabbbladdning av smartphones och andra enheter. Tack vare stöd för microSD-kort, USB-enheter och Bluetooth blir musikspelning extremt bekvämt och mångsidigt.


Av säkerhets- och CE-certifieringsskäl får produkten inte byggas om eller modifieras på något sätt. Om du använder produkten för andra ändamål än de tidigare beskrivna kan produkten skadas. Dessutom kan felaktig användning orsaka faror som kortslutning, brand, elektriska stötar etc.

VARNING

- Risk för felaktig användning!
- Att använda enheten för andra ändamål än dess avsedda ändamål och/eller använda enheten på annat sätt kan innebära olika risker.
- Enheten får endast användas för avsett ändamål.
- Procedurerna som beskrivs i denna bruksanvisning måste följas.

ENHETSBESKRIVNING:

1. Pendrive-port
2. 2.1A USB-laddningsport
3. AUX-ingång/utgång
4. Volymkontrollratt/klick: på/av, display
5. LCD-display
6. CH-
7. Meny
8. minneskortplats
9. Ch+
10. Volymkontroll, svara på samtal. paus



BRUKSANVISNING

Förbindelse enheter :

- Sätt in sändaren i bilens cigarettändaruttag (12V–24V).
- Enheten startar automatiskt och FM-frekvensen visas på skärmen.

Frekvensinställning:

- Ställ in en ledig FM-frekvens på din bilradio

Bluetooth-anslutning:

- Slå på Bluetooth på din telefon och sök efter enheten
- När du är ansluten kommer du att höra ett ljud som bekräftar beredskap.

Musikuppspelning:

- Vi ändrar arbetssätten
- Du kan spela MP3/WMA-filer från:
 - telefon via Bluetooth
 - pendrive (USB)
 - microSD/TF-kort
- Växla sånger och lägen: använd funktionsknapparna på höljet 8 och 9.

Handsfree-kit:

- Besvara/avsluta samtal: tryck på knappen
- Den inbyggda mikrofonen gör att du kan ringa handsfree.

Laddningsenheter:

- Anslut din smartphone till USB-porten

TEKNISKA DATA

- Högkvalitativt utförande
- 4 sätt att spela musik: Bluetooth, USB-disk, SD-kort, AUX
- Musikformat som stöds: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-räckvidd: 87,5MHz - 108,00MHz
- A2DP - högkvalitativ ljuddistribution
- EDR - Advanced Noise Reduction
- Stöder minneskort upp till 64 GB och USB-enheter upp till 128 GB
- Bluetooth-mikrofon effektivt avstånd: 0,5 - 2 m
- Räckvidd: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB-portar 5V 2.1A
- Stor 1,3" LED Super Clear-skärm
- Utjämnare
- 12V eller 24V strömförsörjning, idealisk för bilar och lastbilar
- Avläsningsfunktion för batteriladdningsnivå

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som uppstår.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- Starta inte bilmotorn när enheten är monterad i cigarettändaruttaget, det kan leda till att säkringen går
- Lämna inte sändaren ansluten i bilen vid varmt väder.
- När du använder enheten ska du följa tillämpliga lokala lagar och trafikbestämmelser.
- Använd inte enheten när du kör för att undvika distraktion och plötsliga olyckor.
- Använd inte sändaren på ett sätt som kan distrahera föraren.
- För rengöring, använd en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inte en skadad enhet.
- Produkten är inte avsedd att användas av barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Själva produkten och dess tillbehör är inte leksaker, vänligen förvara dem utom räckhåll för barn för att undvika fara.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka vibrationer, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Utsätt inte produkten för mekanisk påfrestning.

- Om säker användning inte längre är möjlig, avbryt användningen och säkra produkten mot återanvändning. Säker drift är inte längre möjlig om produkten: - har skadats, - inte fungerar som den ska, - har förvarats under en längre tid under ogynnsamma förhållanden eller - har belastats för mycket under transporten.
- Det är förbjudet att använda produkten om någon del är skadad. Om kabeln är skadad är det förbjudet att utföra reparationer själv.
- Ta inte isär enheten själv.
- Slå eller tappa inte denna produkt. Sluta använda den om den är skadad eller utsatt för ett fall eller annan mekanisk skada.
- Enheten kan endast användas vid temperaturer mellan -10oC och 40oC. Utsätt inte produkten för skadliga atmosfäriska förhållanden
- Förvara enheten på en sval och torr plats.
- Placera inte produkten på krockkuddar eller i områden inom området för uppblåsta krockkuddar. Annars, om krockkudden utlöses, kan enheten utsättas för starka yttre krafter och orsaka skador på personerna i bilen.
- Innan du använder enheten, se till att nätspänningen matchar den erforderliga driftspänningen för enheten.
- Använd alltid produkten som avsett.

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT


- Utför inga reparationer på enheten själv.
- Eventuella reparationer får endast utföras av service eller av kvalificerade specialister.
- Innan du rengör enheten, ta bort sändaren från uttaget.
- Använd inte enheten i fuktiga eller våta miljöer.
- Låt omedelbart reparera en skadad stickpropp eller nätkabel av en kvalificerad specialist eller ett servicecenter för att undvika fara.
- Stick inte in nålar eller vassa föremål i enheten.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsstation som utsetts av lokala myndigheter. Information om möjligheterna att kassera den använda produkten tillhandahålls av kommun- eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄND ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

Av miljöskyddsskäl får använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas tillsammans med vanligt kommunalt avfall i hushållsavfallet, utan måste kasseras på rätt sätt. Information om utlämningsställen och deras öppettider lämnas av berörd kansli.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav på säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den, RoHS.



Varning för elektrisk stöt! Livsfarligt!

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών του μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο πομπός Bluetooth FM είναι μια πρακτική συσκευή αυτοκινήτου που σας επιτρέπει να αναπαράγετε ασύρματα μουσική και να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free. Ο ενσωματωμένος φορτιστής USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση smartphone και άλλων συσκευών. Χάρη στην υποστήριξη για κάρτες microSD, μονάδες USB και Bluetooth, η αναπαραγωγή μουσικής γίνεται εξαιρετικά βολική και ευέλικτη.

Για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης CE, το προϊόν δεν επιτρέπεται να ανακατασκευαστεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφηκαν προηγουμένως, το προϊόν μπορεί να καταστραφεί. Επιπλέον, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως βραχυκυκλώματα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κ.λπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης!
- Η χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από τον προορισμό της ή/και η χρήση της συσκευής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να ενέχει διάφορους κινδύνους.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.
- Πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Θύρα Pendrive
2. Θύρα φόρτισης USB 2.1A
3. Είσοδος/Εξοδος AUX
4. Κουμπί/κλικ ελέγχου έντασης: on/off, οθόνη
5. Οθόνη LCD
6. CH-
7. Μενού
8. υποδοχή κάρτας μνήμης
9. Ch+
10. Έλεγχος έντασης, απάντηση κλήσεων. παύση



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνδεση συσκευές :

- Εισαγάγετε τον πομπό στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου (12V–24V).
- Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα και η συχνότητα FM θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ρύθμιση συχνότητας:

- Ρυθμίστε μια δωρεάν συχνότητα FM στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας

Σύνδεση Bluetooth:

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζητήστε τη συσκευή
- Μόλις συνδεθείτε, θα ακούσετε έναν ήχο που επιβεβαιώνει την ετοιμότητα.

Αναπαραγωγή μουσικής:

- Αλλάζουμε τους τρόπους εργασίας
- Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3/WMA από:
- τηλέφωνο μέσω Bluetooth
- pendrive (USB)
- κάρτες microSD/TF
- Αλλαγή τραγουδιών και λειτουργιών: χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργιών στο περίβλημα 8 και 9.

Kit hands-free:

- Απάντηση/τερματισμός κλήσεων: πατήστε το κουμπί
- Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις hands-free.

Συσκευές φόρτισης:

- Συνδέστε το smartphone σας στη θύρα USB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- 4 τρόποι αναπαραγωγής μουσικής: Bluetooth, δίσκος USB, κάρτα SD, AUX
- Υποστηριζόμενη μορφή μουσικής: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Εύρος FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - διανομή ήχου υψηλής ποιότητας
- EDR - Προηγμένη μείωση θορύβου
- Υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως 64 GB και μονάδες USB έως 128 GB
- Ενεργή απόσταση μικροφώνου Bluetooth: 0,5 - 2 m
- Εμβέλεια: <10μ
- SNR: >60dB
- 2 x θύρες USB 5V 2.1A
- Μεγάλη οθόνη 1,3" Led Super Clear
- Εξισωτής
- Τροφοδοτικό 12V ή 24V, ιδανικό για αυτοκίνητα και φορτηγά
- Λειτουργία ανάγνωσης επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Μην εκκινείτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη στην υποδοχή του αναπτήρα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να καεί η ασφάλεια
- Μην αφήνετε τον πομπό συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της ζέστης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς κυκλοφορίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε για να αποφύγετε την απόσπαση της προσοχής και το ξαφνικό ατύχημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τον πομπό με τρόπο που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Το ίδιο το προϊόν και τα αξεσουάρ του δεν είναι παιχνίδια, κρατήστε τα μακριά από παιδιά για αποφυγή κινδύνου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.

- Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση. Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή εάν το προϊόν: - έχει καταστραφεί, - δεν λειτουργεί σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό δυσμενείς συνθήκες ή - έχει φορτωθεί υπερβολικά κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος εάν κάποιο μέρος έχει καταστραφεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, απαγορεύεται να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην χτυπάτε και μην ρίχνετε αυτό το προϊόν. Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε εάν έχει καταστραφεί ή υποστεί πτώση ή άλλη μηχανική βλάβη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ -10oC και 40oC. Μην εκθέτετε το προϊόν σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικές συνθήκες
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε αερόσακους ή σε περιοχές εντός της περιοχής των φουσκωμένων αερόσακων. Διαφορετικά, εάν ανοίξει ο αερόσακος, η συσκευή μπορεί να υποβληθεί σε ισχυρές εξωτερικές δυνάμεις και να προκαλέσει τραυματισμό στα άτομα στο αυτοκίνητο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την απαιτούμενη τάση λειτουργίας της συσκευής.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν όπως προορίζεται.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Μην κάνετε καμία επισκευή στη συσκευή μόνοι σας.
- Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από σέρβις ή από ειδικευμένους ειδικούς.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τον πομπό από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό ή υγρό περιβάλλον.
- Επισκευάστε αμέσως ένα κατεστραμμένο φισ ή καλώδιο τροφοδοσίας σε εξειδικευμένο ειδικό ή κέντρο σέρβις για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.
- Μην εισάγετε βελόνες ή αιχμηρά αντικείμενα στη συσκευή.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται στο σημείο διάθεσης απορριμμάτων που ορίζουν οι τοπικές αρχές. Πληροφορίες για τις δυνατότητες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το δημοτικό ή δημοτικό γραφείο.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό, RoHS.



Προειδοποίηση ηλεκτροπληξίας! Απειλητικό για τη ζωή!

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule sau doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a vă asigura de utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea instrucțiunilor acestuia poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Transmițătorul FM Bluetooth este un dispozitiv auto practic care vă permite să redați muzică fără fir și să efectuați apeluri hands-free. Încărcătorul USB încorporat permite încărcarea rapidă a smartphone-urilor și a altor dispozitive. Datorită suportului pentru carduri microSD, unități USB și Bluetooth, redarea muzicii devine extrem de convenabilă și versatilă.

Din motive de siguranță și certificare CE, produsul nu poate fi reconstruit sau modificat în niciun fel. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise anterior, produsul se poate deteriora. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate cauza pericole precum scurtcircuite, incendiu, șoc electric etc.

AVERTIZARE

- Pericol de utilizare necorespunzătoare!
- Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât scopul propus și/sau utilizarea dispozitivului în orice alt mod poate implica diverse riscuri.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Trebuie urmate procedurile descrise în acest manual de instrucțiuni.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI:

1. Port Pendrive
2. Port de încărcare USB 2.1A
3. Intrare/Ieșire AUX
4. Buton de control al volumului/clic: pornit/oprit, afișaj
5. Display LCD
6. CH-
7. Meniu
8. slot pentru card de memorie
9. Ch+
10. Controlul volumului, preluarea apelurilor, pauză



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conexiune dispozitive :

- Introduceți transmisorul în priză de brichetă a mașinii (12V–24V).
- Dispozitivul va porni automat și frecvența FM va apărea pe ecran.

Setarea frecvenței:

- Setați o frecvență FM gratuită pe radioul auto

Conexiune Bluetooth:

- Activați Bluetooth pe telefon și căutați dispozitivul
- Odată conectat, veți auzi un sunet care confirmă disponibilitatea.

Redare muzică:

- Schimbăm modurile de lucru
- Puteți reda fișiere MP3/WMA de la:
 - telefon prin Bluetooth
 - pendrive (USB)
 - carduri microSD/TF
- Comutarea melodiilor și a modurilor: utilizați butoanele funcționale de pe carcasa 8 și 9.

Kit maini libere:

- Preluarea/terminarea apelurilor: apăsați butonul
- Microfonul încorporat vă permite să efectuați apeluri fără mâini.

Dispozitive de încărcare:

- Conectați-vă smartphone-ul la portul USB

DATE TEHNICE

- Manopera de înaltă calitate
- 4 moduri de a reda muzică: Bluetooth, disc USB, card SD, AUX
- Format muzical acceptat: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Gama FM: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - distribuție de sunet de înaltă calitate
- EDR - Reducere avansată a zgomotului
- Suportă carduri de memorie de până la 64 GB și unități USB de până la 128 GB
- Distanța efectivă a microfonului Bluetooth: 0,5 - 2 m
- Raza de acțiune: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x porturi USB 5V 2.1A
- Afișaj Led Super Clear mare de 1,3 inchi
- Egalizator
- Sursă de alimentare 12V sau 24V, ideală pentru mașini și camioane
- Funcția de citire a nivelului de încărcare a bateriei

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă riscurile rezultate.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Nu porniți motorul mașinii când dispozitivul este montat în priză pentru brichetă, poate duce la arsarea siguranței
- Nu lăsați emițătorul conectat în mașină pe vreme caldă.
- Când utilizați dispozitivul, vă rugăm să respectați legile locale aplicabile și reglementările de circulație.
- Nu folosiți dispozitivul în timp ce conduceți pentru a evita distracția atenției și accidentul brusc.
- Nu utilizați emițătorul într-un mod care poate distra atenția șoferului.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă sau un detergent ușor.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Produsul nu este destinat utilizării de către copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Produsul în sine și accesoriile sale nu sunt jucării, vă rugăm să nu le lăsați la îndemâna copiilor pentru a evita pericolul.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumină directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu expuneți produsul la solicitări mecanice.

- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul împotriva reutilizării. Funcționarea în siguranță nu mai este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă lungă de timp în condiții nefavorabile sau - a fost încărcat excesiv în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte este deteriorată. Dacă cablul este deteriorat, este interzis să efectuați singur reparații.
- Nu dezamblați singur dispozitivul.
- Nu loviți sau scăpați acest produs. Nu-l mai utilizați dacă este deteriorat sau supus la o cădere sau alte daune mecanice.
- Aparatul poate fi folosit doar la temperaturi cuprinse între -10oC și 40oC. Nu expuneți produsul la condiții atmosferice dăunătoare
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.
- Nu așezați produsul pe airbag-uri sau în zone din raza de acțiune a airbag-urilor umflate. În caz contrar, dacă airbag-ul este declanșat, dispozitivul poate fi supus unor forțe externe puternice și poate provoca rănirea persoanelor din mașină.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea de la rețea se potrivește cu tensiunea de funcționare necesară a dispozitivului.
- Utilizați întotdeauna produsul conform destinației.

PERICOL DE ELECTRICE

- Nu efectuați singur reparații la dispozitiv.
- Orice reparație poate fi efectuată numai de service sau de către specialiști calificați.
- Înainte de a curăța dispozitivul, scoateți emițătorul din priză.
- Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau umede.
- Solicitați imediat repararea unui ștecher sau a cablului de alimentare deteriorat de către un specialist calificat sau un centru de service pentru a evita orice pericol.
- Nu introduceți ace sau obiecte ascuțite în dispozitiv.



SFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la punctul de eliminare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat sunt furnizate de către oficiul municipal sau municipal.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale normale în deșeurile menajere, ci trebuie eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale privind siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică, RoHS.



Avertisment de electrocutare! Amenințător de viață!

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.

Prezado(a) senhor(a), obrigado(a) por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento destas instruções pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O transmissor FM Bluetooth é um dispositivo prático para carro que permite reproduzir música sem fio e fazer chamadas com as mãos livres. O carregador USB integrado permite o carregamento rápido de smartphones e outros dispositivos. Graças ao suporte para cartões microSD, unidades USB e Bluetooth, reproduzir música se torna extremamente conveniente e versátil.

Por razões de segurança e certificação CE, o produto não pode ser reconstruído ou modificado de nenhuma forma. Se você utilizar o produto para finalidades diferentes das descritas anteriormente, o produto poderá ser danificado. Além disso, o uso indevido pode causar perigos como curto-circuitos, incêndio, choque elétrico, etc.

AVISO

- Perigo de uso indevido!
- Usar o dispositivo para finalidades diferentes da sua finalidade e/ou usá-lo de qualquer outra forma pode envolver vários riscos.
- O dispositivo deve ser utilizado somente para o fim a que se destina.
- Os procedimentos descritos neste manual de instruções devem ser seguidos.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:

1. Porta para pendrive
2. Porta de carregamento USB 2.1A
3. Entrada/Saída AUX
4. Botão de controle de volume/clique: liga/desliga, display
5. Tela LCD
6. CH-
7. Cardápio
8. slot para cartão de memória
9. Ch+
10. Controle de volume, atendimento de chamadas, pausa



INSTRUÇÕES DE USO

Conexão dispositivos :

- Insira o transmissor na tomada do acendedor de cigarros do carro (12 V–24 V).
- O dispositivo iniciará automaticamente e a frequência FM aparecerá na tela.

Configuração de frequência:

- Defina uma frequência FM livre no rádio do seu carro

Conexão Bluetooth:

- Ligue o Bluetooth no seu telefone e procure o dispositivo
- Uma vez conectado, você ouvirá um som confirmando a prontidão.

Reprodução de música:

- Estamos mudando os modos de trabalho
- Você pode reproduzir arquivos MP3/WMA de:
- telefone via Bluetooth
- pendrive (USB)
- Cartões microSD/TF
- Alternar músicas e modos: use os botões de função no gabinete 8 e 9.

Kit viva-voz:

- Atender/encerrar chamadas: pressione o botão
- O microfone integrado permite que você faça chamadas com as mãos livres.

Dispositivos de carregamento:

- Conecte seu smartphone à porta USB

DADOS TÉCNICOS

- Acabamento de alta qualidade
- 4 maneiras de reproduzir música: Bluetooth, disco USB, cartão SD, AUX
- Formato de música suportado: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Faixa de FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - distribuição de som de alta qualidade
- EDR - Redução Avançada de Ruído
- Suporta cartões de memória de até 64 GB e unidades USB de até 128 GB
- Distância efetiva do microfone Bluetooth: 0,5 - 2 m
- Alcance: <10m
- SNR: >60dB
- 2 portas USB 5V 2.1A
- Grande display LED Super Clear de 1,3"
- Equalizador
- Fonte de alimentação de 12 V ou 24 V, ideal para carros e caminhões
- Função de leitura do nível de carga da bateria

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos resultantes.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Não ligue o motor do carro quando o dispositivo estiver instalado no soquete do acendedor de cigarros, pois pode queimar o fusível.
- Não deixe o transmissor conectado no carro em dias quentes.
- Ao utilizar o dispositivo, respeite as leis locais e as normas de trânsito aplicáveis.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver dirigindo para evitar distrações e acidentes repentinos.
- Não utilize o transmissor de forma que possa distrair o motorista.
- Para limpeza, utilize um pano úmido ou detergente neutro.
- Não utilize um dispositivo danificado.
- O produto não se destina ao uso por crianças.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O produto em si e seus acessórios não são brinquedos, mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar perigos.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem supervisão. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, alta umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a esforços mecânicos.

- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto contra reutilização. A operação segura não será mais possível se o produto: - tiver sido danificado, - não funcionar corretamente, - tiver sido armazenado por um longo período de tempo em condições desfavoráveis ou - tiver sido carregado excessivamente durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto caso alguma parte esteja danificada. Se o cabo estiver danificado, é proibido fazer reparos por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo você mesmo.
- Não bata nem deixe cair este produto. Pare de usá-lo se estiver danificado ou sofrer queda ou outro dano mecânico.
- O dispositivo só pode ser usado em temperaturas entre -10oC e 40oC. Não exponha o produto a condições atmosféricas prejudiciais
- Guarde o dispositivo em local fresco e seco.
- Não coloque o produto sobre airbags ou em áreas dentro do alcance de airbags inflados. Caso contrário, se o airbag for acionado, o dispositivo poderá ficar sujeito a fortes forças externas e causar ferimentos às pessoas no carro.
- Antes de usar o dispositivo, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão de operação necessária do dispositivo.
- Utilize sempre o produto conforme as instruções.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Não execute nenhum reparo no dispositivo por conta própria.
- Quaisquer reparos só podem ser realizados pela assistência técnica ou por especialistas qualificados.
- Antes de limpar o dispositivo, retire o transmissor da tomada.
- Não utilize o dispositivo em ambientes úmidos ou molhados.
- Mande consertar imediatamente um plugue ou cabo de alimentação danificado por um técnico qualificado ou por um centro de assistência técnica para evitar qualquer perigo.
- Não insira agulhas ou objetos cortantes no dispositivo.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de descarte do produto usado são fornecidas pela prefeitura ou secretaria municipal.



DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de proteção ambiental, produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados com o lixo municipal comum no lixo doméstico, mas devem ser descartados de forma adequada. Informações sobre pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório relevante.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais de segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele, RoHS.



Aviso de choque elétrico! Risco de vida!

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине или госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете следните инструкции, за да осигурите правилната употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването на инструкциите може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Bluetooth FM предавателят е практично устройство за кола, което ви позволява безжично да възпроизвеждате музика и да провеждате разговори със свободни ръце. Вграденото USB зарядно позволява бързо зареждане на смартфони и други устройства. Благодарение на поддръжката на microSD карти, USB устройства и Bluetooth, възпроизвеждането на музика става изключително удобно и гъвкаво.

От съображения за безопасност и CE сертифициране, продуктът не може да бъде реконструиран или модифициран по никакъв начин. Ако използвате продукта за цели, различни от описаните по-горе, продуктът може да се повреди. В допълнение, неправилната употреба може да причини опасности като късо съединение, пожар, токов удар и др.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност от неправилна употреба!
- Използването на устройството за цели, различни от предназначението му и/или използването на устройството по друг начин може да включва различни рискове.
- Устройството трябва да се използва само по предназначение.
- Трябва да се следват процедурите, описани в това ръководство с инструкции.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Порт за Pendrive
2. 2.1A USB порт за зареждане
3. AUX вход/изход
4. Копче за контрол на звука/щракане: вкл./изкл., дисплей
5. LCD дисплей
6. CH-
7. Меню
8. слот за карта памет
9. Ch+
10. Регулиране на звука, отговаряне на повиквания. пауза



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Връзка устройства :

- Поставете предавателя в гнездото на запалката на автомобила (12V–24V).
- Устройството ще стартира автоматично и на екрана ще се появи FM честотата.

Настройка на честотата:

- Задайте безплатна FM честота на вашето радио в колата

Bluetooth връзка:

- Включете Bluetooth на телефона си и потърсете устройството
- След като се свържете, ще чуете звук, потвърждаващ готовността.

Възпроизвеждане на музика:

- Променяме режимите на работа
- Можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове от:
- телефон чрез Bluetooth
- флешка (USB)
- microSD/TF карти
- Превключване на песни и режими: използвайте функционалните бутони на корпуса 8 и 9.

Комплект за свободни ръце:

- Отговаряне/прекръстване на повиквания: натиснете бутона
- Вграденият микрофон ви позволява да провеждате разговори със свободни ръце.

Зареждащи устройства:

- Свържете вашия смартфон към USB порта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Високо качество на изработка
- 4 начина за възпроизвеждане на музика: Bluetooth, USB диск, SD карта, AUX
- Поддържан музикален формат: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM обхват: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - висококачествено разпределение на звука
- EDR - Разширено намаляване на шума
- Поддържа карти с памет до 64 GB и USB устройства до 128 GB
- Ефективно разстояние на Bluetooth микрофона: 0,5 - 2 m
- Обхват: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB порта 5V 2.1A
- Голям 1,3" Led Super Clear дисплей
- Еквалайзер
- Захранване 12V или 24V, идеално за автомобили и камиони
- Функция за отчитане на нивото на заряд на батерията

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират произтичащите от това рискове.
- Никога не потапяйте устройството във вода.
- Не стартирайте двигателя на автомобила, когато устройството е монтирано в гнездото на запалката, това може да доведе до изгаряне на предпазителя
- Не оставяйте трансмитера свързан в колата по време на горещо време.
- Когато използвате устройството, моля, спазвайте приложимите местни закони и разпоредби за движение.
- Не използвайте устройството, докато шофирате, за да избегнете разсейване и внезапен инцидент.
- Не използвайте предавателя по начин, който може да разсее водача.
- За почистване използвайте влажна кърпа или мек почистващ препарат.
- Не използвайте повредено устройство.
- Продуктът не е предназначен за употреба от деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Самият продукт и аксесоарите към него не са играчки, моля, пазете ги далеч от деца, за да избегнете опасност.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, пари и разтворители.
- Не излагайте продукта на механично натоварване.

- Ако безопасната работа вече не е възможна, прекратете употребата и обезопасете продукта срещу повторна употреба. Безопасната работа вече не е възможна, ако продуктът: - е бил повреден, - не функционира правилно, - е бил съхраняван за продължителен период от време при неблагоприятни условия или - е бил прекомерно натоварен по време на транспортиране.
- Забранено е използването на продукта, ако някоя част е повредена. Ако кабелът е повреден, е забранено да извършвате ремонт сами.
- Не разглобявайте устройството сами.
- Не удряйте и не изпускайте този продукт. Спрете да го използвате, ако е повреден или подложен на падане или друга механична повреда.
- Уредът може да се използва само при температури между -10oC и 40oC. Не излагайте продукта на вредни атмосферни условия
- Съхранявайте устройството на хладно и сухо място.
- Не поставяйте продукта върху въздушни възглавници или в зони в обхвата на напompаните въздушни възглавници. В противен случай, ако въздушната възглавница се отвори, устройството може да бъде подложено на силни външни сили и да причини нараняване на хората в колата.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че мрежовото напрежение съответства на необходимото работно напрежение на уреда.
- Винаги използвайте продукта по предназначение.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- Не извършвайте сами никакви ремонти на устройството.
- Всички ремонти могат да се извършват само от сервиз или от квалифицирани специалисти.
- Преди да почистите устройството, извадете предавателя от гнездото.
- Не използвайте устройството във влажна или мокра среда.
- Незабавно поправете повреден щепсел или захранващ кабел от квалифициран специалист или сервизен център, за да избегнете всякакви опасности.
- Не поставяйте никакви игли или остри предмети в устройството.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваният опаковъчен материал трябва да се достави до пункта за изхвърляне на отпадъци, определен от местните власти. Информация за възможностите за изхвърляне на използвания продукт се предоставя от общинската или градската служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

От съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци в битовите отпадъци, а трябва да се изхвърлят правилно. Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния офис.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на устройствата и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него, RoHS.



Предупреждение за токов удар! С опасност за живота!

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem vagy Uram! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatának biztosítása érdekében.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és kövesse az ajánlásait, mivel az utasítások be nem tartása élet- vagy egészségveszélyt jelenthet.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

A Bluetooth FM adó egy praktikus autós eszköz, amely lehetővé teszi vezeték nélküli zenelejátszást és kihangosított hívásokat. A beépített USB-töltő lehetővé teszi okostelefonok és egyéb eszközök gyors töltését. A microSD-kártyák, USB-meghajtók és Bluetooth támogatásának köszönhetően a zenelejátszás rendkívül kényelmessé és sokoldalúvá válik.

Biztonsági és CE-tanúsítási okokból a terméket semmilyen módon nem szabad átépíteni vagy módosítani. Ha a terméket a korábban leírtaktól eltérő célokra használja, a termék megsérülhet. Ezenkívül a nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint például rövidzárlat, tüzet, áramütést stb.

FIGYELMEZTETÉS

- Nem rendeltetésszerű használat veszélye!
- A készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használata és/vagy a készülék bármilyen más módon történő használata különféle kockázatokkal járhat.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A jelen használati útmutatóban leírt eljárásokat kell követni.

ESZKÖZ LEÍRÁS:

1. Pendrive port
2. 2.1A USB töltőport
3. AUX bemenet/kimenet
4. Hangerőszabályzó gomb/kattintás: be/ki, kijelző
5. LCD kijelző
6. CH-
7. Menü
8. memóriakártya nyílás
9. Ch+
10. Hangerőszabályzó, hívásfogadás. szünet



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kapcsolat eszközök :

- Helyezze a jeladót az autó szivargyújtó aljzatába (12V-24V).
- A készülék automatikusan elindul, és az FM frekvencia megjelenik a képernyőn.

Frekvencia beállítás:

- Állítson be szabad FM-frekvenciát autórádióján

Bluetooth kapcsolat:

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján, és keresse meg az eszközt
- A csatlakozás után egy hangot fog hallani, amely megerősíti a készenlétet.

Zene lejátszása:

- Változtatjuk a munkamódokat
- Az MP3/WMA fájlokat lejátszhatja:
- telefon Bluetooth-on keresztül
- pendrive (USB)
- microSD/TF kártyák
- Dalok és üzemmódok váltása: használja a 8 és 9 házon található funkciógombokat.

Kihangosító készlet:

- Hívások fogadása/befejezése: nyomja meg a gombot
- A beépített mikrofon lehetővé teszi kihangosított hívások lebonyolítását.

Töltő eszközök:

- Csatlakoztassa okostelefonját az USB-porthoz

MŰSZAKI ADATOK

- Kiváló minőségű kivitelezés
- 4 zenelejátszási mód: Bluetooth, USB lemez, SD kártya, AUX
- Támogatott zenei formátumok: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM tartomány: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - kiváló minőségű hangelosztás
- EDR – Fejlett zajcsökkentés
- Támogatja a memóriakártyákat 64 GB-ig és az USB-meghajtókat 128 GB-ig
- Bluetooth mikrofon hatótávolsága: 0,5 - 2 m
- Hatótávolság: <10 m
- SNR: >60 dB
- 2 x USB port 5V 2.1A
- Nagy, 1,3 hüvelykes LED Super Clear kijelző
- Kiegyenlítő
- 12V vagy 24V tápegység, ideális személygépkocsikhoz és teherautókhoz
- Akkumulátor töltöttségi szint leolvasó funkció

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ebből eredő kockázatokat.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne indítsa be az autó motorját, ha a készülék a szivargyújtó aljzatba van szerelve, mert a biztosíték kiolvadhat.
- Meleg időben ne hagyja az adót csatlakoztatva az autóban.
- A készülék használatakor tartsa be a vonatkozó helyi törvényeket és közlekedési szabályokat.
- Ne használja a készüléket vezetés közben, hogy elkerülje a figyelemelvonást és a hirtelen baleseteket.
- Ne használja a jeladót úgy, hogy az elvonja a vezető figyelmét.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószeret.
- Ne használjon sérült készüléket.
- A termék nem gyermekek általi használatra készült.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Maga a termék és tartozékai nem játékok, a veszély elkerülése érdekében tartsa gyermekektől távol.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és biztosítsa a terméket az újrahazsnálat ellen. A biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszabb ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlságosan megerhelték.
- Tilos a termék használata, ha bármely része sérült. Ha a kábel megsérült, tilos saját maga elvégezni a javítást.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Ne üsse meg vagy ejtse le ezt a terméket. Hagyja abba a használatát, ha megsérült, leesik vagy egyéb mechanikai sérülésnek van kitéve.
- A készülék csak -10oC és 40oC közötti hőmérsékleten használható. Ne tegye ki a terméket káros légköri viszonyoknak
- Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.
- Ne helyezze a terméket légszákokra vagy olyan területekre, amelyek a felfúvódott légszákok hatósugarán belül vannak. Ellenkező esetben, ha a légszák kiold, a készülék erős külső erőhatásoknak lehet kitéve, és az autóban ülők sérülését okozhatja.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék szükséges üzemi feszültségével.
- Mindig rendeltetésszerűen használja a terméket.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken.
- Bármilyen javítást csak szerviz vagy szakképzett szakember végezhet.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a jeladót az aljzatból.
- Ne használja a készüléket nedves vagy nedves környezetben.
- A sérült dugót vagy tápkábelt haladéktalanul javíttassa meg szakképzett szakemberrel vagy szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyeket.
- Ne szúrjon tűt vagy éles tárgyat a készülékbe.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani. A használt termék megsemmisítésének lehetőségeiről az önkormányzati vagy városi hivatal ad tájékoztatást.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt a háztartási szemétkébe dobni, hanem megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek (RoHS) követelményeinek.



Áramütési figyelmeztetés! Életveszélyes!

Fenntartjuk a jogot a termék szövegének, kialakításának és műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kære hr. eller fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, bedes du læse følgende instruktioner for at sikre korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne manual til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse af instruktionerne kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Bluetooth FM-senderen er en praktisk bilenhed, der giver dig mulighed for trådløst at afspille musik og foretage håndfri opkald. Den indbyggede USB-oplader giver mulighed for hurtig opladning af smartphones og andre enheder. Takket være understøttelse af microSD-kort, USB-drev og Bluetooth bliver afspilning af musik ekstremt praktisk og alsidig.

Af sikkerheds- og CE-certificeringsmæssige årsager må produktet ikke genopbygges eller modificeres på nogen måde. Hvis du bruger produktet til andre formål end de tidligere beskrevne, kan produktet blive beskadiget. Derudover kan forkert brug forårsage farer såsom kortslutninger, brand, elektrisk stød osv.

ADVARSEL

- Fare for forkert brug!
- Brug af enheden til andre formål end det tilsigtede formål og/eller brug af enheden på anden måde kan indebære forskellige risici.
- Enheden må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Procedurene beskrevet i denne brugsanvisning skal følges.

ENHEDSBESKRIVELSE:

1. Pendrive-port
2. 2.1A USB-opladningsport
3. AUX-indgang/udgang
4. Volumenkontrollknop/klik: tænd/sluk, display
5. LCD display
6. CH-
7. Menu
8. hukommelseskortslot
9. Ch+
10. Lydstyrkekontrol, besvarelse af opkald, pause



BRUGSANVISNING

Forbindelse enheder :

- Sæt senderen i bilens cigarettænderstik (12V–24V).
- Enheden starter automatisk, og FM-frekvensen vises på skærmen.

Frekvensindstilling:

- Indstil en gratis FM-frekvens på din bilradio

Bluetooth-forbindelse:

- Slå Bluetooth til på din telefon, og søg efter enheden
- Når du er tilsluttet, vil du høre en lyd, der bekræfter klarheden.

Musikafspilning:

- Vi ændrer arbejdsmåderne
- Du kan afspille MP3/WMA-filer fra:
- telefon via Bluetooth
- pendrive (USB)
- microSD/TF-kort
- Skift af sange og tilstande: Brug funktionsknapperne på huset 8 og 9.

Håndfrit sæt:

- Besvar/afslut opkald: Tryk på knappen
- Den indbyggede mikrofon giver dig mulighed for at foretage håndfri opkald.

Opladningsenheder:

- Tilslut din smartphone til USB-porten

TEKNISKE DATA

- Håndværk af høj kvalitet
- 4 måder at afspille musik på: Bluetooth, USB-disk, SD-kort, AUX
- Understøttet musikformat: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-område: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - højkvalitets lydfordeling
- EDR - Avanceret støjreduktion
- Understøtter hukommelseskort op til 64 GB og USB-drev op til 128 GB
- Bluetooth mikrofon effektiv afstand: 0,5 - 2 m
- Rækkevidde: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB-porte 5V 2.1A
- Stort 1,3" Led Super Clear skærm
- Equalizer
- 12V eller 24V strømforsyning, ideel til biler og lastbiler
- Funktion til aflæsning af batteriopladningsniveau

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de resulterende risici.
- Nedsæk aldrig enheden i vand.
- Start ikke bilmotoren, når enheden er monteret i cigarettænderen, det kan resultere i, at sikringen sprænger
- Lad ikke senderen være tilsluttet i bilen i varmt vejr.
- Når du bruger enheden, skal du overholde gældende lokale love og trafikregler.
- Brug ikke enheden under kørslen for at undgå distraktion og pludselige ulykker.
- Brug ikke senderen på en måde, der kan distrahere føreren.
- Brug en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel til rengøring.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Produktet er ikke beregnet til brug af børn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Selve produktet og dets tilbehør er ikke legetøj. Opbevar dem venligst utilgængeligt for børn for at undgå fare.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer, høj luftfugtighed, fugt, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt ikke produktet for mekanisk belastning.
- Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal du afbryde brugen og sikre produktet mod genbrug. Sikker drift er ikke længere mulig, hvis produktet: - er blevet beskadiget, - ikke fungerer korrekt, - har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold eller - har været belastet for meget under transporten.

- Det er forbudt at bruge produktet, hvis en del er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, er det forbudt at udføre reparationer selv.
- Skil ikke enheden selv ad.
- Slå eller tab ikke dette produkt. Stop med at bruge den, hvis den er beskadiget eller udsat for et fald eller anden mekanisk skade.
- Apparatet kan kun bruges ved temperaturer mellem -10oC og 40oC. Udsæt ikke produktet for skadelige atmosfæriske forhold
- Opbevar enheden på et køligt og tørt sted.
- Anbring ikke produktet på airbags eller i områder inden for området for oppustede airbags. Ellers, hvis airbaggen udløses, kan enheden blive udsat for stærke ydre kræfter og forårsage skade på personer i bilen.
- Før apparatet tages i brug, skal det sikres, at netspændingen svarer til apparatets påkrævede driftsspænding.
- Brug altid produktet efter hensigten.

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Udfør ikke selv nogen reparationer på enheden.
- Eventuelle reparationer må kun udføres af service eller af kvalificerede specialister.
- Før du rengør enheden, skal du fjerne senderen fra stikkontakten.
- Brug ikke enheden i fugtige eller våde omgivelser.
- Få et beskadiget stik eller et beskadiget strømkabel straks repareret af en kvalificeret specialist eller et servicecenter for at undgå enhver fare.
- Stik ikke nåle eller skarpe genstande ind i enheden.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til det affaldsbortskaffelsessted, der er udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om mulighederne for at bortskaffe det brugte produkt gives af kommune- eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

Af miljømæssige årsager må brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes korrekt. Oplysninger om afhentningssteder og deres åbningstider gives af det relevante kontor.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerheden af enheder og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det, RoHS.



Advarsel om elektrisk stød! Livstruende!

Vi forbeholder os retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets tekst, design og tekniske data.

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a riad'te sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Bluetooth FM transmitter je praktické zariadenie do auta, ktoré vám umožní bezdrôtovo prehrávať hudbu a telefonovať bez použitia rúk. Zabudovaná USB nabíjačka umožňuje rýchle nabíjanie smartfónov a iných zariadení. Vďaka podpore microSD kariet, USB diskov a Bluetooth je prehrávanie hudby mimoriadne pohodlné a všestranné.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov certifikácie CE sa výrobok nesmie žiadnym spôsobom prestavovať ani upravovať. Ak produkt používate na iné účely, ako sú vyššie uvedené, môže sa poškodiť. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom atď.

POZOR

- Nebezpečenstvo nesprávneho použitia!
- Používanie zariadenia na iné účely, než je určené a/alebo používanie zariadenia iným spôsobom, môže zahŕňať rôzne riziká.
- Zariadenie sa smie používať iba na určený účel.
- Postupy opísané v tomto návode na obsluhu sa musia dodržiavať.

POPIS ZARIADENIA:

1. Port Pendrive
2. 2,1A USB nabíjací port
3. AUX vstup/výstup
4. Gombík/kliknutie na ovládanie hlasitosti: zapnutie/vypnutie, displej
5. LCD displej
6. CH-
7. Menu
8. slot pre pamäťovú kartu
9. Ch+
10. Ovládanie hlasitosti, prijímanie hovorov, pauza



NÁVOD NA POUŽITIE

Pripojenie zariadenia :

- Vložte vysielateľ do zásuvky zapalovača v aute (12V–24V).
- Zariadenie sa automaticky spustí a na obrazovke sa zobrazí frekvencia FM.

Nastavenie frekvencie:

- Nastavte si na autorádiu bezplatnú FM frekvenciu

Bluetooth pripojenie:

- Zapnite na svojom telefóne Bluetooth a vyhľadajte zariadenie
- Po pripojení budete počuť zvuk potvrdzujúci pripravenosť.

Prehrávanie hudby:

- Meníme pracovné režimy
- Môžete prehrávať súbory MP3/WMA z:
- telefón cez Bluetooth
- Pendrive (USB)
- microSD/TF karty
- Prepínanie skladieb a režimov: použite funkčné tlačidlá na kryte 8 a 9.

Súprava handsfree:

- Prijat' / ukončiť hovory: stlačte tlačidlo
- Vstavaný mikrofón umožňuje uskutočňovať hovory bez použitia rúk.

Nabíjacie zariadenia:

- Pripojte svoj smartfón k portu USB

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vysoká kvalita spracovania
- 4 spôsoby prehrávania hudby: Bluetooth, USB disk, SD karta, AUX
- Podporovaný hudobný formát: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Rozsah FM: 87,5 MHz - 108,00 MHz
- A2DP - vysokokvalitná distribúcia zvuku
- EDR - Advanced Noise Reduction
- Podporuje pamäťové karty do 64 GB a USB disky do 128 GB
- Účinná vzdialenosť Bluetooth mikrofónu: 0,5 - 2 m
- Dosah: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB porty 5V 2,1A
- Veľký 1,3" LED Super Clear displej
- Ekvalizér
- Napájanie 12V alebo 24V, ideálne pre osobné a nákladné autá
- Funkcia čítania úrovne nabitia batérie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Neštartujte motor auta, keď je zariadenie namontované v zásuvke zapalovača cigariet, môže dôjsť k prepáleniu poistky
- Počas horúceho počasia nenechávajte vysielateľ pripojený v aute.
- Pri používaní zariadenia dodržiajte platné miestne zákony a dopravné predpisy.
- Zariadenie nepoužívajte počas šoférovania, aby ste sa vyhli rozptýleniu a náhlej nehode.
- Nepoužívajte vysielateľ spôsobom, ktorý by mohol rozptyľovať vodiča.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Samotný výrobok a jeho príslušenstvo nie sú hračky, uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.

- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti opätovnému použitiu. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak: - bol výrobok poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažený.
- Je zakázané používať výrobok, ak je niektorá časť poškodená. Ak je kábel poškodený, je zakázané vykonávať opravy sami.
- Zariadenie sami nerozoberajte.
- Neudierajte do tohto produktu a nenechajte ho spadnúť. Prestaňte ho používať, ak je poškodený alebo vystavený pádu alebo inému mechanickému poškodeniu.
- Zariadenie je možné používať len pri teplotách od -10oC do 40oC. Nevystavujte výrobok škodlivým atmosférickým podmienkam
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Neumiestňujte výrobok na airbagy ani do oblastí v dosahu nafúknutých airbagov. V opačnom prípade môže byť pri aktivácii airbagu zariadenie vystavené silným vonkajším silám a spôsobiť zranenie osôb v aute.
- Pred použitím zariadenia sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá požadovanému prevádzkovému napätiu zariadenia.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Nevykonávajte sami žiadne opravy na zariadení.
- Akékoľvek opravy môže vykonávať iba servis alebo kvalifikovaní odborníci.
- Pred čistením zariadenia vyberte vysielač zo zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Poškodenú zástrčku alebo napájací kábel nechajte ihneď opraviť kvalifikovanému odborníkovi alebo servisnému stredisku, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Do zariadenia nevkladajte žiadne ihly ani ostré predmety.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z dôvodov ochrany životného prostredia sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom v domácom odpade, ale musia sa zlikvidovať správnym spôsobom. Informácie o odborných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú, RoHS.



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom! Životu nebezpečné!

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.

Arvoisa herra tai rouva, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue seuraavat ohjeet varmistaaksesi tuotteen oikean käytön.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden vaaran.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Bluetooth FM -lähetin on käytännöllinen autolaite, jonka avulla voit toistaa musiikkia langattomasti ja soittaa handsfree-puheluita. Sisäänrakennettu USB-laturi mahdollistaa älypuhelimien ja muiden laitteiden nopean latauksen. MicroSD-korttien, USB-asemien ja Bluetoothin tuen ansiosta musiikin soittamisesta tulee erittäin kätevää ja monipuolista.

Turvallisuus- ja CE-sertifiointisyistä tuotetta ei saa rakentaa uudelleen tai muokata millään tavalla. Jos käytät tuotetta muihin kuin aiemmin kuvattuihin tarkoituksiin, tuote voi vaurioitua. Lisäksi väärä käyttö voi aiheuttaa vaaroja, kuten oikosulkuja, tulipaloa, sähköiskuja jne.

VAROITUS

- Väärän käytön vaara!
- Laitteen käyttämiseen muuhun kuin sen aiottuun tarkoitukseen ja/tai laitteen muuhun käyttöön voi liittyä erilaisia riskejä.
- Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen.
- Tässä käyttöohjeessa kuvattuja menettelyjä on noudatettava.

LAITTEEN KUVAUS:

1. Pendrive-portti
2. 2.1A USB-latausportti
3. AUX-tulo/lähtö
4. Äänenvoimakkuuden säätönappi/napsautus: päälle/pois, näyttö
5. LCD-näyttö
6. CH-
7. Valikko
8. muistikorttipaikka
9. Ch+
10. Äänenvoimakkuuden säätö, puheluihin vastaaminen. tauko



KÄYTTÖOHJEET

Yhteys_laitteet :

- Liitä lähetin auton tupakansytyttimen liitäntään (12V–24V).
- Laite käynnistyy automaattisesti ja FM-taajuus tulee näkyviin näytölle.

Taajuusasetus:

- Aseta ilmainen FM-taajuus autoradioon

Bluetooth-yhteys:

- Ota Bluetooth käyttöön puhelimesasi ja etsi laite
- Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänen, joka vahvistaa valmiuden.

Musiikin toisto:

- Muutamme työtapoja
- Voit toistaa MP3/WMA-tiedostoja:
- puhelin Bluetoothin kautta
- pendrive (USB)
- microSD/TF-kortit
- Kappaleiden ja tilojen vaihtaminen: käytä kotelon 8 ja 9 toimintopainikkeita.

Hands-free-sarja:

- Puheluun vastaaminen/lopetus: paina painiketta
- Sisäänrakennetun mikrofoniin avulla voit soittaa handsfree-puheluita.

Latauslaitteet:

- Liitä älypuhelimesi USB-porttiin

TEKNISET TIEDOT

- Laadukas työstö
- 4 tapaa toistaa musiikkia: Bluetooth, USB-levy, SD-kortti, AUX
- Tuetut musiikkiformaatit: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-alue: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - korkealaatuinen äänen jakelu
- EDR - Edistynyt melunvaimennus
- Tukee muistikortteja 64 Gt asti ja USB-aseimia 128 Gt asti
- Bluetooth-mikrofoniin tehollinen etäisyys: 0,5 - 2 m
- Kantama: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB-porttia 5V 2.1A
- Suuri 1,3" Led Super Clear -näyttö
- Taajuuskorjain
- 12V tai 24V virtalähde, ihanteellinen henkilö- ja kuorma-autoihin
- Akun lataustason lukutoiminto

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mikäli heitä valvotaan tai heitä on opastettu tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat riskit.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Älä käynnistä auton moottoria, kun laite on asennettu tupakansytyttimeen, se voi johtaa sulakkeen palamiseen
- Älä jätä lähetintä kytkettynä autoon kuumalla säällä.
- Kun käytät laitetta, noudata soveltuvia paikallisia lakeja ja liikennesääntöjä.
- Älä käytä laitetta ajaessasi häiriön ja äkillisen onnettomuuden välttämiseksi.
- Älä käytä lähetintä tavalla, joka saattaa häiritä kuljettajan huomion.
- Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai mietoa pesuainetta.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.
- Itse tuote ja sen lisävarusteet eivät ole leluja, säilytä ne lasten ulottumattomissa vaaran välttämiseksi.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta värinältä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilla.
- Älä altista tuotetta mekaaniselle rasitukselle.

- Jos turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, lopeta käyttö ja suoja tuote uudelleenkäyttöä vastaan. Turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, jos tuote: - on vaurioitunut, - ei toimi kunnolla, - on säilytetty pitkän aikaa epäsuotuisissa olosuhteissa tai - on kuormitettu liikaa kuljetuksen aikana.
- Tuotteen käyttö on kiellettyä, jos jokin osa on vaurioitunut. Jos kaapeli on vaurioitunut, on kiellettyä suorittaa korjauksia itse.
- Älä pura laitetta itse.
- Älä lyö tai pudota tätä tuotetta. Lopeta sen käyttö, jos se on vaurioitunut tai joutunut putoamaan tai muuhun mekaaniseen vaurioon.
- Laitetta voidaan käyttää vain -10oC ja 40oC välisissä lämpötiloissa. Älä altista tuotetta haitallisille ilmasto-olosuhteille
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä aseta tuotetta turvatyynyjen päälle tai alueelle, joka on täytynyt turvatyynyillä. Muuten, jos turvatyyny laukeaa, laitteeseen voi kohdistua voimakkaita ulkoisia voimia ja se voi aiheuttaa vammoja autossa oleville ihmisille.
- Ennen kuin käytät laitetta, varmista, että verkkojännite vastaa laitteen vaadittua käyttöjännitettä.
- Käytä tuotetta aina tarkoitettulla tavalla.

SÄHKÖISKUN VAARA

- Älä korjaa laitetta itse.
- Vain huolto tai pätevä asiantuntija saa tehdä korjauksia.
- Irrota lähetin pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Anna pätevän asiantuntijan tai huoltoliikkeen korjata vaurioitunut pistoke tai virtajohto välittömästi vaaran välttämiseksi.
- Älä työnnä laitteeseen neuloja tai teräviä esineitä.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätehuoltopisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämismahdollisuuksista antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristönsuojelusyistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää tavallisen yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen toimisto.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien RoHS vaatimukset.



Sähköiskun varoitus! Hengenvaarallista!

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, suunnitteluun ja teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta.

Gerbiamasis pone arba ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą gaminio naudojimą.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jo rekomendacijomis, nes jos nurodymų nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Bluetooth FM siųstuvas yra praktiškas automobilinis įrenginys, leidžiantis belaidžiu būdu leisti muziką ir skambinti laisvų rankų įranga. Integruotas USB įkroviklis leidžia greitai įkrauti išmaniuosius telefonus ir kitus įrenginius. Dėl „microSD“ kortelių, USB atmintinių ir „Bluetooth“ palaikymo muzikos grojimas tampa itin patogus ir universalus.


Saugumo ir CE sertifikavimo sumetimais gaminio jokių būdu negalima perstatyti ar modifikuoti. Jei gaminį naudosite ne anksčiau aprašytais tikslais, gaminys gali būti sugadintas. Be to, netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų, pavyzdžiui, trumpąjį jungimą, gaisrą, elektros smūgį ir pan.

ĮSPĖJIMAS

- Netinkamo naudojimo pavojus!
- Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ir (arba) naudojant prietaisą kitu būdu, gali kilti įvairių pavojų.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Turi būti laikomasi šioje instrukcijoje aprašytų procedūrų.

IRENGINIO APRAŠYMAS:

1. Pendrive prievadas
2. 2.1A USB įkrovimo prievadas
3. AUX įvestis/išėjimas
4. Garsumo valdymo rankenėlė/spustelėjimas: įjungimas/išjungimas, ekranas
5. LCD ekranas
6. CH-
7. Meniu
8. atminties kortelės lizdas
9. Ch+
10. Garsumo valdymas, atsiliepiamas į skambučius. pauzė



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ryšys įrenginiais :

- Įkiškite siūstuvą į automobilio cigarečių degiklio lizdą (12V–24V).
- Įrenginys įsijungs automatiškai ir ekrane pasirodys FM dažnis.

Dažnio nustatymas:

- Nustatykite nemokamą FM dažnį savo automobilio radijuje

Bluetooth ryšys:

- Įjunkite „Bluetooth“ savo telefone ir ieškokite įrenginio
- Prisijungę išgirsite pasirengimą patvirtinantį garsą.

Muzikos atkūrimas:

- Keičiame darbo režimus
- Galite leisti MP3/WMA failus iš:
 - telefonas per Bluetooth
 - atmintukas (USB)
 - microSD/TF kortelės
- Dainų ir režimų perjungimas: naudokite funkcijų mygtukus ant korpuso 8 ir 9.

Laisvų rankų įranga:

- Atsiliepti / baigti skambučius: paspauskite mygtuką
- Integruotas mikrofonas leidžia skambinti laisvų rankų įranga.

Įkrovimo įrenginiai:

- Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie USB prievado

TECHNINIAI DUOMENYS

- Aukštos kokybės apdirbimas
- 4 muzikos paleidimo būdai: Bluetooth, USB diskas, SD kortelė, AUX
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM diapazonas: 87,5MHz - 108,00MHz
- A2DP – aukštos kokybės garso paskirstymas
- EDR – pažangus triukšmo mažinimas
- Palaiko atminties korteles iki 64 GB ir USB diskus iki 128 GB
- Bluetooth mikrofono efektyvus atstumas: 0,5 - 2 m
- Diapazonas: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB prievada 5V 2.1A
- Didelis 1,3 colio LED Super Clear ekranas
- Ekvalaizeris
- 12V arba 24V maitinimo šaltinis, idealiai tinka lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams
- Akumuliatoriaus įkrovimo lygio skaitymo funkcija

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotą fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta kylančius pavojus.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Neužveskite automobilio variklio, kai prietaisas įmontuotas į cigarečių degiklio lizdą, nes gali perdegti saugiklis
- Karštu oru nepalikite prijungto siūstuvo automobilyje.
- Naudodami įrenginį laikykitės galiojančių vietinių įstatymų ir eismo taisyklių.
- Nenaudokite prietaiso vairuodami, kad išvengtumėte blaškymosi ir staigių nelaimingų atsitikimų.
- Nenaudokite siūstuvo taip, kad galėtų atitraukti vairuotojo dėmesį.
- Valymui naudokite drėgną skudurėlį arba švelnų ploviklį.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio.
- Produktas nėra skirtas naudoti vaikams.
- Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros.
- Pats gaminys ir jo priedai nėra žaislai, todėl laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte pavojaus.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprios vibracijos, didelės drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nelaikykite gaminio mechaniniam įtempimui.
- Jei saugiai naudoti nebeįmanoma, nutraukite naudojimą ir apsaugokite gaminį nuo pakartotinio naudojimo. Saugus eksploatavimas nebeįmanomas, jei gaminys: - buvo pažeistas, - netinkamai veikia, - ilgą laiką buvo laikomas nepalankiomis sąlygomis arba - transportavimo metu buvo per daug apkrautas.

- Draudžiama naudoti gaminį, jei kuri nors dalis yra pažeista. Jei laidas pažeistas, patiems remontuoti draudžiama.
- Neardykite prietaiso patys.
- Nemuškite ir nenumeskite šio gaminio. Nustokite jį naudoti, jei jis yra pažeistas, nukritęs ar kitaip mechaninis.
- Prietaisą galima naudoti tik nuo -10oC iki 40oC temperatūroje. Saugokite gaminį nuo kenksmingų atmosferos sąlygų
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje.
- Nedėkite gaminio ant oro pagalvių arba vietose, kuriose oro pagalvės yra išsipūtusios. Priešingu atveju, išsiskleidus oro pagalvei, prietaisas gali būti paveiktas stiprių išorinių jėgų ir sužaloti automobilyje esančius žmones.
- Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka reikiamą įrenginio darbinę įtampą.
- Visada naudokite gaminį pagal paskirtį.

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- Neatlikite įrenginio remonto patys.
- Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik servisas arba kvalifikuoti specialistai.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite siūstuvą iš lizdo.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.
- Kad išvengtumėte pavojaus, pažeistą kištuką arba maitinimo laidą nedelsdami pataisykite kvalifikuotam specialistui arba techninės priežiūros centrui.
- Nekiškite į prietaisą jokių adatų ar aštrių daiktų.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMA

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų šalinimo punktą. Informaciją apie panaudoto gaminio utilizavimo galimybes teikia savivaldybės ar miesto įstaiga.



NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IŠMETIMAS

Aplinkosaugos sumetimais panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima išmesti kartu su įprastomis komunalinėmis atliekomis kartu su buitinėmis atliekomis, tačiau juos reikia išmesti tinkamai. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkamas biuras.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų RoHS reikalavimus.



Įspėjimas apie elektros smūgį! Pavojinga gyvybei!

Pasiliekame teisę be įspėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs vai kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Bluetooth FM raidītājs ir praktiska automašīnas ierīce, kas ļauj bezvadu režīmā atskaņot mūziku un veikt zvanus brīvroku režīmā. Iebūvētais USB lādētājs ļauj ātri uzlādēt viedtālrunis un citas ierīces. Pateicoties microSD karšu, USB disku un Bluetooth atbalstam, mūzikas atskaņošana kļūst ārkārtīgi ērta un daudzpusīga.


Drošības un CE sertifikācijas apsvērumu dēļ izstrādājumu nedrīkst nekādā veidā pārbūvēt vai pārveidot. Ja izstrādājumu lietojat citiem mērķiem, nevis iepriekš aprakstītajiem, izstrādājums var tikt bojāts. Turklāt nepareiza lietošana var izraisīt tādas apdraudējumus kā īssavienojumi, aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens utt.

BRĪDINĀJUMS

- Nepareizas lietošanas briesmas!
- Ierīces lietošana citiem mērķiem un/vai ierīces izmantošana jebkādā citā veidā var radīt dažādus riskus.
- Ierīci drīkst lietot tikai paredzētajam mērķim.
- Jāievēro šajā lietošanas pamācībā aprakstītās procedūras.

IERĪCES APRAKSTS:

1. Pendrive ports
2. 2.1A USB uzlādes ports
3. AUX ieeja/izeja
4. Skaļuma regulēšanas poga/klikšķis: ieslēgšana/izslēgšana, displejs
5. LCD displejs
6. CH-
7. Izvēlne
8. atmiņas kartes slots
9. Ch+
10. Skaļuma regulēšana, atbildēšana uz zvaniem, pauze



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Savienojums ierīces :

- Ievietojiet raidītāju automašīnas aizdedzinātāja ligzdā (12V–24V).
- Ierīce sāksies automātiski, un ekrānā parādīsies FM frekvence.

Frekvences iestatījums:

- Iestatiet bezmaksas FM frekvenci automašīnas radio

Bluetooth savienojums:

- Tālrunī ieslēdziet Bluetooth un meklējiet ierīci
- Kad būs izveidots savienojums, jūs dzirdēsiet skaņu, kas apstiprinās gatavību.

Mūzikas atskaņošana:

- Mainām darba režīmus
- Varat atskaņot MP3/WMA failus no:
 - tālrunis, izmantojot Bluetooth
 - pendrive (USB)
 - microSD/TF kartes
- Dziesmu un režīmu pārslēgšana: izmantojiet funkciju pogas uz korpusa 8 un 9.

Brīvroku komplekts:

- Atbildēt/beigt zvanus: nospiediet pogu
- Iebūvētais mikrofons ļauj veikt zvanus brīvroku režīmā.

Uzlādes ierīces:

- Pievienojiet viedtālruni USB portam

TEHNISKIE DATI

- Augstas kvalitātes izpildījums
- 4 mūzikas atskaņošanas veidi: Bluetooth, USB disks, SD karte, AUX
- Atbilstošais mūzikas formāts: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM diapazons: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - augstas kvalitātes skaņas izplatīšana
- EDR — uzlabotā trokšņu samazināšana
- Atbalsta atmiņas kartes līdz 64 GB un USB diskus līdz 128 GB
- Bluetooth mikrofona efektīvais attālums: 0,5 - 2 m
- Diapazons: <10 m
- SNR: >60dB
- 2 x USB porti 5V 2.1A
- Liels 1,3 collu LED Super Clear displejs
- Ekvalaizers
- 12V vai 24V barošanas avots, ideāli piemērots vieglajām un kravas automašīnām
- Akumulatora uzlādes līmeņa nolasīšanas funkcija

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šo izstrādājumu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par produkta drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Neiedarbiniet automašīnas dzinēju, kad ierīce ir uzstādīta cigarešu aizdedzinātāja ligzdā, tas var izraisīt drošinātāja izpūšanu
- Karstā laikā neatstājiet raidītāju pieslēgtu automašīnā.
- Lietojot ierīci, lūdzu, ievērojiet piemērojamos vietējos likumus un satiksmes noteikumus.
- Nelietojiet ierīci braukšanas laikā, lai izvairītos no uzmanības novēršanas un pēkšņas negadījuma.
- Neizmantojiet raidītāju tā, lai tas varētu novērst vadītāja uzmanību.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet bojātu ierīci.
- Produkts nav paredzēts lietošanai bērniem.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Pats izstrādājums un tā piederumi nav rotaļlietas, lūdzu, glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no briesmām.
- Pārļiecinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, spēcīgām vibrācijām, augsta mitruma, mitruma, uzliesmojošām gāzēm, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet produktu mehāniskai slodzei.
- Ja droša darbība vairs nav iespējama, pārtrauciet lietošanu un nodrošiniet izstrādājumu pret atkārtotu izmantošanu. Droša darbība vairs nav iespējama, ja izstrādājums: - ir bojāts, - nedarbojas pareizi, - ilgstoši ir glabāts nelabvēlīgos apstākļos vai - transportēšanas laikā ir pārslogots.

- Aizliegts lietot produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta. Ja kabelis ir bojāts, remontdarbus veikt pašiem ir aizliegts.
- Neizjauciet ierīci paši.
- Nesitiet un nenometiet šo izstrādājumu. Pārtrauciet to lietot, ja tas ir bojāts vai pakļauts kritienam vai citiem mehāniskiem bojājumiem.
- Ierīci var lietot tikai temperatūrā no -10oC līdz 40oC. Nepakļaujiet produktu kaitīgiem atmosfēras apstākļiem
- Uzglabājiet ierīci vēsā un sausā vietā.
- Nenovietojiet izstrādājumu uz gaisa spilveniem vai vietās, kas atrodas piepūšamo gaisa spilvenu diapazonā. Pretējā gadījumā, ja gaisa spilvens ir atvērts, ierīce var tikt pakļauta spēcīgiem ārējiem spēkiem un izraisīt savainojumus automašīnā esošajiem cilvēkiem.
- Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst nepieciešamajam ierīces darba spriegumam.
- Vienmēr lietojiet produktu, kā paredzēts.

ELEKTRISKĀS TRIECIENA APDRAUDĒJUMS

- Neveiciet ierīces remontdarbus pats.
- Jebkuru remontu drīkst veikt tikai serviss vai kvalificēti speciālisti.
- Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet raidītāju no kontaktligzdas.
- Neizmantojiet ierīci mitrā vai slapjā vidē.
- Bojāto kontaktdakšu vai strāvas kabeli nekavējoties lieciet salabot kvalificētam speciālistam vai servisa centram, lai izvairītos no briesmām.
- Neievietojiet ierīcē adatas vai asus priekšmetus.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo iestāžu norādītajā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par izlietotās preces utilizācijas iespējām sniedz pašvaldības vai pilsētas pārvalde.



LIETOTĀS ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS ATBRĪVOŠANA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie ir jāznīcina atbilstoši. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgais birojs.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu RoHS prasībām, kas uz to attiecas.



Brīdinājums par elektrošoku! Dzīvībai bīstami!

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos.

Lugupeetud härra või proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid, et tagada toote õige kasutamine.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, kuna juhiste eiramine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

Bluetooth FM-saatja on praktiline autoseade, mis võimaldab juhtmevabalt muusikat mängida ja käed-vabad kõnesid teha. Sisseehitatud USB-laadija võimaldab nutitelefonide ja muude seadmete kiiret laadimist. Tänu microSD-kaartide, USB-draivide ja Bluetoothi toele muutub muusika esitamine äärmiselt mugavaks ja mitmekülgseks.


Ohutuse ja CE-sertifikaadi saamiseks ei tohi toodet mingil viisil ümber ehitada ega muuta. Kui kasutate toodet muudel eesmärkidel kui eelnevalt kirjeldatud, võib toode kahjustuda. Lisaks võib ebaõige kasutamine põhjustada selliseid ohte nagu lühis, tulekahju, elektrilöökk jne.

HOIATUS

- Ebaõige kasutamise oht!
- Seadme kasutamine muul otstarbel kui ettenähtud otstarve ja/või seadme kasutamine muul viisil võib hõlmata erinevaid riske.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.
- Järgida tuleb selles kasutusjuhendis kirjeldatud protseduure.

SEADME KIRJELDUS:

1. Pendrive port
2. 2.1A USB laadimisport
3. AUX sisend/väljund
4. Helitugevuse reguleerimise nupp/klõps: sisse/välja, kuva
5. LCD ekraan
6. CH-
7. Menüü
8. mälukaardi pesa
9. Ch+
10. Helitugevuse reguleerimine, kõnede vastamine, paus



KASUTUSJUHE

Ühendus seadmed :

- Sisestage saatja auto sigaretisüütaja pessa (12V–24V).
- Seade käivitub automaatselt ja ekraanile ilmub FM-sagedus.

Sageduse seadistus:

- Määrake oma autoraadiole vaba FM-sagedus

Bluetooth ühendus:

- Lülitage oma telefonis Bluetooth sisse ja otsige seadet
- Pärast ühendamist kuulete valmisolekut kinnitavat heli.

Muusika taasesitus:

- Muudame töörežiime
- Saate esitada MP3/WMA-faile:
- telefoni Bluetoothi kaudu
- pendrive (USB)
- microSD/TF-kaardid
- Lugude ja režiimide vahetamine: kasutage korpuse 8 ja 9 funktsiooninuppe.

Käed-vabad komplekt:

- Kõnedele vastamine/lõpetamine: vajutage nuppu
- Sisseehitatud mikrofoni võimaldab teha käed-vabad kõnesid.

Laadimisseadmed:

- Ühendage nutitelefon USB-porti

TEHNILISED ANDMED

- Kvaliteetne töötlus
- 4 viisi muusika esitamiseks: Bluetooth, USB-ketas, SD-kaart, AUX
- Toetatud muusikavormingud: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM-vahemik: 87,5-108,00 MHz
- A2DP – kvaliteetne helijaotus
- EDR – täiustatud müravähendus
- Toetab kuni 64 GB mälukaarte ja kuni 128 GB USB-draive
- Bluetoothi mikrofoni efektiivne kaugus: 0,5 - 2 m
- Vahemaa: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB pesa 5V 2.1A
- Suur 1,3-tolline LED Super Clear ekraan
- Ekvalaiser
- 12V või 24V toiteallikas, ideaalne sõiduautodele ja veoautodele
- Aku laetuse taseme lugemise funktsioon

OHUTUSJUHISED

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmiste puudumisega isikud, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud toote ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevaid riske.
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Ärge käivitage auto mootorit, kui seade on paigaldatud sigaretisüütaja pessa, see võib põhjustada kaitsme läbipõlemise
- Ärge jätke saatjat kuuma ilmaga autosse ühendatuna.
- Seadme kasutamisel järgige kehtivaid kohalikke seadusi ja liikluseeskirju.
- Ärge kasutage seadet sõidu ajal, et vältida tähelepanu hajutamist ja ootamatut õnnetust.
- Ärge kasutage saatjat viisil, mis võib juhi tähelepanu kõrvale juhtida.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi või õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks lastele.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Toode ise ja selle tarvikud ei ole mänguasjad, ohu vältimiseks hoidke need lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tugeva vibratsiooni, kõrge niiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustite eest.
- Ärge jätke toodet mehaanilise pingega alla.

- Kui ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, lõpetage kasutamine ja kindlustage toode uuesti kasutamise vastu. Ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, kui toode: - on kahjustatud, - ei tööta korralikult, - on olnud pikka aega ebasoodsates tingimustes ladustatud või - on transpordi ajal üle koormatud.
- Toote kasutamine on keelatud, kui mõni osa on kahjustatud. Kui kaabel on kahjustatud, on keelatud ise remontida.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Ärge lööge ega kukutage seda toodet maha. Lõpetage selle kasutamine, kui see on kahjustatud või kukkunud või saanud muid mehaanilisi vigastusi.
- Seadet saab kasutada ainult temperatuurivahemikus -10oC kuni 40oC. Ärge jätke toodet kahjulike atmosfääritingimuste kätte
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
- Ärge asetage toodet turvapatjadele ega aladele, mis on täitunud turvapatjade ulatuses. Vastasel juhul võib turvapadja avanemisel seade sattuda tugevate välisjõudude mõju alla ja põhjustada autos viibijatele vigastusi.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et võrgupinge ühtiks seadme nõutava tööpingega.
- Kasutage toodet alati ettenähtud viisil.

ELEKTRILÖÖGI OHT

- Ärge tehke seadet ise remonti.
- Kõiki remonditöid võivad teha ainult teenindus või kvalifitseeritud spetsialistid.
- Enne seadme puhastamist eemaldage saatja pistikupesast.
- Ärge kasutage seadet niiskes või märjas keskkonnas.
- Kahjustatud pistik või toitekaabel laske ohtude vältimiseks viivitamatult parandada kvalifitseeritud spetsialistil või teeninduskeskusel.
- Ärge sisestage seadmesse nõelu ega teravaid esemeid.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike ametiasutuste poolt määratud jäätmekäitluspunkti. Infot kasutatud toote utiliseerimise võimaluste kohta annab valla- või linnaamet.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid visata tavaliste olmejäätmete hulka olmeprügi hulka, vaid need tuleb utiliseerida nõuetekohaselt. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav esindus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide RoHS nõuetele.



Elektrilöögi hoiatus! Eluohtlik!

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednja navodila, da zagotovite pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevajte njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje navodil ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Bluetooth FM oddajnik je praktična avtomobilska naprava, ki omogoča brezžično predvajanje glasbe in prostoročno telefoniranje. Vgrajen USB polnilec omogoča hitro polnjenje pametnih telefonov in drugih naprav. Zahvaljujoč podpori za kartice microSD, pogone USB in Bluetooth postane predvajanje glasbe izjemno priročno in vsestransko.


Zaradi varnosti in certificiranja CE izdelka ni dovoljeno obnavljati ali kakor koli spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso prej opisani, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratki stiki, požar, električni udar itd.

OPOZORILO

- Nevarnost nepravilne uporabe!
- Uporaba naprave za namene, ki niso predvideni, in/ali uporaba naprave na kakršen koli drug način lahko vključuje različna tveganja.
- Napravo je treba uporabljati samo za predvideni namen.
- Upoštevati je treba postopke, opisane v teh navodilih za uporabo.

OPIS NAPRAVE:

1. Vrata za Pendrive
2. 2,1 A polnilna vrata USB
3. AUX vhod/izhod
4. Gumb za nastavitev glasnosti/klik: vklop/izklop, zaslon
5. LCD zaslon
6. CH-
7. Meni
8. reža za pomnilniško kartico
9. Ch+
10. Nadzor glasnosti, sprejemanje klicev. premor



NAVODILA ZA UPORABO

Povezava naprave :

- Oddajnik vstavite v vtičnico avtomobilskega cigaretne vžigalnika (12V–24V).
- Naprava se bo samodejno zagnala in na zaslonu se bo prikazala FM frekvenca.

Nastavitev frekvence:

- Nastavite brezplačno FM frekvenco na vašem avtoradiu

Bluetooth povezava:

- V telefonu vklopite Bluetooth in poiščite napravo
- Ko se povežete, boste zaslišali zvok, ki potrjuje pripravljenost.

Predvajanje glasbe:

- Spreminjamo načine dela
- Predvajate lahko datoteke MP3/WMA iz:
- telefona prek Bluetootha
- pogon (USB)
- kartice microSD/TF
- Preklapljanje pesmi in načinov: uporabite funkcijske gumb na ohišju 8 in 9.

Komplet za prostoročno telefoniranje:

- Sprejem/končanje klica: pritisnite gumb
- Vgrajeni mikrofoni omogoča prostoročno telefoniranje.

Polnilne naprave:

- Priključite pametni telefon na vrata USB

TEHNIČNI PODATKI

- Visoka kakovost izdelave
- 4 načini predvajanja glasbe: Bluetooth, USB disk, SD kartica, AUX
- Podprt glasbeni format: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM območje: 87,5MHz - 108,00MHz
- A2DP - visokokakovostna distribucija zvoka
- EDR - napredno zmanjšanje šuma
- Podpira pomnilniške kartice do 64 GB in USB pogone do 128 GB
- Učinkovita razdalja Bluetooth mikrofona: 0,5 - 2 m
- Domet: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB priključka 5V 2.1A
- Velik 1,3" Led Super Clear zaslon
- Izenačevalnik
- Napajalnik 12V ali 24V, idealen za avtomobile in tovornjake
- Funkcija odčitavanja nivoja napolnjenosti baterije

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo posledična tveganja.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Ne zaganjajte avtomobilskega motorja, ko je naprava nameščena v vtičnici cigaretne vžigalnika, saj lahko pregori varovalka
- V vročem vremenu ne puščajte oddajnika priključenega v avtu.
- Pri uporabi naprave upoštevajte veljavne lokalne zakone in prometne predpise.
- Naprave ne uporabljajte med vožnjo, da preprečite motnje in nenadne nesreče.
- Ne uporabljajte oddajnika na način, ki bi lahko motil voznika.
- Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali blag detergent.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Izdelek ni namenjen za uporabo pri otrocih.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Izdelek sam in njegovi dodatki niso igrače, zato jih hranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Ne izpostavljajte izdelka mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in izdelek zavarujte pred ponovno uporabo. Varno delovanje ni več mogoče, če je izdelek: - poškodovan, - ne deluje pravilno, - je bil dlje časa skladiščen v neugodnih pogojih ali - je bil med transportom preveč obremenjen.

- Prepovedana je uporaba izdelka, če je katerikoli del poškodovan. Če je kabel poškodovan, je prepovedano popravilo izvajati sami.
- Naprave ne razstavljajte sami.
- Izdelka ne udarjajte ali pazite na tla. Prenehajte ga uporabljati, če je poškodovan ali izpostavljen padcu ali drugim mehanskim poškodbam.
- Napravo lahko uporabljate samo pri temperaturah med -10oC in 40oC. Izdelka ne izpostavljajte škodljivim atmosferskim razmeram
- Napravo hranite na hladnem in suhem mestu.
- Izdelka ne postavljajte na zračne blazine ali na območja znotraj dosega napihnjenih zračnih blazin. V nasprotnem primeru, če se zračna blazina sproži, je lahko naprava izpostavljena močnim zunanjim silam in povzroči poškodbe ljudi v avtu.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da omrežna napetost ustreza zahtevani delovni napetosti naprave.
- Izdelek vedno uporabljajte po predvidevanju.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Naprave ne popravljajte sami.
- Morebitna popravila lahko izvaja samo servis ali usposobljeni strokovnjak.
- Pred čiščenjem naprave odstranite oddajnik iz vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
- Poškodovan vtič ali napajalni kabel naj nemudoma popravi usposobljen strokovnjak ali servisni center, da se izognete kakršni koli nevarnosti.
- V napravo ne vstavljajte nobenih igel ali ostrih predmetov.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na mesto za odlaganje odpadkov, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o možnostih oddaje rabljenega izdelka posreduje občinski oz.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Zaradi varstva okolja rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med običajne komunalne odpadke med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odvreči na ustrezen način. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni urad.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj, RoHS.



Opozorilo na električni udar! Življenjsko nevarno!

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A Sir nó Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha seo a leanas chun úsáid cheart an táirge a chinntiú.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa toadhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé a bheith ina bhagairt ar an saol nó ar an tsláinte mura gcloítear lena threoracha.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Is gléas praiticiúil gluaisteán é an tarchuradóir Bluetooth FM a ligeann duit ceol a sheinm gan sreang agus glaonna gan lámha a dhéanamh. Ceadáíonn an charger USB ionsuite do mhuirearú tapa ar fhóin chliste agus gléasanna eile. A bhuí le tacaíocht do chártaí microSD, thiomáineann USB agus Bluetooth, bíonn sé thar a bheith áisiúil agus ilúsáideach ceol a sheinm.

Ar chúiseanna sábháilteachta agus deimhniú CE, ní fhéadfar an táirge a atógáil nó a mhodhnú ar bhealach ar bith. Má úsáideann tú an táirge chun críocha seachas na cinn a thuairiscítear roimhe seo, féadfar damáiste a dhéanamh don táirge. Ina theannta sin, féadfaidh úsáid mhíchuí a bheith ina chúis le guaiseacha mar chiorcaid ghearr, tine, turraing leictreach, etc.

RABHADH

- Contúirt úsáide míchuí!
- D'fhéadfadh rioscaí éagsúla a bheith i gceist le húsáid na feiste chun críocha seachas an chríoch atá beartaithe di agus/nó úsáid na feiste ar aon bhealach eile.
- Ní mór an fheiste a úsáid ach amháin chun na críche atá beartaithe di.
- Ní mór na nósanna imeachta a thuairiscítear sa lámhleabhar treoracha seo a leanúint.

CUR SÍOS AR AN GLÉAS:

1. calafort pendrive
2. 2.1A USB port muirir
3. Ionchur/Aschur AUX
4. Cnámh rialaithe toirte / cliceáil: ar / as, taispeáint
5. Taispeáint LCD
6. CH-
7. Roghchlár
8. sliotán cárta cuimhne
9. Ch+
10. Rialú toirte, glaonna a fhreagairt. sos



TREORACHA CHUN ÚSÁID

Ceangal gléasanna :

- Cuir an tarchuradóir isteach i soicéad níos éadroime toitíní an chairr (12V–24V).
- Tosóidh an gléas go huathoibríoch agus beidh an minicíocht FM le feiceáil ar an scáileán.

Socrú minicíochta:

- Socraigh minicíocht FM saor in aisce ar raidió do charr

Nasc Bluetooth:

- Cuir Bluetooth ar do ghuthán agus déan cuardach don ghléas
- Nuair a bheidh tú ceangailte, cloisfidh tú fuaim a dhearbhaíonn ullmhacht.

Athsheinm ceoil:

- Táimid ag athrú na modhanna oibre
- Is féidir leat comhaid MP3/WMA a sheinm ó:
- fón via Bluetooth
- pendrive (USB)
- cártaí microSD/TF
- Amhráin agus modhanna a athrú: bain úsáid as na cnaipí feidhme ar an tithíocht 8 agus 9.

Trealamh gan lámha:

- Glaonna a fhreagairt/deireadh: brúigh an cnaipe
- Ligeann an micreafón ionsuite duit glaonna láimhe a dhéanamh.

Gléasanna luchtaithe:

- Ceangail do ghuthán cliste leis an gcalafort USB

SONRAÍ TEICNIÚLA

- Ceardaíocht ardchaighdeán
- 4 bhealach chun ceol a sheinm: Bluetooth, diosca USB, cárta SD, AUX
- Formáid ceoil tacaíthe: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Raon FM: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - dáileadh fuaime ardchaighdeán
- EDR - Ardlaghdú Torainn
- Tacaíonn sé le cártaí cuimhne suas le 64 GB agus tiomántáin USB suas le 128 GB
- Micreafón Bluetooth achar éifeachtach: 0.5 - 2 m
- Raon: <10m
- SNR: > 60dB
- 2 x calafoirt USB 5V 2.1A
- Taispeáint Super Clear faoi stiúir 1.3" Mór
- Cothromóir
- Soláthar cumhachta 12V nó 24V, atá oiriúnach do charranna agus trucaillí
- Feidhm léitheoireachta leibhéal muirir ceallraí

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Féadfaidh leanaí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil cumais choirp, céadfacha nó mheabhrach laghdaithe nó easpa taithí nó eolais acu an táirge seo a úsáid, ar choinníoll go ndéantar maoirsiú orthu nó go dtugtar treoir dóibh maidir le húsáid shábháilte an táirge agus go dtuigeann siad na rioscaí a eascraíonn as.
- Ná thumadh an gléas in uisce riamh.
- Ná cuir tús le hinneall an ghluaisteáin nuair a bhíonn an gléas suite sa soicéad níos éadroime toitíní, d'fhéadfadh sé an fiús a shéideadh
- Ná fág an tarchuradóir ceangailte sa charr le linn aimsir te.
- Agus an gléas á úsáid agat, le do thoil cloí leis na dlíthe áitiúla is infheidhme agus na rialacháin tráchta.
- Ná húsáid an fheiste agus tú ag tiomáint chun seachrán agus timpiste tobann a sheachaint.
- Ná húsáid an tarchuradóir ar bhealach a d'fhéadfadh aird a tharraingt ar an tiománaí.
- Le haghaidh glantacháin, bain úsáid as éadach tais nó glantach éadrom.
- Ná húsáid gléas damáiste.
- Níl an táirge beartaithe le húsáid ag leanaí.
- Ní ceadmhach do pháistí súgradh leis an bhfearas.
- Ní dhéanfaidh leanaí glanadh agus cothabháil úsáideora gan mhaoirseacht.
- Ní bréagáin iad an táirge féin agus a chuid gabhálaí, le do thoil coinnigh amach as teacht leanaí iad chun contúirt a sheachaint.
- Déan cinnte nach bhfágat ár bhair phacáistithe gan duine ina láthair. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Cosain an táirge ó theocht foircneach, solas díreach, creathadh láidir, ard-taise, taise, gáis inadhaite, gal agus tuaslagóirí.
- Ná noch an táirge do strus meicniúil.
- Mura féidir oibriú sábháilte a thuilleadh, scoir den úsáid agus déan an táirge a chosaint ó athúsáid. Ní féidir oibriú sábháilte a thuilleadh más rud é: - go ndearnadh damáiste don táirge, - mura n-oibríonn sé i gceart, - má tá sé stóráilte ar feadh tréimhse fada ama faoi choinníollacha neamhfhabhracha nó - má tá sé ró-ualach le linn iompair.

- Tá sé toirmiscithe an táirge a úsáid má dhéantar damáiste ar aon chuid. Má dhéantar damáiste don chábla, tá sé toirmiscithe deisiúcháin a dhéanamh tú féin.
- Ná díchoimeáil an gléas tú féin.
- Ná buail nó scaoil an táirge seo. Ná húsáid é má dhéantar damáiste dó nó má thiteann sé nó má dhéantar damáiste meicniúil eile dó.
- Ní féidir an gléas a úsáid ach amháin ag teochtaí idir -10oC agus 40oC. Ná nocht an táirge do dhálaí atmaisféaracha díobhálacha
- Déan an gléas a stóráil in áit fhionnuar agus tirim.
- Ná cuir an táirge ar mhálaí aeir nó in áiteanna laistigh de raon na málaí aeir teannta. Seachas sin, má dhéantar an mála aeir a imscaradh, féadfaidh an gléas a bheith faoi réir fórsaí láidre seachtracha agus gortú a dhéanamh ar na daoine sa charr.
- Sula n-úsáideann tú an gléas, déan cinnte go bhfuil voltas an phríomhlíonra ag teacht le voltas oibriúcháin riachtanach na feiste.
- Bain úsáid as an táirge i gcónaí mar a bhí beartaithe.


GUAIS TUAIRISCEÁN LEICTREACH

- Ná déan aon deisiúcháin ar an bhfeiste tú féin.
- Ní féidir aon deisiúcháin a dhéanamh ach amháin le seirbhís nó le speisialtóirí cáilithe.
- Sula ndéantar an gléas a ghlanadh, bain an tarchuradóir as an soicéad.
- Ná húsáid an gléas i dtimpeallachtaí tais nó fliuch.
- Bíodh breiseán damáiste nó cábla cumhachta deisithe láithreach ag speisialtóir cáilithe nó ionad seirbhíse chun aon chontúirt a sheachaint.
- Ná cuir isteach aon snáthaidí nó rudaí géara isteach sa gléas.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar féidir iad a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig an bpointe diúscartha dramhaíola arna ainmniú ag na húdaráis áitiúla. Cuireann an oifig chathrach nó an oifig chathrach faisnéis ar fáil faoi na féidearthachtaí atá ann chun an táirge úsáidte a dhiúscairt.



DIÚSCAIRT TREALAMH LEICTREONACH AGUS LEICTREONACH ÚSÁIDEACHA

Ar chúiseanna cosanta comhshaoil, ní gá táirgí leictreacha agus leictreonacha a úsáidtear a dhiúscairt le gnáth-dhramhaíl chathrach i dramhaíl tí, ach ní mór iad a dhiúscairt i gceart. Soláthraíonn an oifig ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis, RoHS.



Rabhadh turraing leictreach! bagrach don bheatha!

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Għażiż Sinjur jew Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin biex tiżgura l-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet tiegħu jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

It-trasmettitur FM Bluetooth huwa apparat prattiku tal-karrozza li jippermettilek idoqq il-mużika mingħajr fili u tagħmel sejhiet mingħajr idejn. Il-ċarġer USB integrat jippermetti iċċarġjar malajr ta' smartphones u tagħmir ieħor. Grazzi għall-appoġġ għall-karti microSD, USB drives u Bluetooth, id-daqq tal-mużika jsir estremament konvenjenti u versatili.

Għal raġunijiet ta' 'sikurezza u ċertifikazzjoni CE, il-prodott jista' ma jergax jinbena jew jiġi modifikat bl-ebda mod. Jekk tuża l-prodott għal skopijiet oħra għajr dawk deskritti qabel, il-prodott jista' jkun bil-ħsara. Barra minn hekk, użu mhux xieraq jista' jikkawża perikli bħal short circuits, nar, xokk elettriku, eċċ.

TWISSIJA

- Periklu ta' użu mhux xieraq!
- L-użu tal-apparat għal skopijiet oħra għajr l-iskop maħsub tiegħu u/jew l-użu tal-apparat b'xi mod ieħor jista' jinvolvi diversi riskji.
- L-apparat għandu jintuża biss għall-iskop maħsub tiegħu.
- Il-proċeduri deskritti f'dan il-manwal ta' struzzjonijiet għandhom jiġu segwiti.

DESKRIZZJONI TA' TAGHMIR:

1. Port Pendrive
2. 2.1A USB iċċarġjar port
3. AUX Input/Output
4. Pum tal-kontroll tal-volum/ikklikkja: mixgħul/mitfi, wiri
5. Display LCD
6. CH-
7. Menu
8. slot tal-karta tal-memorja
9. Ch+
10. Kontroll tal-volum, iwieġeb sejhiet. waqfa



ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU

Konnessjoni apparati :

- Dahhal it-trasmettitur fis-sokit tal-lajter tas-sigaretti tal-karrozza (12V–24V).
- L-apparat se jibda awtomatikament u l-frekwenza FM tidher fuq l-iskrin.

Issettjar tal-frekwenza:

- Issettja frekwenza FM b'xejn fuq ir-radju tal-karrozza tiegħek

Konnessjoni Bluetooth:

- Ixgħel il-Bluetooth fuq it-telefon tiegħek u fittex it-tagħmir
- Ladarba tkun imqabbda, tisma' hoss li jikkonferma r-rieda.

Daqq tal-mużika:

- Qed nibdlu l-modi tax-xogħol
- Tista' tilgħab fajls MP3/WMA minn:
- telefon permezz tal-Bluetooth
- pendrive (USB)
- karti microSD/TF
- Qlib tal-kanzunetti u l-modi: uża l-buttuni tal-funzjoni fuq il-housing 8 u 9.

Kit mingħajr idejn:

- Tweġiba/temm is-sejhiet: aghfas il-buttuna
- Il-mikrofonu integrat jippermettilek li twettaq sejhiet mingħajr idejn.

Apparat għall-iċċarġjar:

- Qabbad l-ismartphone tiegħek mal-port USB

DEJTA TEKNIKA

- Abilità ta 'kwalità għolja
- 4 modi biex tilgħab mużika: Bluetooth, USB disk, SD card, AUX
- Format tal-mużika appoġġjat: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Medda FM: 87.5MHz - 108.00MHz
- A2DP - distribuzzjoni tal-hoss ta 'kwalità għolja
- EDR - Tnaqqis Avvanzat tal-Hoss
- Jappoġġja karti tal-memorja sa 64 GB u USB drives sa 128 GB
- Distanza effettiva tal-mikrofonu Bluetooth: 0.5 - 2 m
- Medda: <10m
- SNR:> 60dB
- 2 x portijiet USB 5V 2.1A
- Display kbir ta '1.3" Led Super Clear
- Equalizer
- Provvista ta 'enerġija ta' 12V jew 24V, ideali għal karozzi u trakkijiet
- Funzjoni tal-qari tal-livell ta 'ċarġ tal-batterija

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Dan il-prodott jista' jintuza minn tfal ta' 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza jew għarfien, sakemm ikunu sorveljati jew ikunu ġew mghallma dwar l-użu sikur tal-prodott u jifhmu r-riskji li jirriżultaw.
- Qatt tgħaddas l-apparat fl-ilma.
- Tibdax il-magna tal-karrozza meta l-apparat ikun immuntat fis-sokit tal-lajter tas-sigaretti, jista' jirriżulta li jonfoħ il-fjuż
- Thallix it-trasmettitur imqabbad fil-karrozza waqt temp šhun.
- Meta tuża l-apparat, jekk jogħġbok ikkonforma mal-liġijiet lokali applikabbli u r-regolamenti tat-traffiku.
- Tużax l-apparat waqt is-sewqan biex tevita distrazzjoni u inċident f'daqqa.
- Tużax it-trasmettitur b'mod li jista' jtellifx lis-sewwieq.
- Għat-tindif, uża drapp niedja jew detergent hafif.
- Tużax apparat bil-ħsara.
- Il-prodott mhuwiex mahsub għall-użu mit-tfal.
- It-tfal m'għandhomx jilagħbu bl-apparat.
- It-tindif u l-manutenzjoni tal-utent m'għandhomx isiru minn tfal mingħajr sorveljanza.
- Il-prodott innifsu u l-aċċessorji tiegħu mhumix ġugarelli, jekk jogħġbok żommhom 'il bogħod mit-tfal biex tevita l-periklu.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdew jilagħbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, dawl tax-xemx dirett, vibrazzjonijiet qawwija, umdità għolja, umdità, gassijiet f'jammabbli, fwar u solventi.
- Tesponix il-prodott għal stress mekkaniku.
- Jekk it-thaddim sikur ma jkunx aktar possibbli, waqqaf l-użu u assigura l-prodott kontra l-użu mill-ġdid. It-thaddim sikur m'għadux possibbli jekk il-prodott: - ġie mhassar, - ma jaħdimx sew, - ikun inhażen għal perjodu estiz ta' żmien taht kundizzjonijiet mhux favorevoli jew - ikun ġie mgħobbi eċċessivament waqt it-trasport.

- Huwa pprojbit li tuża l-prodott jekk xi parti tkun bil-ħsara. Jekk il-kejbil ikun bil-ħsara, huwa pprojbit li twestaq it-tiswijiet lilek innifsek.
- Żarmax l-apparat lilek innifsek.
- Tolqotx jew twaqq'a dan il-prodott. Tieqaf tużaha jekk tkun bil-ħsara jew suġġetta għal waqgħa jew ħsara mekkanika ohra.
- L-apparat jista' jintuża biss f'temperaturi bejn -10oC u 40oC. Tesponix il-prodott għal kundizzjonijiet atmosferiċi ta' ħsara
- Aħżen l-apparat f'post frisk u niexef.
- Tpoġġix il-prodott fuq air bags jew f'żoni fil-medda ta' air bags minfuħa. Inkella, jekk l-airbag jiġi skjerat, l-apparat jista' jkun soġġett għal forzi esterni qawwija u jikkawża korrimient lin-nies fil-karozza.
- Qabel ma tuża l-apparat, kun żgur li l-vultaġġ tal-mejn jaqbel mal-vultaġġ operattiv mehtieg tal-apparat.
- Dejjem uża l-prodott kif mahsub.

PERIKLU TA' XOKK ELETTRIKA

- Tagħmel ebda tiswijiet fuq l-apparat lilek innifsek.
- Kwalunkwe tiswija tista' ssir biss mis-servizz jew minn speċjalisti kwalifikati.
- Qabel ma tnaddaf l-apparat, neħhi t-trasmittitur mis-sokit.
- Tużax l-apparat f'ambjenti niedja jew imxarba.
- Ikseb imsewwija ta' plagg jew kejbil tad-dawl bil-ħsara immedjatament minn speċjalista kwalifikat jew ċentru ta' servizz sabiex tevita kwalunkwe periklu.
- Dahħalx labar jew oġġetti li jaqtgħu fl-apparat.



GĦAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal fil-punt tar-rimi tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar il-possibbiltajiet tar-rimi tal-prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju municiipali jew tal-belt.



RIMI TA' TAGĦMIR ELETTRIKU U ELETTRONIKU UŻAT

Għal raġunijiet ta' protezzjoni ambjentali, prodotti elettriċi u elettronici użati m'għandhomx jintremew ma' skart municiipali normali fl-iskart domestiku, iżda għandhom jintremew kif suppost. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-uffiċċju rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali dwar is-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih, RoHS.



Twissija ta' 'xokk elettriku! Fil-periklu tal-ħajja!

Ahna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine ili gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali ispravnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke jer nepoštivanje njegovih uputa može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Bluetooth FM odašiljač praktičan je uređaj za automobil koji vam omogućuje bežičnu reprodukciju glazbe i telefoniranje bez upotrebe ruku. Ugrađeni USB punjač omogućuje brzo punjenje pametnih telefona i drugih uređaja. Zahvaljujući podršci za microSD kartice, USB pogone i Bluetooth, reprodukcija glazbe postaje izuzetno praktična i svestrana.

Iz sigurnosnih razloga i razloga CE certifikacije, proizvod se ne smije prepravljati ili modificirati na bilo koji način. Ako koristite proizvod u svrhe koje nisu prethodno opisane, proizvod se može oštetiti. Osim toga, nepravilna uporaba može uzrokovati opasnosti kao što su kratki spojevi, požar, strujni udar itd.

UPOZORENJE

- Opasnost od nestručne uporabe!
- Korištenje uređaja u svrhe koje nisu predviđene i/ili korištenje uređaja na bilo koji drugi način može uključivati različite rizike.
- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Moraju se slijediti postupci opisani u ovom priručniku s uputama.

OPIS UREĐAJA:

1. Priključak za Pendrive
2. 2.1A USB priključak za punjenje
3. AUX ulaz/izlaz
4. Gumb za kontrolu glasnoće/klik: uključivanje/isključivanje, zaslon
5. LCD zaslon
6. CH-
7. Jelovnik
8. utor za memorijsku karticu
9. Ch+
10. Kontrola glasnoće, odgovaranje na pozive. pauza



UPUTE ZA UPORABU

Veza uređaji :

- Umetnite odašiljač u utičnicu upaljača u automobilu (12V–24V).
- Uređaj će se automatski pokrenuti i FM frekvencija će se pojaviti na ekranu.

Postavka frekvencije:

- Postavite slobodnu FM frekvenciju na svom radiju u automobilu

Bluetooth veza:

- Uključite Bluetooth na svom telefonu i potražite uređaj
- Nakon povezivanja čut ćete zvuk koji potvrđuje spremnost.

Reprodukcija glazbe:

- Mijenjamo načine rada
- Možete reproducirati MP3/WMA datoteke iz:
 - telefona putem Bluetootha
 - pogon (USB)
 - microSD/TF kartice
- Promjena pjesama i načina rada: koristite funkcijske gumbе na kućištu 8 i 9.

Komplet za rad bez ruku:

- Odgovaranje/prekid poziva: pritisnite tipku
- Ugrađeni mikrofون omogućuje vam razgovore bez upotrebe ruku.

Uređaji za punjenje:

- Spojite pametni telefon na USB priključak

TEHNIČKI PODACI

- Visoka kvaliteta izrade
- 4 načina za reprodukciju glazbe: Bluetooth, USB disk, SD kartica, AUX
- Podržani glazbeni format: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- FM raspon: 87,5MHz - 108,00MHz
- A2DP - distribucija zvuka visoke kvalitete
- EDR - Napredno smanjenje buke
- Podržava memorijske kartice do 64 GB i USB diskove do 128 GB
- Učinkovita udaljenost Bluetooth mikrofona: 0,5 - 2 m
- Domet: <10m
- SNR: >60dB
- 2 x USB porta 5V 2.1A
- Veliki 1,3" Led Super Clear zaslon
- Ekvilajzer
- Napajanje 12V ili 24V, idealno za automobile i kamione
- Funkcija očitavanja razine napunjenosti baterije

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi proizvoda i razumiju rizike koji iz toga proizlaze.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ne palite motor automobila dok je uređaj montiran u utičnicu upaljača za cigarete, to može rezultirati pregorjevanjem osigurača
- Ne ostavljajte odašiljač priključen u automobilu tijekom vrućeg vremena.
- Prilikom korištenja uređaja pridržavajte se važećih lokalnih zakona i prometnih propisa.
- Ne koristite uređaj tijekom vožnje kako biste izbjegli ometanje i iznenadnu nesreću.
- Nemojte koristiti odašiljač na način koji može ometati vozača.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
- Proizvod nije namijenjen djeci.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Sam proizvod i njegovi dodaci nisu igračke, molimo da ih držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli opasnost.
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Zaštite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlage, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkom opterećenju.

- Ako siguran rad više nije moguć, prekinite uporabu i osigurajte proizvod od ponovne uporabe. Siguran rad više nije moguć ako je proizvod: - oštećen, - ne radi ispravno, - je skladišten dulje vrijeme pod nepovoljnim uvjetima ili - je bio prekomjerno natovaren tijekom transporta.
- Zabranjeno je koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen. Ako je kabel oštećen, zabranjeno je samostalno obavljati popravke.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.
- Nemojte udarati ili ispuštati ovaj proizvod. Prestanite ga koristiti ako je oštećen ili izložen padu ili drugom mehaničkom oštećenju.
- Uređaj se može koristiti samo na temperaturama između -10oC i 40oC. Ne izlažite proizvod štetnim atmosferskim uvjetima
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu.
- Ne stavljajte proizvod na zračne jastuke ili u područja unutar dometa napuhamih zračnih jastuka. U protivnom, ako se zračni jastuk aktivira, uređaj može biti izložen jakim vanjskim silama i uzrokovati ozljede osoba u automobilu.
- Prije uporabe uređaja provjerite odgovara li mrežni napon potrebnom radnom naponu uređaja.
- Uvijek koristite proizvod prema namjeni.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Nemojte sami popravljati uređaj.
- Sve popravke smije obavljati samo servis ili kvalificirani stručnjaci.
- Prije čišćenja uređaja, izvadite odašiljač iz utičnice.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Oštećeni utikač ili kabel za napajanje dajte odmah popraviti kvalificiranom stručnjaku ili servisnom centru kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost.
- Nemojte umetati igle ili oštre predmete u uređaj.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje.

Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za odlaganje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o mogućnostima zbrinjavanja rabljenog proizvoda daje općinski, odnosno gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Iz razloga zaštite okoliša, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati s uobičajenim komunalnim otpadom u kućni otpad, već se moraju odlagati na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležni ured.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve o sigurnosti uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose, RoHS.



Upozorenje na električni udar! Opasno po život!

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите следующие инструкции, чтобы обеспечить правильное использование продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, поскольку несоблюдение его инструкций может представлять угрозу жизни или здоровью.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Bluetooth FM-передатчик — это практичное автомобильное устройство, позволяющее воспроизводить музыку по беспроводной сети и совершать звонки в режиме громкой связи. Встроенное зарядное устройство USB позволяет быстро заряжать смартфоны и другие устройства. Благодаря поддержке карт microSD, USB-накопителей и Bluetooth воспроизведение музыки становится чрезвычайно удобным и универсальным.

Из соображений безопасности и сертификации CE изделие не подлежит переделке или модификации каким-либо образом. Если вы используете продукт в целях, отличных от описанных ранее, продукт может быть поврежден. Кроме того, неправильное использование может привести к таким опасностям, как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т. д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность неправильного использования!
- Использование устройства не по назначению и/или использование устройства каким-либо иным образом может быть сопряжено с различными рисками.
- Устройство должно использоваться только по назначению.
- Необходимо соблюдать процедуры, описанные в данной инструкции.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Порт для флеш-накопителя
2. USB-порт для зарядки 2,1 A
3. Вход/выход AUX
4. Регулятор громкости/щелчок: вкл./выкл., дисплей
5. ЖК-дисплей
6. CH-
7. Меню
8. слот для карты памяти
9. Ч+
10. Регулировка громкости, ответ на звонки, пауза



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связь устройства :

- Вставьте передатчик в гнездо прикуривателя автомобиля (12–24 В).
- Устройство автоматически включится, и на экране появится FM-частота.

Настройка частоты:

- Установите бесплатную FM-частоту на вашем автомобильном радио

Bluetooth-соединение:

- Включите Bluetooth на телефоне и выполните поиск устройства.
- После подключения вы услышите звук, подтверждающий готовность.

Воспроизведение музыки:

- Мы меняем режимы работы
- Вы можете воспроизводить файлы MP3/WMA из:
 - телефон через Bluetooth
 - Флешка (USB)
 - карты microSD/TF
- Переключение песен и режимов: используйте функциональные кнопки на корпусе 8 и 9.

Комплект громкой связи:

- Ответить/завершить вызов: нажать кнопку
- Встроенный микрофон позволяет совершать звонки в режиме громкой связи.

Зарядные устройства:

- Подключите смартфон к USB-порту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Высокое качество изготовления
- 4 способа воспроизведения музыки: Bluetooth, USB-диск, SD-карта, AUX
- Поддерживаемые форматы музыки: MP3, WMA
- Bluetooth 5.0 + EDR
- Диапазон FM: 87,5 МГц - 108,00 МГц
- A2DP - высококачественное распределение звука
- EDR — улучшенное шумоподавление
- Поддерживает карты памяти до 64 ГБ и USB-накопители до 128 ГБ.
- Эффективное расстояние микрофона Bluetooth: 0,5 - 2 м
- Диапазон: <10м
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- 2 x USB-порта 5 В 2,1 А
- Большой 1,3-дюймовый светодиодный дисплей Super Clear
- Эквалайзер
- Источник питания 12 В или 24 В, идеально подходит для легковых и грузовых автомобилей.
- Функция считывания уровня заряда аккумулятора

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию изделия и понимают возникающие при этом риски.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Не запускайте двигатель автомобиля, если устройство установлено в гнезде прикуривателя, это может привести к перегоранию предохранителя.
- Не оставляйте передатчик подключенным в автомобиле в жаркую погоду.
- При использовании устройства соблюдайте действующие местные законы и правила дорожного движения.
- Не пользуйтесь устройством во время вождения, чтобы избежать отвлечения внимания и возникновения аварийной ситуации.
- Не используйте передатчик таким образом, чтобы это могло отвлечь водителя.
- Для чистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Детям не разрешается играть с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Изделие и его аксессуары не являются игрушками. Пожалуйста, храните их в недоступном для детей месте во избежание опасности.
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать играть с ними, что опасно.
- Защищайте изделие от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных вибраций, высокой влажности, сырости, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.
- Не подвергайте изделие механическим воздействиям.

- Если безопасная эксплуатация больше невозможна, прекратите использование и защитите изделие от повторного использования. Безопасная эксплуатация невозможна, если изделие: - было повреждено, - не функционирует должным образом, - хранилось в течение длительного периода времени в неблагоприятных условиях или - было чрезмерно перегружено во время транспортировки.
- Запрещается использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. Если кабель поврежден, запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не ударяйте и не роняйте это изделие. Прекратите использование устройства, если оно повреждено, упало или подверглось другому механическому повреждению.
- Устройство можно использовать только при температуре от -10°C до 40°C. Не подвергайте изделие воздействию вредных атмосферных условий.
- Храните устройство в прохладном и сухом месте.
- Не размещайте изделие на воздушных подушках или в местах, находящихся в зоне действия надутых воздушных подушек. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может подвергнуться воздействию значительных внешних сил и привести к травмам находящихся в автомобиле людей.
- Перед использованием устройства убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому рабочему напряжению устройства.
- Всегда используйте изделие по назначению.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно.
- Любой ремонт может выполняться только сервисной службой или квалифицированными специалистами.
- Перед чисткой устройства выньте передатчик из розетки.
- Не используйте устройство во влажной или мокрой среде.
- Во избежание опасности немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту или в сервисный центр для ремонта поврежденной вилки или кабеля питания.
- Не вставляйте в устройство иглы или острые предметы.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном пункте приема вторичной переработки.

Использованный упаковочный материал следует сдавать в пункт утилизации отходов, указанный местными органами власти. Информацию о возможностях утилизации использованного продукта можно получить в органах местного самоуправления или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях защиты окружающей среды отработанные электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, их необходимо утилизировать надлежащим образом. Информацию о пунктах сбора и времени их работы можно получить в соответствующем офисе.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Изделие соответствует европейским и национальным требованиям безопасности приборов и изделий.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, RoHS, которые к нему применяются.



Предупреждение о поражении электрическим током! Опасно для жизни!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические данные продукта без предварительного уведомления.